


# A E N O



Quick Start Guide

## **Hair Dryer HD4**


(Model: AHD0004)




v 1.1.0 | 21.10.2024



ENG.....	6
ARA.....	11
BOS.....	15
BUL.....	20
CES.....	26
DEU.....	31
ELL.....	37
EST.....	42
FRA.....	47
HRV.....	53
HUN.....	58
HYE.....	63
ITA.....	68
KAT.....	73
KAZ.....	79
LAV.....	85
LIT.....	90
NLD.....	95
POL.....	101
POR.....	106
RON.....	112
RUS.....	117
SLK.....	123
SLV.....	128
SPA.....	133
SRP.....	139
UKR.....	144
UZB.....	149

# A





**ENG** The **AHD0004** Hair Dryer is designed for drying and styling hair.

### Technical Specifications

Power supply (input): 220–240 V (AC), 6.5 A, 50–60 Hz, 1,500.0 W (max.). Motor rotation speed: up to 110,000 rpm. Number of speeds: 2. Airflow temperature: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Temperature cycling mode. Ionization function. Control: manual. Noise level (at a distance of 1 m): ≥ 68 dB. Overheating protection. Power cord length: 2 m. Color: White. Material: ABS plastic, polycarbonate. Dimensions (L×W×H): 97×70×270 mm. Weight (without accessories): 570 g. Operating conditions: temperature 0...+40 °C, relative humidity 5–80 % (non-condensing). Storage conditions: temperature –20...+60 °C, relative humidity 5–80 % (non-condensing).

### Package Contents (see Fig. A)

**AHD0004** Hair Dryer, concentrator nozzle, travel bag, Quick Start Guide.

### Device Elements and Accessories (see Fig. A)

1 – concentrator nozzle, 2 – display, 3 – switch, 4 – button, 5 – power cord, 6 – air inlet grille, 7 – travel bag.

### Limitations and Warnings

Read this document thoroughly before using the device. Save these instructions for future reference.

**ATTENTION!** Risk of electric shock!

**ATTENTION!** Do not use this device near water in bathrooms, showers, swimming pools, etc.

This device is not intended for use by children under the age of 14 or by persons with a physical, mental or intellectual disability unless they have sufficient experience and knowledge of how to use the device and are supervised by a person responsible for their safety. Do not allow children to play with the device

If you experience any issues or difficulties while using your AENO™ device, please email support at [support@aeno.com](mailto:support@aeno.com) or chat with us at [aeno.com/service-and-warranty](https://aeno.com/service-and-warranty). The specialists will help you solve the problem, and you will not have to waste time and effort visiting the store.

and its accessories. The device is intended for domestic use only. Do not use the device outdoors. Use the device only for its intended purpose. Do not drop or throw the device. Do not use a device that is damaged or has previously fallen into water. Do not allow the device to come into contact with water or other liquids. Make sure that the rated voltage and frequency indicated in the technical specifications correspond to the parameters of the electrical network. Do not leave the device unattended while it is plugged in. Unplug the device after use. Unplug the device by grasping the plug, not the power cord. Handle the device with dry hands only. Do not cover the air inlet grille while using the device. Make sure that the power cord is not twisted, bent, pressed against anything, or in contact with hot objects and heat sources. Do not use chemical and aggressive detergents, abrasive pastes, products containing acids and solvents or metal sponges for cleaning. Use original accessories only. A detailed description of the device, its modes and functions can be found in the complete operating manual available at [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### **Intended Purpose of the Concentrator Nozzle**






The concentrator nozzle (I) gathers air into one powerful stream. Recommended for straightening hair and creating complex hairstyles.

**Note.** Installed nozzle can rotate 360°.

### **Functions of the Device Controls**

<b>Action</b>	<b>Meaning</b>
<b>Switch</b>	
Move to the <b>I</b> position	Select low speed
Move to the <b>II</b> position	Select high speed
Move to the <b>O</b> position	Turn off the device
<b>Button</b>	
Press once	Switch temperature
	Deactivate temperature cycling mode
Press and hold	Activate temperature cycling mode

## Display Indicators

	Airflow temperature *		Active temperature cycling mode		Active ionization function **
<b>Speed</b>					
	Low speed		High speed		

\* The device supports 5 temperatures (see "Using the Device" for details).

\*\* The ionization function is activated automatically each time the device is turned on.

## Preparing the Device for Use

1. Carefully open the packaging and remove the device and accessories.
2. Remove any packaging materials. Remove the protective film from the display (2).
3. Clean the casing of the device and the nozzle (see "Cleaning and Maintenance").

## Using the Device

1. If you need to use the nozzle, attach it to the device until it clicks into place. The device can also be used without the nozzle.

**ATTENTION!** Do not install or remove the nozzle while the device is turned on. To install the nozzle, turn off the hair dryer beforehand. To remove the nozzle, turn off the hair dryer and wait for both the device and the nozzle to cool down completely.

2. Insert the plug of the power cord into the socket.
3. Move the switch (3) to the **I** (low speed) or **II** (high speed) position, and then set the required temperature by pressing button (4) repeatedly:
  - **25 °C, 45 °C or 55 °C** for the **I** position;
  - **25 °C, 60 °C or 70 °C** for the **II** position.

**Note.** The ionization function is activated automatically each time the device is turned on.



4. Dry the hair. Style it, if necessary.
5. Move the switch to the **O** position.
6. Unplug the device.

### **Temperature Cycling Mode**

The temperature cycling mode is designed to gently dry hair by automatically alternating airflows of different temperatures. The temperature cycling mode is activated as follows:

1. Follow steps 1–3 from “Using the Device” section.  
**Note.** The temperature cycling mode is not available for a temperature of 25 °C.
2. Press and hold the button for two seconds until the active temperature cycling mode indicator appears (see “Display Indicators”).

Press the button again to deactivate the temperature cycling mode.

### **Cleaning and Maintenance**

**ATTENTION!** Clean the device only after unplugging it and letting it cool down completely.

**Cleaning the casing and nozzle.** Wipe the casing of the device and nozzle with a soft cloth dampened in clean water, then wipe dry.

**Cleaning the air inlet grille and filter.** The grille (6) and filter trap dust and hair that may enter the device during use and storage. To maintain stable operation of the device, the grille and filter should be cleaned 1–2 times a month as follows:

- Pull the air inlet grille down.
- Clean the grille and filter with a soft, dry cloth or a soft brush (see Fig. **B**).

**ATTENTION!** Do not wash the grille and filter with water.

- Place the grille back until it clicks into place.

### **Troubleshooting**

**The device does not turn on.** Possible causes: the socket and/or power cord is defective. Solution: check the socket by plugging another device into it, if necessary, plug the device into a working socket; check the integrity of the power cord.

**Weak airflow.** Possible causes: wrong speed is selected; there are foreign objects in the nozzle. Solution: set the desired speed with the switch; unplug the device, allow it to cool down completely, then remove and clean the nozzle.

**The airflow is not hot enough.** Possible cause: wrong airflow temperature is selected. Solution: set the required temperature (see step 3 from "Using the Device" section).

**ATTENTION!** If none of the suggested solutions helped you eliminate the problem, contact the supplier or an authorized service center. Do not disassemble the device or attempt to repair it yourself.

### **Error Codes**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Possible cause: the motor, heating element or control/power board is defective. Solution: contact the supplier or an authorized service center.

**E4, E5.** Possible cause: supply voltage is too low/high. Solution: make sure that the rated voltage indicated in the technical specifications corresponds to the parameters of the electrical network.

**E9.** Possible cause: overheating protection was activated. Solution: unplug the device and allow it to cool down completely. Then clean the grille and filter (see "Cleaning the air inlet grille and filter"). Do not cover the air inlet grille while using the device.

ASBISC reserves the right to modify the device and to make changes and additions to this document without prior notice to users.

The warranty period and service life is 2 years from the date of retail sale of the device.

Manufacturer: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. Made in China. All trademarks and brands mentioned herein are the property of their respective owners. The date of manufacture is indicated on the package.

Up-to-date information and a detailed description of the device, as well as connection instructions, certificates, information on companies that accept quality claims and warranties are available at [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**RoHS Directive.** The device complies with the requirements of the Directive 2011/65/EU on the Restriction of Hazardous Substances (RoHS), including the requirements of the RoHS Directive 2015/863/EU.

**ARA** تم تصميم مجفف شعر **AHD0004** لتجفيف وتصفيف الشعر.

### الخصائص التقنية

مصدر الطاقة (الدخل): 240-220 فولت (تيار متردد)، 6,5 أمبير، 60-50 هرتز، 1500,0 واط (كحد أقصى). سرعة دوران المحرك: تصل إلى 11000 دورة في الدقيقة. عدد السرعات: 2. درجة حرارة تدفق الهواء: 25 درجة مئوية، 45 درجة مئوية، 55 درجة مئوية، 60 درجة مئوية، 70 درجة مئوية. وضع دوران الهواء. ميزة التآيين. التحكم: يدوي. مستوى الضوضاء (على مسافة 1 متر):  $\geq 68$  ديسيبل. الحماية من الحرارة الزائدة. طول كابل الطاقة: 2 متر. اللون: أبيض. المادة: بلاستيك ABS، بولي كربونات. الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع): 270×70×97 مم. الوزن (دون ملحقات): 570 جرام. ظروف الاستعمال: درجة الحرارة 40...0 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 80% - 5 (دون تكاثف). ظروف التخزين: درجة الحرارة 60...+20- درجة مئوية، الرطوبة النسبية % 80-5 (دون تكاثف).

### محتويات العبوة (انظر الشكلين A)

مجفف شعر **AHD0004**، فوهة مكثفة، حقيبة سفر، دليل البدء السريع.

### عناصر الجهاز وملحقاته (انظر الشكلين A)

1 - فوهة مكثفة، 2 - الشاشة، 3 - المفتاح، 4 - الزر، 5 - كابل الطاقة، 6 - شبكة سحب الهواء، 7 - حقيبة السفر.

### القيود والتحذيرات

يرجى قراءة هذا المستند بعناية قبل استخدام الجهاز. احفظ هذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

### انتباه! خطر الصدمة الكهربائية!

لتجنب! لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء في الحمامات وغرف الاستحمام وأحواض السباحة وما إلى ذلك.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا أو الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية أو العقلية أو النفسية ما لم يكن لديهم الخبرة والمعرفة الكافية عن استخدام الجهاز وما لم يتم الإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. لا تسمح للأطفال باللعب بالجهاز وملحقاته. الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط. يحظر استخدام الجهاز في الهواء الطلق. استخدم الجهاز فقط للغرض المقصود منه. لا تسقط الجهاز ولا ترميه. لا تستخدم جهازًا تالفًا أو جهازًا كان مغمرًا في الماء. لا تسمح للجهاز بالتلامس مع الماء أو سوائل أخرى. تأكد من أن الجهد الكهربائي والتردد المقننين المشار إليهما في الخصائص التقنية يتطابقان مع معلومات التيار الكهربائي. لا تترك الجهاز موصلاً بالتيار الكهربائي دون مراقبة. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي بعد الاستخدام. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي عن طريق الإمساك بالقبض، وليس بكابل الطاقة. تعامل مع الجهاز ببينين جافتين فقط. لا تقم بتغطية شبكة سحب الهواء أثناء تشغيل الجهاز. تأكد من أن كابل الطاقة غير مطوي أو ملتو أو أنه لا يضغط عليه أي شيء ولا يتلامس مع أشياء ساخنة ومصادر الحرارة. لا تستخدم المنظفات الكيماوية والعدوانية والمعاجين الكاشطة والمنتجات التي تحتوي على الأحماض والمذيبات، وكذلك الإسفنج المعدني للتنظيف. استخدم الملحقات الأصلية فقط. يمكن العثور على وصف مفصل للجهاز وأوضاع تشغيله ووظائفه في دليل المستخدم الكامل المتوفر على [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

إذا كانت لديك أية أسئلة أو صعوبات في استخدام جهاز AENO™ فيرجى الاتصال بفريق الدعم على البريد الإلكتروني: [support@aeno.com](mailto:support@aeno.com)، أو عبر صندوق المحادثة على صفحة الويب [aeno.com/service-and-warranty](http://aeno.com/service-and-warranty). سيساعدك المتخصصون في اكتشاف المشكلة، ولن تحتاج إلى إضاعة الوقت والجهد في زيارة المتجر.

## الغرض من الفوهة المكثفة

تقوم الفوهة المكثفة (1) بتجميع الهواء في تدفق واحد قوي. يوصى بها لتنعيم الشعر وعمل تسريحات معقدة. ملاحظة: يمكن تدوير الفوهات المثبتة بـ360 درجة.

## وظائف عناصر التحكم في الجهاز

الإجراء	المعنى
المفتاح	
التبديل إلى وضع I	تحديد السرعة المنخفضة
التبديل إلى الوضع II	تحديد السرعة العالية
التبديل إلى الوضع O	إيقاف تشغيل الجهاز
الزر	
الضغط مرة واحدة	تبديل درجة الحرارة
	إيقاف تشغيل وضع دوران الهواء
الضغط مع الاستمرار	تشغيل وضع دوران الهواء

## مؤشرات الشاشة

70°C	درجة حرارة تدفق الهواء *		وضع دوران الهواء النشط		وظيفة التلين للنشطة **
السرعة					
	سرعة منخفضة		سرعة عالية		

\* يدعم الجهاز 5 درجات حرارة (المزيد من التفاصيل راجع "استخدام الجهاز").

\*\* يتم تنشيط وظيفة التلين تلقائيًا في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز.

## تحضير الجهاز للاستخدام

- افتح العبوة بعناية وأخرج الجهاز والملحقات.
- قم بإزالة مواد التغليف. قم بإزالة الغشاء الواقي من الشاشة (2).
- قم بتنظيف هيكل الجهاز والفوهة (انظر "التنظيف والعناية").

## استخدام الجهاز

1. إذا كنت بحاجة إلى استخدام الفوهة، قم بتوصيلها بالجهاز حتى تسمع صوت النقر. يمكن أيضاً استخدام الجهاز بدون فوهة. انتباه! لا تقم بتثبيت أو إزالة الفوهة أثناء تشغيل الجهاز. لتثبيت الفوهة، يجب إيقاف تشغيل مجفف الشعر أولاً. لإزالة الفوهة، يجب إيقاف تشغيل مجفف الشعر والانتظار حتى يبرد الجهاز والفوهة تماماً.
2. أدخل القابس لكابل الطاقة في المقبس.
3. حرك المقطاح (3) إلى وضع I (سرعة منخفضة) أو II (سرعة عالية)، ثم اضبط درجة الحرارة المطلوبة بالضغط على الزر (4) مرة واحدة:
  - 25 درجة مئوية، 45 درجة مئوية أو 55 درجة مئوية لوضع I؛
  - 25 درجة مئوية، 60 درجة مئوية أو 70 درجة مئوية لوضع II.ملاحظة. يتم تنشيط وظيفة التأين تلقائياً في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز.
4. جفف شعرك. قم بتصفيفه إذا لزم الأمر.
5. حرك المقطاح إلى الوضع O.
6. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي.

## وضع دوران الهواء

- تم تصميم وضع دوران الهواء لتجفيف لطيف للشعر عن طريق تبديل تلقائي لتدفقات الهواء بدرجات حرارة مختلفة. يتم تنشيط وضع دوران الهواء على النحو التالي:
1. اتبع الخطوات من 1 إلى 3 في قسم "استخدام الجهاز".
  2. ملاحظة. وضع دوران الهواء غير متاح لـ 25 درجة مئوية. اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثلاثين ثانية حتى يظهر مؤشر وضع دوران الهواء النشط (انظر "مؤشرات الشاشة"). لإيقاف تشغيل وضع دوران الهواء، اضغط على الزر مرة أخرى.

## التنظيف والعناية

- انتباه! قم بتنظيف الجهاز فقط بعد فصله عن التيار الكهربائي وتبريده تماماً.
- تنظيف جسم الجهاز والفوهة.** امسح جسم الجهاز والفوهة بقطعة قماش ناعمة مبللة بماء نقي، ثم جففهما.
- تنظيف شبكة سحب الهواء والمرشح.** تعمل الشبكة (6) والمرشح على احتجاز الغبار والشعر الذي قد يدخل الجهاز أثناء الاستخدام والتخزين. للحفاظ على التشغيل المستقر للجهاز، من الضروري تنظيف الشبكة والمرشح مرة واحدة أو مرتين في الشهر على النحو التالي:
- اسحب شبكة سحب الهواء لأسفل.
  - قم بتنظيف الشبكة والمرشح باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة أو فرشاة ناعمة (انظر الشكل B).

**انتباه!** لا تغسل الشبكة والمرشح بالماء.

- قم بتثبيت الشبكة في مكانها حتى تسمع صوت النقر.

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

**الجهاز لا يعمل.** الأسباب المحتملة: يوجد خلل في المقبس و/أو كابل الطاقة. الحل: تحقق من أن المقبس غير معيب عن طريق توصيل جهاز آخر به، إذا لزم الأمر، أعد توصيل الجهاز بمقبس عامل؛ تحقق من سلامة كابل الطاقة.

**تدفق الهواء ضعيف.** الأسباب المحتملة: تم تحديد سرعة غير صحيحة؛ وجود أجسام غريبة في الفوهة. الحل: اضبط السرعة باستخدام المفتاح؛ افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه يبرد تمامًا، ثم قم بإزالة الفوهة وتنظيفها.

**تدفق الهواء غير ساخن بدرجة كافية.** السبب المحتمل: تم تحديد درجة حرارة تدفق الهواء غير الصحيحة. الحل: اضبط درجة الحرارة المطلوبة (راجع الخطوة 3 في قسم "استخدام الجهاز").

**انتباه!** إذا لم تساعد أي من الطرق المقترحة في حل المشكلة فاتصل بالموارد أو بمركز خدمة معتمد. لا تقم بتفكيك الجهاز ولا تحاول إصلاحه بنفسك.

### رموز الأخطاء

**E1, E2, E6, E7, E8.** السبب المحتمل: المحرك وعضر التسخين ولوحة التحكم/الطاقة معيبة. الحل: اتصل بالموارد أو مركز الخدمة المعتمد.

**E4, E5.** السبب المحتمل: جهد الإمداد منخفض/مرتفع جدًا. الحل: تأكد من أن معدل الجهد المقنن المحدد في الخصائص التقنيّة يطابق مع معلمات التيار الكهربائي.

**E9.** السبب المحتمل: تعثرت الحماية من الحرارة الزائدة. الحل: افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه يبرد تمامًا. ثم قم بتنظيف الشبكة والمرشح (انظر "تنظيف شبكة سحب الهواء والمرشح"). لا تقم بتغطية شبكة سحب الهواء أثناء تشغيل الجهاز.

تحتفظ شركة ASBISC بالحق في تعديل الجهاز وإجراء تغييرات وإضافات على هذا المستند دون إشعار مسبق للمستخدمين. فترة الضمان والعمر التشغيلي – سنتان من تاريخ بيع الجهاز في شبكة البيع بالتجزئة.

معلومات عن الشركة المصنعة: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (قبرص). صنع في الصين. جميع العلامات التجارية المذكورة هنا هي ملك لأصحابها المعنويين. يشار إلى تاريخ التصنيع على العبوة.

تتوفر معلومات محدثة ووصف مفصل للجهاز، بالإضافة إلى تعليمات التوصيل والشهادات والمعلومات حول الشركات التي تقبل مطالبات الجودة والضمان، على موقع [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**توجيه RoHS.** يطابق الجهاز المتطلبات الواردة في توجيه RoHS رقم 2011/65/EU بشأن تقييد المواد الخطرة، بما في ذلك المتطلبات الواردة في توجيه RoHS رقم 2015/863/EU.

**BOS** Fen za kosu **AHD0004** je dizajniran za sušenje i oblikovanje kose.

### Specifikacije

Napajanje (ulaz): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500.0 W (najviše). Brzina rotacije motora: do 110.000 o/min. Broj brzina: 2. Temperatura protoka vazduha: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Režim cirkulacije. Funkcija jonizacije. Upravljanje: ručno. Nivo buke (na udaljenosti od 1 m): ≥ 68 dB. Zaštita od pregrijavanja. Dužina kabla za napajanje: 2 m. Boja: bijela. Materijal: ABS plastika, polikarbonat. Dimenzije (D×Š×V): 97×70×270 mm. Težina (bez pribora): 570 g. Uslovi korištenja: temperatura 0...+40 °C, relativna vlažnost 5–80 % (bez kondenzacije). Uslovi skladištenja: temperatura -20...+60 °C, relativna vlažnost 5–80 % (bez kondenzacije).

### Paket isporuke (v. sliku A)

Fen za kosu **AHD0004**, nastavak-konzentror, putna torbica, kratki korisnički vodič.

### Elementi uređaja i pribor (v. sliku A)

1 – nastavak-konzentror, 2 – displej, 3 – prekidač, 4 – dugme, 5 – kabl za napajanje, 6 – usisna rešetka, 7 – putna torbica.

### Ograničenja i upozorenja

Pažljivo pročitajte ovaj dokument prije korištenja uređaja. Sačuvajte ova uputstva za buduću upotrebu.

### **PAŽNJA!** Opasnost od strujnog udara!

### **PAŽNJA!** Nemojte koristiti uređaj blizu vode u kupatilima, tuševima, bazenima itd.

Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane djece mlađe od 14 godina ili osoba sa smanjenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima osim ako imaju dovoljno iskustva i znanja o rukovanju uređajem i osim ako su pod

! Ako imate bilo kakvih pitanja ili poteškoća prilikom korištenja AENO™  
! uređaja, kontaktirajte podršku putem e-pošte: **support@aeno.com** ili  
! chatujte uživo na web stranici: **aeno.com/service-and-warranty**. Stručnjaci  
! će vam pomoći u otklanjanju problema tako da ne biste gubili vrijeme i trud  
! radi opetovanog odlaska u trgovinu.

nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Ne dozvolite deci da se igraju sa uređajem i priborom. Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom. Koristite uređaj samo za njegovu namjenu. Nemojte ispuštati ili bacati uređaj. Nemojte koristiti uređaj koji je oštećen ili je na neki način došao u kontakt sa vodom. Pazite da uređaj ne dođe u kontakt sa vodom ili drugim tečnostima. Uvjerite se da nazivni napon i frekvencija navedeni u tehničkim specifikacijama odgovaraju parametrima električne mreže. Ne ostavljajte uređaj priključen na električnu mrežu bez nadzora. Isključite uređaj iz električne mreže nakon upotrebe. Isključite uređaj iz električne utičnice držeći utikač, a ne kabl za napajanje. Upravljajte uređajem samo ako su vam ruke suve. Ne prekrivajte usisnu rešetku dok uređaj radi. Uvjerite se da kabl za napajanje nije uvrnut, savijen, uklješten i da nije u dodiru sa vrućim predmetima ili izvorima topline. Za čišćenje uređaja nemojte koristiti hemijske i agresivne deterdžente, abrazivne paste, proizvode koji sadrže kiseline i rastvarače, kao ni metalne sunde. Koristite samo originalne dodatke. Detaljan opis uređaja, režima rada i funkcija može se naći u kompletnom korisničkom priručniku, dostupnom na [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### **Namjena nastavka-koncentratora**

Nastavak-koncentrator (I) sakuplja vazduh u jedan snažan mlaz. Preporučuje se za ravanje kose i oblikovanje složenijih frizura.




**Napomena.** Namješteni nastavak se može rotirati za 360°.

### **Funkcije elemenata za upravljanje uređajem**

<b>Manipulacija</b>	<b>Značenje</b>
<b>Prekidač</b>	
Pomjerite u položaj <b>I</b>	Odabir male brzine
Pomjerite u položaj <b>II</b>	Odabir velike brzine
Pomjerite u položaj <b>O</b>	Isključivanje uređaja
<b>Dugme</b>	
Pritisnite jednom	Promjena temperature
	Isključivanje režima cirkulacije
Pritisnite i držite	Uključivanje režima cirkulacije



## Indikacija displeja

	Temperatura protoka vazduha *		Aktiviran režim cirkulacije		Aktivirana funkcija jonizacije **
<b>Brzina</b>					
	Mala brzina		Velika brzina		

\* Uređaj podržava 5 temperatura (za više detalja v. "Korištenje uređaja").

\*\* Funkcija jonizacije se automatski aktivira svaki put kada se uređaj uključi.

### Priprema uređaja za korištenje

1. Oprezno otvorite pakovanje i izvadite uređaj i pribor.
2. Uklonite ambalažni materijal. Uklonite zaštitnu foliju sa displeja (2).
3. Očistite kućište uređaja i nastavak (v. "Čišćenje i održavanje").

### Korištenje uređaja

1. Ako želite koristiti nastavak, spojite ga na uređaj dok ne klikne. Uređaj se može koristiti i bez nastavaka.

**PAŽNJA!** Nemojte namještavati odnosno skidati nastavak dok je uređaj uključen. Da spojite na uređaj nastavak, prvo treba isključiti fen. Da skinete nastavak, treba prvo isključiti fen i pričekati da se uređaj i nastavak potpuno ohlade.

2. Utaknite utikač kabla za napajanje u električnu utičnicu.
3. Pomjerite prekidač (3) u položaj **I** (mala brzina) ili **II** (velika brzina), a zatim podesite željenu temperaturu jednim pritiskom na dugme (4):

- **25 °C, 45 °C ili 55 °C** za položaj **I**;
- **25 °C, 60 °C ili 70 °C** za položaj **II**.

**Napomena.** Funkcija jonizacije se automatski aktivira svaki put kada se uređaj uključi.

4. Osušite kosu. Oblikujte je, ukoliko je potrebno.
5. Pomjerite prekidač u položaj **O**.
6. Odspojite uređaj iz električne mreže.

## Režim cirkulacije

Režim cirkulacije je dizajniran za delikatno sušenje kose automatskim naizmjeničnim protokom vazduha različitih temperatura. Režim cirkulacije se aktivira na sljedeći način:

1. Slijedite korake 1.–3. u odjeljku "Korištenje uređaja".

**Napomena.** Režim cirkulacije nije dostupan na temperaturi od 25 °C.

2. Pritisnite i držite dugme dvije sekunde dok se ne prikaže indikator aktivnog režima cirkulacije (v. "Indikacija displeja").

Da biste isključili režim cirkulacije, ponovo pritisnite dugme.

## Čišćenje i održavanje

**PAŽNJA!** Prije čišćenja uređaj treba da bude isključen i da se potpuno ohladi.

**Čišćenje kućišta i nastavka.** Obrišite kućište uređaja i nastavak mekom krpom navlaženom u čistoj vodi, a zatim obrišite suvom.

**Čišćenje usisne rešetke i filtera.** Rešetka (6) i filter zadržavaju prašinu i kosu koje se mogu uvući u uređaj tokom upotrebe i skladištenja. Za održavanje stabilnog rada uređaja treba da čistite rešetku i filter jednom ili dvaput mjesečno na sljedeći način:

- Povucite usisnu rešetku prema dolje.
- Očistite rešetku i filter mekom, suvom krpom ili mekom četkom (v. sliku **B**).

**PAŽNJA!** Ne perite rešetku i filter u vodi.

- Vratite rešetku na mjesto odnosno umetnite dok ne klikne.

## Otklanjanje eventualnih grešaka

**Uređaj se ne uključuje.** Mogući uzroci: utičnica i/ili kabl za napajanje su oštećeni. Rješenje: provjerite ispravnost utičnice priključivanjem drugog uređaja; po potrebi, priključite uređaj na ispravnu utičnicu; provjerite integritet kabla za napajanje.

**Slab protok vazduha.** Mogući uzroci: pogrešno odabrana brzina; nešto se zaglavilo u nastavku. Rješenje: podesite brzinu pomoću prekidača; Isključite uređaj, ostavite ga da se potpuno ohladi, a zatim skinite i očistite nastavak.

**Vazduh koj se ispušta, nije dovoljno vruć.** Mogući uzrok: pogrešno odabrana temperatura protoka vazduha. Rješenje: podesite željenu temperaturu (v. korak 3. u odeljku "Korištenje uređaja").

**PAŽNJA!** Ako nijedna od navedenih opcija ne pomogne u rješavanju problema, kontaktirajte dobavljača ili ovlašteni servisni centar. Nemojte rastavljati uređaj i ne pokušavajte da ga sami popravite.

### **Kodovi grešaka**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Mogući uzrok: motor, grijaći element, upravljačka/napojna ploča su pokvareni. Rješenje: obratite se dobavljaču ili ovlaštenom servisnom centru.

**E4, E5.** Mogući uzrok: prenizak/previsok napon napajanja. Rješenje: provjerite da li nazivni napon naveden u specifikacijama odgovara parametrima električne mreže.

**E9.** Mogući uzrok: aktivirala se zaštita od pregrijavanja. Rješenje: isključite uređaj i ostavite ga da se potpuno ohladi. Zatim očistite rešetku i filter (v. "Čišćenje usisne rešetke i filtera"). Ne prekrivajte usisnu rešetku dok uređaj radi.

ASBISC zadržava pravo da modifikuje uređaj i da unosi izmjene i dopune u ovaj dokument bez prethodne najave korisnicima.

Garantni i upotrební rok su 3 godine od dana prodaje uređaja preko maloprodaje.

Podaci o proizvođaču: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipar). Proizvedeno u Kini. Svi zaštitni znakovi i robne marke koji se ovdje spominju vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika. Datum proizvodnje je naveden na pakovanju.

Aktuelne informacije i detaljan opis uređaja, kao i uputstva za povezivanje, sertifikati, informacije o kompanijama koje primaju reklamacije u odnosu na kvalitet i garancije, dostupne su na [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**RoHS direktiva.** Uređaj je usklađen sa zahtjevima Direktive RoHS 2011/65/EU o ograničenju opasnih supstanci, uključujući zahtjeve Direktive RoHS 2015/863/EU.

**BUL** Сешоарът **AHD0004** е предназначен за изсушаване и оформяне на косата.

### Технически спецификации

Захранване (вход): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500,0 W (макс.). Скорост на въртене на мотора: до 110 000 rpm. Брой скорости: 2. Температура на въздушния поток: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Режим на циркулация. Функция за йонизация. Управление: ръчно. Ниво на шума (на разстояние 1 m): ≥ 68 dB. Защита срещу прегряване. Дължина на захранващия кабел: 2 m. Цвят: бял. Материал: ABS пластмаса, поликарбонат. Размер (Д×Ш×В): 97×70×270 mm. Тегло (без аксесоари): 570 g. Условия на експлоатация: температура 0...+40 °C, относителна влажност 5–80 % (без кондензация). Условия на съхранение: температура -20...+60 °C, относителна влажност 5–80 % (без кондензация).

### Окомплектованост (вж. фиг. А)

Сешоар **AHD0004**, приставка концентратор, калъф за пътуване, кратко ръководство на употреба.

### Елементи на устройството и аксесоари (вж. фиг. А)

1 – приставка концентратор, 2 – дисплей, 3 – превключвател, 4 – бутон, 5 – захранващ кабел, 6 – решетка на въздухозаборника, 7 – калъф за пътуване.

### Ограничения и предупреждения

Прочетете внимателно този документ, преди да експлоатирате устройството. Запазете тази инструкция за по-нататъшно използване.

**ВНИМАНИЕ!** Опасност от токов удар!

**ВНИМАНИЕ!** Не използвайте устройството в близост до вода в бани, душеве, басейни и т. н.

Ако имате някакви въпроси или затруднения при използването на устройството AENO™, моля, свържете се с екипа за поддръжка по електронна поща на адрес [support@aeno.com](mailto:support@aeno.com) или чрез онлайн чат на адрес [aeno.com/service-and-warranty](https://aeno.com/service-and-warranty). Специалистите могат да ви помогнат да се справите с проблемите, така че да не губите време и усилия за посещение на магазин.

Устройството не е предназначено за използване от деца под 14 години или от лица с ограничени физически, психически или умствени способности, при липса на достатъчно опит или знания за експлоатацията на устройството, и ако не са под контрола на лице, отговорно за тяхната безопасност. Не позволявайте на деца да си играят с устройството и аксесоарите. Устройството е предназначено за използване само в домашни условия. Не използвайте устройството на открито. Използвайте устройството само според неговото пряко предназначение. Не изпускате и не хвърляйте устройството. Не използвайте устройство, което е повредено или е попаднало във вода. Не позволявайте устройството да влиза в контакт с вода или други течности. Уверете се, че номиналното напрежение и честотата, посочени в техническите спецификации, съответстват на електрическата мрежа. Не оставяйте устройството, свързано към електрическата мрежа, без надзор. След употреба изключете устройството от електрическата мрежа. Изключете устройството от електрическата мрежа, като държите щепсела, а не захранващия кабел. Работете с устройството само със сухи ръце. Не покривайте решетката на въздухозаборника, докато устройството работи. Уверете се, че захранващият кабел не е усукан, прегънат, притиснат към нещо или в контакт с горещи предмети или източници на топлина. Не използвайте химически или агресивни почистващи препарати, абразивни пасти, киселини, разтворители или метални гъби за почистване. Използвайте само оригинални аксесоари. Подробно описание на устройството, неговите режими и функции можете да намерите в пълното ръководство за експлоатация, което е достъпно на уеб страница [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### **Предназначение на приставката концентратор**

Приставката концентратор (1) събира въздуха в една мощна струя. Препоръчва се за изправяне на коса и създаване на сложни прически.

**Забележка.** Монтираната приставка може да се върти на 360°.

## Функции на елементите за управление на устройството

Действие	Значение
<b>Превключвател</b>	
Преместване в позиция <b>I</b>	Избор на ниска скорост
Преместване в позиция <b>II</b>	Избор на висока скорост
Преместване в позиция <b>O</b>	Изключване на устройството
<b>Бутон</b>	
Натиснете веднъж	Превключване на температурата
	Изключване на режима на циркулация
Натиснете и задръжте	Включване на режим на циркулация

## Индикация на дисплея

	Температура на въздушния поток *		Активен режим на циркулация		Активна функция на йонизация **
<b>Скорост</b>					
	Ниска скорост		Висока скорост		

\* Устройството поддържа 5 температури (вж. за повече информация „Експлоатация на устройството“).

\*\* Функцията на йонизация се активира автоматично при всяко включване на устройството.

## Подготовка на устройството за употреба

1. Внимателно отворете опаковката и извадете устройството и аксесоарите.
2. Отстранете опаковъчните материали. Отстранете защитното фолио от дисплея (2).
3. Почистете корпуса на устройството и приставката (вж. „Почистване и поддръжка“).

## Експлоатация на устройството

1. Ако трябва да се използва приставка, прикрепете я към устройството, до щракване. Устройството може да се използва и без приставка.

**ВНИМАНИЕ!** Забранява се поставянето или свалянето на приставка, когато устройството е включено. За да поставите приставка, сешоарът трябва да бъде изключен предварително. За да извадите приставката, изключете сешоара и изчакайте устройството и приставката да изстинат напълно.

2. Поставете щепсела на захранващия кабел в контакта.
3. Завъртете превключвателя (3) в положение **I** (ниска скорост) или **II** (висока скорост) и след това задайте желаната температура, като натиснете еднократно бутона (4):
  - **25 °C, 45 °C** или **55 °C** за положение **I**;
  - **25 °C, 60 °C** или **70 °C** за положение **II**.

**Забележка.** Функцията за йонизация се активира автоматично при всяко включване на устройството.

4. Изсушете косата си. Оформете я, ако е необходимо.
5. Преместете превключвателя в положение **O**.
6. Изключете устройството от електрическата мрежа.

## Режим на циркулация

Режимът на циркулация е предназначен за нежно изсушаване на косата чрез автоматично редуване на въздушни потоци с различна температура. Режимът на циркулация се включва по следния начин:

1. Изпълнете стъпки 1–3 от раздел „Експлоатация на устройството“.

**Забележка.** Режимът на циркулация не е наличен при температура от 25 °C.
2. Натиснете и задръжте бутона за две секунди, докато се появи индикаторът за режим на активна циркулация (вж. „Индикация на дисплея“).

Натиснете отново бутона, за да изключите режима на циркулация.

## Почистване и поддръжка

**ВНИМАНИЕ!** Не почиствайте устройството, докато то не бъде изключено от електрическата мрежа и не изстине напълно.

**Почистване на корпуса и приставката.** Избършете корпуса на устройството и приставката с мека кърпа, навлажнена с чиста вода, след което избършете до сухо.

**Почистване на решетката на въздухозаборника и филтъра.** Решетката (6) и филтърът улавят праха и космите, които могат да попаднат в устройството по време на експлоатация и съхранение. За да се поддържа стабилна работа на устройството, решетката и филтърът трябва да се почистват 1–2 пъти месечно, както следва:

- Издърпайте решетката на въздухозаборника надолу.
- Почистете решетката и филтъра с мека, суха кърпа или мека четка (вж. фиг. В).

**ВНИМАНИЕ!** Забранява се измиването на решетката и филтъра с вода.

- Поставете решетката, докато щракване.

## Отстраняване на възможни неизправности

**Устройството не се включва.** Възможни причини: контактът и/или захранващият кабел са повредени. Решение: проверете изправността на контакта, като свържете друго устройство към него, ако е необходимо, свържете устройството към изправен контакт; проверете целостта на захранващия кабел.

**Слаб въздушен поток.** Възможни причини: избрана е неправилна скорост; наличие на чужди предмети в приставката. Решение: регулирайте скоростта с превключвателя; изключете устройството от електрическата мрежа, оставете го да изстине напълно, след което извадете и почистете приставката.

**Недостатъчно горещ въздушен поток.** Възможна причина: избрана е неправилна температура на въздушния поток. Решение: задайте необходимата температура (вж. стъпка 3 от раздел „Експлоатация на устройството“).



**ВНИМАНИЕ!** Ако нито един от предложените методи не помогне за решаване на проблема, свържете се с вашия доставчик или с оторизиран сервизен център. Не разгласявайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.

### **Кодове за грешки**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Възможна причина: моторът, нагревателният елемент, платката за управление/захранване са неизправни. Решение: свържете се с вашия доставчик или с оторизиран сервизен център.

**E4, E5.** Възможна причина: захранващото напрежение е твърде ниско/високо. Решение: уверете се, че номиналното напрежение, посочено в техническите спецификации, съответства на параметрите на електрическата мрежа.

**E9.** Възможна причина: защитата от прегряване се е задействала. Решение: изключете устройството от електрическата мрежа и го оставете да изстине напълно. След това почистете решетката и филтъра (вж. „Почистване на решетката на въздухозаборника и филтъра“). Не покривайте решетката на въздухозаборника, докато устройството работи.

Компанията ASBISC си запазва правото да модифицира устройството и да прави промени и допълнения в този документ без предварително уведомяване на потребителите.

Гаранционен срок и срок на обслужване – 2 години от датата на продажба на устройството в търговската мрежа.

Информация за производителя: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Сърбус (Кипър). Произведено в Китай. Всички търговски марки, споменати в този документ, са собственост на съответните им собственици. Датата на производство е посочена върху опаковката.

Актуална информация и подробно описание на устройството, както и инструкции за свързване, сертификати, информация за фирмите, които приемат рекламации за качество и гаранции, са достъпни на адрес [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**Директива RoHS.** Устройството е в съответствие с изискванията на Директива RoHS 2011/65/EU относно ограничаване на опасните вещества, включително изискванията на Директива RoHS 2015/863/EU.

**CES** Vysoušeč vlasů **AHD0004** je určen k vysoušení a úpravě vlasů.

### **Technické specifikace**

Napájení (vstup): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500,0 W (max.). Rychlost otáčení motoru: až 110 000 ot./min. Počet rychlostí: 2. Teplota proudění vzduchu: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Funkce ionizace. Ovládání: ruční. Hladina hluku (ve vzdálenosti 1 m): ≥ 68 dB. Ochrana proti přehřátí. Délka napájecího kabelu: 2 m. Barva: bílá. Materiál: plast ABS, polykarbonát. Velikost (D×Š×V): 97×70×270 mm. Hmotnost (bez příslušenství): 570 g. Provozní podmínky: teplota 0...+40 °C, relativní vlhkost 5–80 % (bez kondenzace). Skladovací podmínky: teplota –20...+60 °C, relativní vlhkost 5–80 % (bez kondenzace).

### **Obsah balení** (viz obr. A)

Vysoušeč vlasů **AHD0004**, koncentrátor, cestovní pouzdro, stručný návod k použití.

### **Součásti zařízení a příslušenství** (viz obr. A)

1 – koncentrátor, 2 – obrazovka, 3 – přepínač, 4 – tlačítko, 5 – napájecí kabel, 6 – mřížka pro přívod vzduchu, 7 – cestovní pouzdro.

### **Omezení a varování**

Před použitím zařízení si pečlivě přečtete tento dokument. Tyto pokyny si uložte pro budoucí použití.

**POZOR!** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

**POZOR!** Zařízení nepoužívejte v blízkosti vody v koupelnách, sprchách, bazénech apod.

Toto zařízení není určeno pro použití dětmi mladšími 14 let nebo osobami se sníženými fyzickými, duševními nebo mentálními schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nemají dostatečné zkušenosti nebo znalosti s ovládáním zařízení. Nedovolte dětem, aby si se

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potíže s používáním zařízení AENO™, obraťte se na tým podpory prostřednictvím e-mailu **support@aeno.com** nebo online chatu na **aeno.com/service-and-warranty**. Specialisté vám pomohou na to přijít a nebudete muset trávit čas a úsilí návštěvou obchodu.

zařizováním a příslušenstvím hrály. Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti. Zařízení nepoužívejte venku. Zařízení používejte pouze k určenému účelu. Zařízení neupusťte ani neházejte. Nepoužívejte zařízení, které je poškozené nebo bylo ve vodě. Nedovolte, aby zařízení přišlo do styku s vodou nebo jinými kapalinami. Ujistěte se, že jmenovité napětí a frekvence uvedené v technických specifikacích odpovídají parametrům elektrické sítě. Nenechávejte zařízení připojené k elektrické síti bez dozoru. Po použití zařízení odpojte z elektrické sítě. Zařízení odpojte z elektrické sítě tak, že uchopíte zástrčku, nikoli napájecí kabel. Se zařízením manipulujte pouze suchýma rukama. Nezakrývejte mřížku pro přívod vzduchu, pokud je zařízení v provozu. Ujistěte se, že napájecí kabel není zkroutený, zalomený, zachycený, nekontaktuje s horkými předměty či zdroji tepla. K čištění nepoužívejte chemické nebo agresivní čisticí prostředky, abrazivní pasty, prostředky obsahující kyseliny a rozpouštědla ani drátěnky. Používejte pouze originální příslušenství. Podrobný popis zařízení, jeho režimů a funkcí naleznete v úplném návodu k použití, který je k dispozici na webové stránce [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### Funkce koncentrátoru



Koncentrátor (I) formuje přiváděný vzduch do jednoho směru. Doporučen pro narovnávání vlasů a vytváření složitých účesů.

**Poznámka.** Nainstalovaný nástavec lze otáčet o 360°.

### Funkce ovládacích prvků zařízení

Akce	Význam
<b>Přepínač</b>	
Přesunout do polohy <b>I</b>	Výběr nízké rychlosti
Přesunout do polohy <b>II</b>	Výběr vysoké rychlosti
Přesunout do polohy <b>O</b>	Vypnutí zařízení
<b>Tlačítko</b>	
Stisknout jednou	Přepínání teploty
	Vypnutí režimu cirkulace
Stisknout a podržet	Zapnutí režimu cirkulace

## Indikace na obrazovce

	Teplota vyfukovaného vzduchu *		Aktivní režim cirkulace		Aktivní funkce ionizace **
<b>Rychlost</b>					
	Nízká rychlost		Vysoká rychlost		

\* Zařízení podporuje 5 teplot (další informace viz "Použití zařízení").

\*\* Funkce ionizace se aktivuje automaticky při každém zapnutí zařízení.

## Příprava zařízení k provozu

1. Opatrně otevřete obal a vyjměte zařízení a příslušenství.
2. Odstraňte obalový materiál. Odstraňte ochrannou fólii z obrazovky (2).
3. Vyčistěte tělo zařízení a nástavce (viz "Čištění a údržba").

## Použití zařízení

1. Pokud chcete použít nástavec, připevněte jej k zařízení, dokud nevakne. Zařízení lze používat i bez nástavce.

**POZOR!** Nástavec neinstalujte ani neodstraňujte, pokud je zařízení zapnuté. Chcete-li nainstalovat nástavec, vypněte vysoušeč vlasů. Chcete-li nástavec odstranit, vypněte vysoušeč vlasů a počkejte, až zařízení a nástavec zcela vychladnou.

2. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
3. Přepněte přepínač (3) do polohy **I** (nízká rychlost) nebo **II** (vysoká rychlost) a poté nastavte požadovanou teplotu několika násobným stisknutím tlačítka (4):
  - **25 °C, 45 °C** nebo **55 °C** pro polohu **I**;
  - **25 °C, 60 °C** nebo **70 °C** pro polohu **II**.

**Poznámka.** Funkce ionizace se aktivuje automaticky při každém zapnutí zařízení.

4. Vysušte si vlasy. V případě potřeby si upravte vlasy.
5. Přepněte přepínač do polohy **O**.
6. Odpojte zařízení ze zdroje napájení.

## Režim cirkulace

Režim cirkulace je určen k šetrnému vysoušení vlasů automatickým střídáním proudů vzduchu o různých teplotách. Režim cirkulace se zapíná takto:

1. Chcete-li aktivovat režim cirkulace, postupujte nejprve podle kroků 1 až 3 oddílu "Použití zařízení".

**Poznámka.** Režim cirkulace není k dispozici při teplotě 25 °C.

2. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu dvou sekund, dokud se nezobrazí indikátor aktivního režimu cirkulace (viz "Indikace na obrazovce").

Opětovným stisknutím tlačítka režim cirkulace vypnete.

## Čištění a údržba

**POZOR!** Zařízení nečistěte, dokud není odpojeno ze zdroje napájení a dokud zcela nevychladne.

**Čištění těla a nástavců.** Tělo zařízení a nástavce otřete měkkým hadříkem navlhčeným v čisté vodě a poté je otřete do sucha.

**Čištění mřížky pro přívod vzduchu a filtru.** Mřížka (6) a filtr zachycují prach a vlasy, které se mohou dostat do zařízení během provozu a skladování. Pro udržení stabilního provozu zařízení je třeba mřížku a filtr čistit jednou až dvakrát měsíčně následujícím způsobem:

- Mřížku pro přívod vzduchu stáhněte směrem dolů.
- Mřížku a filtr vyčistěte měkkým suchým hadříkem nebo měkkým kartáčem (viz obr. B).

**POZOR!** Mřížku a filtr nemyjte vodou.

- Mřížku nasadte zpět, dokud necvakne.

## Odstraňování možných poruch

**Zařízení se nezapíná.** Možné příčiny: zásuvka a/nebo napájecí kabel fungují nesprávně. Řešení: zkontrolujte zásuvku připojením jiného zařízení, případně připojte zařízení k provozuschopné zásuvce; zkontrolujte neporušenost napájecího kabelu.

**Slabé proudění vzduchu.** Možné příčiny: byla zvolena nesprávná rychlost; cizí předměty v nástavci. Řešení: nastavte rychlost pomocí přepínače; odpojte zařízení ze sítě, nechte jej zcela vychladnout a poté sejměte a vyčistěte nástavec.

**Nedostatečně horký proud vzduchu.** Možná příčina: byla zvolena nesprávná teplota proudění vzduchu. Řešení: nastavte požadovanou teplotu (viz krok 3 v oddílu "Použití zařízení").

**POZOR!** Pokud žádný z navrhovaných způsobů nepomůže problém vyřešit, obraťte se na svého dodavatele nebo autorizované servisní středisko. Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte sami opravit.

### **Chybové kódy**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Možná příčina: motor, topné těleso, řídicí/napájecí deska jsou poškozené. Řešení: obraťte se na svého dodavatele nebo autorizované servisní středisko.

**E4, E5.** Možná příčina: napájecí napětí je příliš nízké/vysoké. Řešení: ujistěte se, že jmenovité napětí uvedené v technických specifikacích odpovídá parametrům v elektrické síti.

**E9.** Možná příčina: zapnula se ochrana proti přehřátí. Řešení: odpojte zařízení z elektrické sítě a nechte jej zcela vychladnout. Poté vyčistěte mřížku a filtr (viz "Čištění mřížky pro přívod vzduchu a filtru"). Nezakrývejte mřížku pro přívod vzduchu, pokud je zařízení v provozu.

Společnost ASBISC si vyhrazuje právo upravovat zařízení a provádět změny a doplňky tohoto dokumentu bez předchozího upozornění uživatelů.

Záruční doba a životnost je 2 roky od data prodeje zařízení v maloobchodní síti.

Informace o výrobci: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kypr). Vyrobeno v Číně. Všechny ochranné známky a obchodní značky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků. Datum výroby je uvedeno na obalu.

Aktuální informace a podrobný popis zařízení, stejně jako pokyny k připojení, certifikáty, informace o společnostech, které přijímají reklamacie kvality, a záruky jsou k dispozici na adrese [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**Směnice RoHS.** Zařízení splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek, včetně požadavků směrnice RoHS 2015/863/EU.

**DEU** Der Haartrockner **AHD0004** ist zum Trocknen und Stylen von Haar bestimmt.

### Technische Daten

Stromversorgung (Eingang): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500,0 W (max.).  
Motordrehzahl: bis zu 110.000 U/min. Anzahl der Geschwindigkeiten: 2.  
Luftstromtemperatur: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Zirkulationsmodus.  
Ionisierungsfunktion. Steuerung: manuell. Geräuschpegel (in einem Abstand von 1 m):  $\geq 68$  dB. Überhitzungsschutz. Länge des Netzkabels: 2 m. Farbe: Weiß. Material: ABS-Kunststoff, Polycarbonat. Abmessungen (L×B×H): 97×70×270 mm. Gewicht (ohne Zubehör): 570 g. Betriebsbedingungen: Temperatur 0...+40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 5–80 % (nicht kondensierend). Lagerbedingungen: Temperatur -20...+60 °C, relative Luftfeuchtigkeit 5–80 % (nicht kondensierend).

### Lieferumfang (siehe Abb. A)

Der Haartrockner **AHD0004**, Konzentratordüse, Reiseetui, Schnellstartanleitung.

### Geräteelemente und Zubehör (siehe Abb. A)

1 – Konzentratordüse, 2 – Display, 3 – Schalter, 4 – Taste, 5 – Netzkabel, 6 – Lufteinlassgitter, 7 – Reiseetui.

### Einschränkungen und Warnhinweise

Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

**ACHTUNG!** Gefahr eines Stromschlags!

**ACHTUNG!** Das Gerät nicht in der Nähe von Wasser in Badezimmern, Duschen, Schwimmbädern usw. verwenden.

Wenn Sie Fragen oder Schwierigkeiten bei der Verwendung des AENO™-Geräts haben, wenden Sie sich bitte an das Support-Team per E-Mail an **support@aeno.com** oder per Online-Chat unter **aeno.com/service-and-warranty**. Spezialisten helfen Ihnen, das Problem zu lösen, und Sie müssen keine Zeit und Mühe aufwenden, um den Laden zu besuchen.

Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder unter 14 Jahren oder durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder intellektuellen Fähigkeiten bestimmt, wenn diese nicht über ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse in Bezug auf den Betrieb des Geräts verfügen, und wenn sie nicht unter der Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person stehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät und dem Zubehör spielen. Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Die Verwendung des Geräts im Freien ist verboten. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen Sie es nicht. Verwenden Sie kein Gerät, das beschädigt ist oder in Wasser getaucht wurde. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt. Vergewissern Sie sich, dass die in den technischen Daten angegebene Nennspannung und Frequenz mit der Netzversorgung übereinstimmt. Lassen Sie das an das Stromnetz angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt. Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie es am Stecker und nicht am Netzkabel halten. Bedienen Sie das Gerät nur mit trockenen Händen. Decken Sie das Lufteinlassgitter nicht ab, während das Gerät in Betrieb ist. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht verdreht, geknickt, gegen etwas gedrückt oder mit heißen Gegenständen oder Wärmequellen in Berührung kommt. Verwenden Sie zur Reinigung keine chemischen oder aggressiven Reinigungsmittel, Scheuerpasten, säure- und lösungsmittelhaltige Produkte sowie Metallschwämme. Verwenden Sie nur Originalzubehör. Eine ausführliche Beschreibung des Geräts, seiner Betriebsmodi und Funktionen finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung, die auf der Webseite [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents) verfügbar ist.

### **Verwendungszweck der Konzentratordüse**

Die Konzentratordüse (I) sammelt die Luft in einem kräftigen Strom. Empfohlen für Haarglättung und komplizierte Frisuren.

**Hinweis.** Die installierte Düse kann um 360° gedreht werden.





## Funktionen der Gerätesteuerung

Aktion	Bedeutung
<b>Schalter</b>	
Auf Position <b>I</b> stellen	Auswahl der niedrigen Geschwindigkeit
Auf Position <b>II</b> stellen	Auswahl der hohen Geschwindigkeit
Auf Position <b>O</b> stellen	Ausschalten des Geräts
<b>Taste</b>	
Einmal drücken	Temperaturumschaltung
	Ausschalten des Zirkulationsmodus
Drücken und halten	Einschalten des Zirkulationsmodus

### Display-Anzeige

	Temperatur des Luftstroms*		Aktiver Zirkulationsmodus		Aktive Ionisierungsfunktion**
--	----------------------------	---	---------------------------	---	-------------------------------

### Geschwindigkeit

	Niedrige Geschwindigkeit		Hohe Geschwindigkeit
---	--------------------------	---	----------------------

\* Das Gerät unterstützt 5 Temperaturen (weitere Einzelheiten siehe „Betrieb des Geräts“).

\*\* Die Ionisierungsfunktion wird bei jedem Einschalten des Geräts automatisch aktiviert.

### Vorbereitung des Geräts für den Gebrauch

1. Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung und entnehmen Sie das Gerät und das Zubehör.
2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display (2).
3. Reinigen Sie den Gerätekörper und die Düsen (siehe „Reinigung und Pflege“).

## Betrieb des Geräts

1. Wenn Sie eine Düse verwenden möchten, bringen Sie diese am Gerät an, bis sie einrastet. Das Gerät kann auch ohne Düse verwendet werden.

**ACHTUNG!** Die Düse darf nicht bei eingeschaltetem Gerät ein- oder ausgebaut werden. Für den Einbau der Düse muss der Haartrockner vorher ausgeschaltet werden. Um die Düse zu entfernen, schalten Sie den Haartrockner aus und warten Sie, bis sowohl das Gerät als auch die Düse vollständig abgekühlt sind.

2. Schließen Sie den Stecker des Netzkabels an eine Steckdose an.
3. Stellen Sie den Schalter (3) auf Position **I** (niedrige Geschwindigkeit) oder **II** (hohe Geschwindigkeit) und stellen Sie dann die gewünschte Temperatur ein, indem Sie die Taste (4) einmal drücken:

- **25 °C, 45 °C** oder **55 °C** für Position **I**;
- **25 °C, 60 °C** oder **70 °C** für Position **II**.

**Hinweis.** Die Ionisierungsfunktion wird bei jedem Einschalten des Geräts automatisch aktiviert.

4. Trocknen Sie Ihr Haar. Stylen Sie Ihre Haare, wenn nötig.
5. Schieben Sie den Schalter auf die Position **O**.
6. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

## Zirkulationsmodus

Der Zirkulationsmodus trocknet das Haar sanft durch den automatischen Wechsel von Luftströmen mit unterschiedlichen Temperaturen. Der Zirkulationsmodus wird wie folgt eingeschaltet:

1. Führen Sie die Schritte 1–3 des Abschnitts „Betrieb des Geräts“ aus.

**Hinweis.** Der Zirkulationsmodus ist bei einer Temperatur von 25 °C nicht verfügbar.

2. Halten Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige für den aktiven Zirkulationsmodus erscheint (siehe „Display-Anzeige“).

Drücken Sie die Taste erneut, um den Zirkulationsmodus auszuschalten.

## Reinigung und Pflege

**ACHTUNG!** Reinigen Sie das Gerät nur, wenn es vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.

**Reinigung des Gehäuses und der Düse.** Wischen Sie das Gehäuse und die Düse des Geräts mit einem weichen, mit sauberem Wasser angefeuchteten Tuch ab und wischen Sie es anschließend trocken.

**Reinigung des Lufteinlassgitters und des Filters.** Das Gitter (6) und der Filter fangen Staub und Haare auf, die während des Betriebs und der Lagerung in das Gerät gelangen können. Um einen stabilen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, sollten das Gitter und der Filter ein- bis zweimal pro Monat wie folgt gereinigt werden:

- Ziehen Sie das Lufteinlassgitter nach unten.
- Reinigen Sie das Gitter und den Filter mit einem weichen, trockenen Tuch oder einer weichen Bürste (siehe Abb. **B**).

**ACHTUNG!** Das Gitter und der Filter dürfen nicht mit Wasser gewaschen werden.

- Setzen Sie das Gitter ein, bis es einrastet.

## Beseitigung möglicher Fehlfunktionen

**Das Gerät lässt sich nicht einschalten.** Mögliche Ursachen: Die Steckdose und/oder das Netzkabel sind defekt. Lösung: Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät daran anschließen, bei Bedarf schließen Sie das Gerät an eine funktionierende Steckdose an; überprüfen Sie die Integrität des Netzkabels.

**Schwacher Luftstrom.** Mögliche Ursachen: Es wurde die falsche Geschwindigkeit gewählt; Fremdkörper in der Düse. Lösung: Stellen Sie die Geschwindigkeit mit dem Schalter ein; trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, lassen Sie es vollständig abkühlen, entfernen und reinigen Sie die Düse.

**Unzureichend heißer Luftstrom.** Mögliche Ursache: Es wurde die falsche Luftstromtemperatur gewählt. Lösung: Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein (siehe Schritt 3 im Abschnitt „Betrieb des Geräts“).

**ACHTUNG!** Wenn keine der vorgeschlagenen Methoden das Problem behebt, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder eine autorisierte Kundendienststelle. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

### **Fehlercodes**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Mögliche Ursache: Motor, Heizelement, Steuer-/ Netzplatine defekt. Lösung: Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder ein autorisiertes Servicezentrum.

**E4, E5.** Mögliche Ursache: Die Versorgungsspannung ist zu niedrig/zu hoch. Lösung: Stellen Sie sicher, dass die in den technischen Daten angegebene Nennspannung mit der Netzspannung übereinstimmt.

**E9.** Mögliche Ursache: Überhitzungsschutz hat ausgelöst. Lösung: Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen. Reinigen Sie dann das Gitter und den Filter (siehe „Reinigung des Lufterlassgitters und des Filters“). Decken Sie das Lufterlassgitter nicht ab, während das Gerät in Betrieb ist.

ASBISC behält sich das Recht vor, das Gerät zu modifizieren, sowie Änderungen und Ergänzungen an diesem Dokument vorzunehmen, ohne die Benutzer vorher zu informieren.

Garantiezeit und Nutzungsdauer – 2 Jahre ab dem Datum des Verkaufs des Geräts im Einzelhandel. Angaben zum Hersteller: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Zypern). In China hergestellt. Alle in diesem Dokument erwähnten Warenzeichen und Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Das Herstellungsdatum ist auf der Verpackung angegeben.

Aktuelle Informationen und eine ausführliche Beschreibung des Gerätes sowie Anschlussanleitungen, Zertifikate, Informationen zu Herstellern, die Qualitäts- und Garantieansprüche annehmen, finden Sie unter [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**RoHS-Richtlinie.** Das Gerät entspricht den Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung gefährlicher Stoffe, einschließlich der Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2015/863/EU.

**ELL** Σεσουάρ μαλλιών **AHD0004** είναι σχεδιασμένο για στέγνωμα και styling μαλλιών.

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Τροφοδοσία (είσοδος): 220–240 V (AC), 6.5 A, 50–60 Hz, 1500.0 W (max). Ταχύτητα περιστροφής κινητήρα: έως 110.000 σ.α.λ. Αριθμός ταχυτήτων: 2. Θερμοκρασία ροής αέρα: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Λειτουργία κυκλοφορίας. Λειτουργία ιονισμού. Χειρισμός: δια χειρός. Επίπεδο θορύβου (σε απόσταση 1 m): ≥ 68 dB. Προστασία από υπερθέρμανση. Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2 m. Χρώμα: λευκό. Υλικό: πλαστικό ABS, πολυανθρακικό. Μέγεθος (Μ×Π×Υ): 97×70×270 χλστ. Βάρος (χωρίς αξεσουάρ): 570 g. Συνθήκες λειτουργίας: θερμοκρασία 0...+40 °C, σχετική υγρασία 5–80% (χωρίς συμπύκνωση). Συνθήκες αποθήκευσης: θερμοκρασία –20...+60 °C, σχετική υγρασία 5–80% (χωρίς συμπύκνωση).

### **Πακέτο παράδοσης** (βλ. εικ. Α)

Σεσουάρ μαλλιών **AHD0004**, ακροφύσιο-συγκεντρωτής, θήκη ταξιδιού, οδηγός γρήγορης εκκίνησης.

### **Στοιχεία συσκευής και εξαρτήματα** (βλ. εικ. Α)

1 – ακροφύσιο-συγκεντρωτής, 2 – θόνη, 3 – διακόπτης, 4 – κουμπί, 5 – καλώδιο τροφοδοσίας, 6 – γρίλια εισαγωγής αέρα, 7 – θήκη ταξιδιού.

### **Περιορισμοί και προειδοποιήσεις**

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό σε μπάνια, ντους, πισίνες κ.λπ.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 14 ετών ή από άτομα με μειωμένες σωματικές, διανοητικές ή νοητικές ικανότητες, εκτός εάν έχουν επαρκή εμπειρία και γνώση του τρόπου χρήσης της συσκευής και εκτός εάν έχουν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο

Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή δυσκολίες στη χρήση της συσκευής AENO™, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [support@aeno.com](mailto:support@aeno.com) ή μέσω διαδικτυακής συνομιλίας στη διεύθυνση [aeno.com/service-and-warranty](https://aeno.com/service-and-warranty). Οι ειδικοί μας θα σας βοηθήσουν να τα καταλάβατε όλα, και δεν θα χρειαστεί να χάσετε χρόνο και δυνάμεις για να επισκεφθείτε το κατάστημα.

για ασφάλεια. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή και τα αξεσουάρ. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον προορισμό της. Μην ρίχνετε ή πετάτε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή που έχει υποστεί ζημιά ή έχει βρεθεί σε νερό. Μην αφήνετε τη συσκευή να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση και η συχνότητα που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά αντιστοιχούν στην παροχή ηλεκτρισμού. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στο ρεύμα χωρίς έλεγχο. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρισμού κρατώντας το φως και όχι το καλώδιο τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με στεγνά χέρια. Μην καλύπτετε τη γρίλια εισαγωγής αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. Προσέχετε το καλώδιο τροφοδοσίας να μη στρίβει, μη στραβώνει, μην πιέζεται σε οπδήποτε και μην έρχεται σε επαφή με καυτά αντικείμενα ή πηγές θερμότητας. Μην χρησιμοποιείτε χημικά και επιθετικά απορρυπαντικά, λειαντικές πάστες, απορρυπαντικά που περιέχουν οξέα και διαλύτες, ούτε μεταλλικά σφουγγάρια για τον καθαρισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα. Μια λεπτομερής περιγραφή της συσκευής, των λειτουργιών και των λειτουργιών της μπορεί να βρείτε στο πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών, που διατίθεται στη διεύθυνση [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### Προορισμός του ακροφυσίου-συγκεντρωτή

Το ακροφύσιο-συμπυκνωτής (1) συλλέγει αέρα σε ενιαίο ισχυρό ρεύμα. Συνιστάται για ίσιωμα μαλλιών και δημιουργία σύνθετων στύλ.

**Σημείωση.** Το εγκατεστημένο ακροφύσιο μπορεί να περιστραφεί 360°.

### Λειτουργίες ελέγχου της συσκευής

Ενέργεια	Σημασία
<b>Διακόπτης</b>	
Μετάβαση στη θέση <b>I</b>	Επιλογή χαμηλής ταχύτητας
Μετακίνηση στη θέση <b>II</b>	Επιλογή υψηλής ταχύτητας
Μετάβαση στη θέση <b>○</b>	Απενεργοποίηση της συσκευής
<b>Κουμπί</b>	
Πάτημα μία φορά	Εναλλαγή θερμοκρασίας
	Απενεργοποίηση της λειτουργίας κυκλοφορίας
Πάτημα παρατεταμένα	Ενεργοποίηση λειτουργίας κυκλοφορίας

## Ένδειξη οθόνης

 70°C	Θερμοκρασία ροής αέρα *		Ενεργή λειτουργία κυκλοφορίας		Λειτουργία αναγούιουσιμού **
<b>Ταχύτητα</b>					
	Χαμηλή ταχύτητα		Υψηλή ταχύτητα		

\* Η συσκευή υποστηρίζει 5 θερμοκρασίες (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. «Εκμετάλλευση της συσκευής»).

\*\* Η λειτουργία ιονισμού ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή.

### Προετοιμασία της συσκευής για λειτουργία

1. Ανοίξτε προσεκτικά τη συσκευασία και αφαιρέστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ.
2. Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη (2).
3. Καθαρίστε το σώμα και το εξάρτημα της συσκευής (βλ. «Καθαρισμός και φροντίδα»).

### Εκμετάλλευση της συσκευής

1. Εάν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ένα συνημμένο, συνδέστε το στη συσκευή μέχρι να κάνει κλικ. Η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς εξάρτημα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην εγκαθιστάτε ή αφαιρείτε το εξάρτημα ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Για να εγκαταστήσετε το εξάρτημα, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε το σεσουάρ μαλλιών. Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα, πρέπει να απενεργοποιήσετε το σεσουάρ μαλλιών και να περιμένετε μέχρι η συσκευή και το εξάρτημα να κρυώσουν εντελώς.

2. Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια πρίζα.
3. Μετακινήστε το διακόπτη (3) στη θέση **I** (χαμηλή ταχύτητα) ή **II** (υψηλή ταχύτητα) και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την απαιτούμενη θερμοκρασία πατώντας το κουμπί (4) μία φορά:
  - 25 °C, 45 °C ή 55 °C για τη θέση **I**,
  - 25 °C, 60 °C ή 70 °C για τη θέση **II**.

**Σημείωση.** Η λειτουργία ιονισμού ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή.

4. Στεγνώστε τα μαλλιά σας. Φορμάρετέ τα, εάν είναι απαραίτητο.
5. Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση **O**.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρισμού.

## Λειτουργία κυκλοφορίας

Η λειτουργία κυκλοφορίας έχει σχεδιαστεί για να στεγνώνει απαλά τα μαλλιά εναλλάσσοντας αυτόματα ροές αέρα διαφορετικών θερμοκρασιών. Η λειτουργία κυκλοφορίας ενεργοποιείται ως εξής:

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1–3 της ενότητας «Εκμετάλλευση της συσκευής».  
**Σημείωση.** Η λειτουργία κυκλοφορίας δεν είναι διαθέσιμη στους 25°C.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για δύο δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη λειτουργίας ενεργού κυκλοφορίας (βλ. «Ένδειξη οθόνης»).

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κυκλοφορίας, πατήστε ξανά το κουμπί.

## Καθαρισμός και φροντίδα

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην καθαρίζετε τη συσκευή προτού αποσυνδεθεί από την παροχή ηλεκτρισμού και κρυώσει εντελώς.

**Καθαρισμός σώματος και ακροφυσίου.** Σκουπίστε το σώμα της συσκευής και το εξάρτημα με ένα μαλακό πανί βρεγμένο σε καθαρό νερό και, στη συνέχεια, σκουπίστε το καλά.

**Καθαρισμός της γρίλιας εισαγωγής αέρα και του φίλτρου.** Η γρίλια (6) και το φίλτρο παγιδεύουν τη σκόνη και τις τρίχες που μπορεί να εισχωρήσουν στη συσκευή κατά τη λειτουργία και την αποθήκευση. Για να διατηρηθεί η σταθερή λειτουργία της συσκευής, είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τη γρίλια και το φίλτρο 1–2 φορές το μήνα ως εξής:

- Τραβήξτε προς τα κάτω τη γρίλια εισαγωγής αέρα.
- Καθαρίστε τη γρίλια και το φίλτρο με ένα μαλακό, στεγνό πανί ή μια μαλακή βούρτσα (βλ. εικ. Β).

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην πλένετε τη γρίλια και το φίλτρόρατε με νερό.

- Τοποθετήστε τη γρίλια στη θέση της μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

## Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων

**Η μονάδα δεν ενεργοποιείται.** Πιθανές αιτίες: η πρίζα και/ή το καλώδιο ρεύματος είναι ελαττωματικά. Λύση: ελέγξτε τη δυνατότητα συντήρησης της πρίζας συνδέοντας μια άλλη συσκευή σε αυτήν, εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που λειτουργεί, ελέγξτε την ακεραιότητα του καλωδίου τροφοδοσίας.

**Αδύναμη ροή αέρα.** Πιθανές αιτίες: επιλεγμένη λανθασμένη ταχύτητα, παρουσία ξένων αντικαμένων στο ακροφύσιο. Λύση: ρυθμίστε την ταχύτητα χρησιμοποιώντας το διακόπτη. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αφήστε τη να κρυώσει εντελώς και, στη συνέχεια, αφαιρέστε και καθαρίστε το εξάρτημα.



**Η ροή του αέρα δεν είναι αρκετά ζεστή.** Πιθανή αιτία: επιλέχθηκε λανθασμένη θερμοκρασία ροής αέρα. Λύση: ρυθμίστε την απαιτούμενη θερμοκρασία (δείτε βήμα 3 στην ενότητα «Εκμετάλλευση της συσκευής»).

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Εάν καμία από τις προτεινόμενες μεθόδους δε σας βοήθησε στην επίλυση του προβλήματος, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην αποσυναρμολογείτε ή προσπαθείτε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

#### **Κωδικοί σφαλμάτων**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Πιθανή αιτία: ο κινητήρας, το στοιχείο θέρμανσης, η πλακέτα ελέγχου/τροφοδοσίας είναι ελαττωματικά. Λύση: επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

**E4, E5.** Πιθανή αιτία: πολύ χαμηλή/υψηλή τάση τροφοδοσίας. Λύση: βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση που αναφέρεται στις προδιαγραφές ταιριάζει με την παροχή ρεύματος.

**E9.** Πιθανή αιτία: έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από υπερθέρμανση. Λύση: αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει εντελώς. Στη συνέχεια καθαρίστε τη γρίλια και το φίλτρο (βλ. «Καθαρισμός της γρίλιας εισαγωγής αέρα και του φίλτρου»). Μην καλύπτετε τη γρίλια εισαγωγής αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.

Η ASBISC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη συσκευή και να προβαίνει σε αλλαγές και προσθήκες στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

Περίοδος εγγύησης και διάρκεια ζωής – 2 έτη από την ημερομηνία πώλησης της συσκευής στο δίκτυο λιανικής πώλησης. Στοιχεία του κατασκευαστή: ASBISC Enterprises PLC, Ιαπετού, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Κύπρος). Κατασκευασμένο στην Κίνα. Όλα τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές μάρκες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η ημερομηνία παραγωγής αναγράφεται στη συσκευασία.

Επικαιροποιημένες πληροφορίες και λεπτομερής περιγραφή της συσκευής, καθώς και οδηγίες σύνδεσης, πιστοποιητικά, πληροφορίες για εταιρείες που δέχονται αξιόπιστα προϊόντα και εγγυήσεις είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**Οδηγία RoHS.** Η συσκευή συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της Οδηγίας RoHS 2011/65/EU σχετικά με τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της οδηγίας RoHS 2015/863/EU.

**EST AHD0004** föön on mõeldud juuste kuivatamiseks ja kujundamiseks.

### **Tehnilised andmed**

Toide (sisend): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500,0 W (maks.). Mootori pöörlemiskiirus: kuni 110 000 rpm. Kiiruste arv: 2. Öhuvoolu temperatuur: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Ioniseerimisfunktsioon. Juhtimine: käsitsi. Müratase (1 m kaugusel): ≥ 68 dB. Kaitse ülekuumenemise eest. Toitekaabli pikkus: 2 m. Värv: valge. Materjal: ABS plastik, polükarbonaat. Suurus (P×L×K): 97×70×270 mm. Kaal (ilma tarvikuteta): 570 g. Töötingimused: temperatuur 0...+40 °C, suhteline õhuniiskus 5–80 % (mittekondenseeruv). Ladustamistingimused: temperatuur -20...+60 °C, suhteline õhuniiskus 5–80 % (mittekondenseeruv).

### **Tarne ulatus** (vt joonis A)

**AHD0004** föön, kontsentraatori otsik, reisiümbris, kiirjuhend.

### **Seadme elemendid ja tarvikud** (vt joonis A)

1 – kontsentraatori otsik, 2 – ekraan, 3 – lüliti, 4 – nupp, 5 – toitekaabel, 6 – õhu sisselaskeava võre, 7 – reisiümbris.

### **Piirangud ja hoiatused**

Enne seadme kasutamist lugege seda dokumenti hoolikalt läbi. Hoidke need juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

### **TÄHELEPANU!** Elektrilöögi oht!

**TÄHELEPANU!** Ärge kasutage seadet vee lähedal vannitubades, duššides, basseinides jne.

Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 14-aastastele lastele või füüsiliselt, vaimselt või intellektuaalselt piiratud võimetega isikutele, kui neil ei ole piisavat kogemust või teadmisi seadme kasutamise kohta, ja kui nad ei ole nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all. Ärge lubage lastel seadmega ja tarvikutega

Kui teil on küsimusi või raskusi AENO™ seadme kasutamisel, võtke palun ühendust tugimeeskonnaga e-posti aadressil **support@aeno.com** või veebivestluses aadressil **aeno.com/service-and-warranty**. Spetsialistid aitavad teil asju lahendada, nii et te ei pea raiskama aega ja vaeva poes käimiseks.

mängida. Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult koduses keskkonnas. Ärge kasutage seadet välitingimustes. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. Ärge laske seadet maha ega visake seda. Ärge kasutage seadet, mis on kahjustatud või on olnud vees. Ärge laske seadmel kokku puutuda vee või muude vedelikega. Veenduge, et tehnilistes andmetes esitatud nimipinge ja sagedus vastaksid vooluvõrgule parameetritele. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui see on ühendatud vooluvõrku. Ühendage seade pärast kasutamist vooluvõrgust lahti. Ühendage seade vooluvõrgust lahti, hoides pistikut, mitte toitekaablit. Kasutage seadet ainult kuivade kätega. Ärge sulgege õhu sisselaskeava võre seadme töötamise ajal. Veenduge, et toitekaabel ei oleks keerdunud, ei oleks paindunud, ei oleks millegi vastu surutud ega puutuks kokku kuumade esemete või soojusallikatega. Ärge kasutage puhastamiseks keemilisi ja agressiivseid pesuaineid, abrasiivseid pastasid, happeid ja lahusteid sisaldavaid tooteid, samuti metallkäsnaid. Kasutage ainult originaaltarvikuid. Seadme, selle töörežiimide ja funktsioonide üksikasjalik kirjeldus on esitatud täielikus kasutusjuhendis, mis on kättesaadav veebilehel **aeno.com/documents**.

### Kontsentraatori otsiku otstarve




Kontsentraatori otsik (1) koondab õhu üheks võimsaks õhuvooluks. Soovitatav juuste sirgendamiseks ja keeruliste stiilide loomiseks.

**Märkus.** Paigaldatud otsik saab pöörata 360°.

### Seadme juhtimiselementide funktsioonid

Tegevus	Väärtus
<b>Lüliti</b>	
Viimine asendisse <b>I</b>	Madala kiiruse valimine
Viimine asendisse <b>II</b>	Suure kiiruse valimine
Viimine asendisse <b>O</b>	Seadme väljalülitamine
<b>Nupp</b>	
Vajutage üks kord	Temperatuuri lülitamine
	Ringlusrežiimi väljalülitamine
Vajutage ja hoidke all	Ringlusrežiimi sisselülitamine

## Ekraani indikatsioon

	Õhuvoolu temperatuur *		Aktiivne ringlusrežiim		Aktiivne ioniseerimisfunktsioon **
<b>Kiirust</b>					
	Madal kiirus		Suur kiirus		

\* Seade toetab 5 temperatuuri (vt „Seadme kasutamine“).

\*\* Ioniseerimisfunktsioon aktiveerub automaatselt iga kord, kui seade sisse lülitatakse.

### Seadme ettevalmistamine kasutamiseks

1. Avage pakend ettevaatlikult ja võtke seade ja tarvikud välja.
2. Eemaldage pakkematerjalid. Eemaldage ekraanilt (2) kaitsekile.
3. Puhastage seadme korpus ja otsik (vt „Puhastamine ja hooldus“).

### Seadme kasutamine

1. Kui soovite kasutada otsikut, kinnitage see seadme külge, kuni see klõpsab. Seadet saab kasutada ka ilma otsikuta.

**TÄHELEPANU!** Ärge paigaldage ega eemaldage otsikut, kui seade on sisse lülitatud. Otsiku paigaldamiseks olema eelnevalt lülitage foon välja. Otsiku eemaldamiseks lülitage foon välja ja oodake, kuni nii seade kui ka otsik on täielikult jahtunud.

2. Sisestage toitekaabli pistik pistikupessa.
3. Viige lüliti (3) asendisse **I** (madala kiiruse) või **II** (suure kiiruse) ja seadke vajalik temperatuur, vajutades nuppu (4) korduvalt:
  - **25 °C, 45 °C** või **55 °C** asendis **I** puhul;
  - **25 °C, 60 °C** või **70 °C** asendis **II** puhul.

**Märkus.** Ioniseerimisfunktsioon aktiveerub automaatselt iga kord, kui seade sisse lülitatakse.

4. Kuivatage juus. Stiilige neid kui vaja.

- Viige lüliti asendisse **O**.
- Ühendage seade vooluvõrgust lahti.

### **Ringlusrežiim**

Ringlusrežiim on mõeldud juuste õrnaks kuivatamiseks, vahetades automaatselt erineva temperatuuriga õhuvooge. Ringlusrežiim lülitatakse sisse järgmiselt:

- Järgige jaotise „Seadme kasutamine“ punktides 1–3 kirjeldatud.

**Märkus.** Ringlusrežiim ei ole saadaval temperatuuril 25 °C.

- Vajutage ja hoidke nuppu kaks sekundit all, kuni ilmub aktiivse ringlusrežiimi indikaator (vt „Ekraani indikatsioon“).

Ringlusrežiimi väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu.

### **Puhastamine ja hooldus**

**TÄHELEPANU!** Ärge puhastage seadet enne, kui see on vooluvõrgust lahti ühendatud ja täielikult jahtunud.

**Korpuse ja otsiku puhastamine.** Pühkige seadme korpus ja otsik puhtas vees niisutatud pehme lapiga ja pühkige seejärel kuivaks.

**Õhu sisselaskeava võre ja filtri puhastamine.** Võre (6) ja filter püüavad kinni tolmu ja juus, mis võivad seadmesse sattuda kasutus ja ladustamine ajal. Seadme stabiilse töö säilitamiseks tuleks võre ja filter puhastada 1–2 korda kuus järgmiselt:

- Tõmmake õhu sisselaskeava võre allapoole.
  - Puhastage võre ja filter pehme kuiva lapiga või pehme harjaga (vt joonis **B**).
- TÄHELEPANU!** Ärge peske võre ja filtrit veega.
- Asetage võre tagasi, kuni see klõpsab paika.

### **Võimalike rikete kõrvaldamine**

**Seade ei lülitu sisse.** Võimalikud põhjused: pistikupesa ja/või toitekaabel on defektne. Lahendus: kontrollige pistikupesa, ühendades sinna teise seadme, vajadusel ühendage seade hooldatavasse pistikupessa; kontrollige toitekaabli voolu pidevust.

**Nõrk õhuvool.** Võimalikud põhjused: vale kiiruse on valitud; võõrkehad otsikut. Lahendus: seadke lülitiga soovitud kiiruse; ühendage seade vooluvõrgust lahti, laske sellel täielikult jahtuda, seejärel eemaldage ja puhastage otsik.

**Õhuvool pole piisavalt kuum.** Võimalik põhjus: vale õhuvoolu temperatuur on valitud. Lahendus: seadke vajalik temperatuur (vt „Seadme kasutamine“ 3 punkt).

**TÄHELEPANU!** Kui ükski soovitatud meetoditest ei aita probleemi lahendada, võtke ühendust oma tarnija või volitatud teeninduskeskusega. Ärge võtke seadet lahti ega üritage seda ise parandada.

### **Veakoodid**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Võimalik põhjus: mootor, küttekoha, juht-/toiteallikaplaat on defektned. Lahendus: võtke ühendust oma tarnija või volitatud teeninduskeskusega.

**E4, E5.** Võimalik põhjus: toitepinge on liiga madal/kõrge. Lahendus: veenduge, et tehnilistes andmetes esitatud nimipinge vastab vooluvõrgule parameetritele.

**E9.** Võimalik põhjus: ülekuumenemiskaitse on rakendunud. Lahendus: ühendage seade vooluvõrgust lahti ja laske tal täielikult jahtuda. Seejärel puhastage võre ja filter (vt „Õhu sisselaskeava võre ja filtri puhastamine“). Ärge katke seadme töö ajal õhu sisselaskeava võre.

ASBISC jätab endale õiguse muuta seadet ning teha muudatusi ja täiendusi käesolevasse dokumenti ilma kasutajate eelneva teavitamiseta.

Garantiiiaeg ja kasutusiga – 2 aastat alates seadme müügikuupäevast jaevõrgus.

Tootja andmed: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Küpros). Valmistatud Hiinas. Kõik käesolevas dokumendis mainitud kaubamärgid ja kaubamärgid on nende vastavate omanike omand. Tootmiskuupäev on märgitud pakendil.

Ajakohastatud teave ja seadme üksikasjalik kirjeldus, samuti ühendamisjuhised, sertifikaadid, teave kvaliteedinõudeid ja garantiisid aktsepteerivate ettevõtete kohta on saadaval aadressil [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**RoHS direktiiv.** Seade vastab ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlevale RoHS-direktiivile 2011/65/EU nõuded, sealhulgas RoHS-direktiivi 2015/863/EU nõuded.

**FRA** Le sèche-cheveux **AHD0004** est conçu pour sécher et coiffer les cheveux.

### Spécifications techniques

Alimentation (entrée) : 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500,0 W (max.). Vitesse de rotation du moteur : jusqu'à 110 000 tr/min. Nombre de vitesses : 2. Température du flux d'air : 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Mode de circulation. Fonction d'ionisation. Commande : manuelle. Niveau sonore (à une distance de 1 m) :  $\geq$  68 dB. Protection contre la surchauffe. Longueur du câble d'alimentation : 2 m. Couleur : blanc. Matériau : plastique ABS, polycarbonate. Dimensions (L×L×H) : 97×70×270 mm. Poids (sans accessoires) : 570 g. Conditions de fonctionnement : température 0...+40 °C, humidité relative 5–80 % (sans condensation). Conditions de stockage : température -20...+60 °C, humidité relative 5–80 % (sans condensation).

### Contenu de la livraison (voir fig. A)

Sèche-cheveux **AHD0004**, embout concentrateur, étui de voyage, guide de démarrage rapide.

### Éléments de l'appareil et accessoires (voir fig. A)

1 – embout concentrateur, 2 – écran, 3 – interrupteur, 4 – bouton, 5 – câble d'alimentation, 6 – grille d'entrée d'air, 7 – étui de voyage.

### Restrictions et avertissements

**ATTENTION !** Risque d'électrocution !

**ATTENTION !** N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau dans les salles de bains, les douches, les piscines, etc.

Si vous avez des questions ou des difficultés à utiliser l'appareil AENO™, veuillez contacter l'équipe d'assistance par e-mail à [support@aeno.com](mailto:support@aeno.com) ou par chat en ligne à [aeno.com/service-and-warranty](https://aeno.com/service-and-warranty). Des spécialistes peuvent vous aider à faire la part des choses, ce qui vous évite de perdre du temps et de l'énergie à vous rendre dans un magasin.

Lisez attentivement ce document avant d'utiliser l'appareil. Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 14 ans ou par des personnes dont les capacités physiques, mentales ou intellectuelles sont réduites, à moins qu'elles n'aient suffisamment d'expérience ou de connaissances pour utiliser l'appareil et qu'elles soient sous le contrôle d'une personne responsable de leur sécurité. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et les accessoires. L'appareil est conçu uniquement pour usage domestique. Il est interdit d'utiliser l'appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil qu'aux fins prévues. Ne faites pas tomber l'appareil et ne le jetez pas. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Assurez-vous que la tension et la fréquence nominales indiquées dans les spécifications techniques correspondent aux paramètres du réseau électrique. Ne laissez pas l'appareil connecté au réseau électrique sans surveillance. Débranchez l'appareil du réseau électrique après utilisation. Débranchez l'appareil du réseau électrique en tenant la fiche et non le câble d'alimentation. N'utilisez l'appareil qu'avec des mains sèches. Ne couvrez pas la grille d'entrée d'air lorsque l'appareil est allumé. Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas tordu, plié, pressé contre quelque chose ou en contact avec des objets chauds ou des sources de chaleur. N'utilisez pas de détergents chimiques ou agressifs, de pâtes abrasives, d'acides, de solvants ou d'éponges métalliques pour le nettoyage. N'utilisez que des accessoires d'origine. Une description détaillée de l'appareil, de ses modes et de ses fonctions se trouve dans le manuel d'utilisation complet disponible sur la page web [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### **Objectif de l'embout concentrateur**

L'embout concentrateur (1) rassemble l'air en un seul flux puissant. Recommandé pour lisser les cheveux et créer des coiffures complexes.






**Note.** L'embout monté peut être tourné à 360°.



## Fonctions des éléments de commande de l'appareil

Action	Signification
<b>Interrupteur</b>	
Mettre à la position <b>I</b>	Sélectionner la basse vitesse
Mettre à la position <b>II</b>	Sélectionner la haute vitesse
Mettre à la position <b>O</b>	Éteindre l'appareil
<b>Bouton</b>	
Appuyer une fois	Changer la température
	Désactiver le mode de circulation
Appuyer et maintenir	Activer le mode de circulation

## Indicateurs de l'écran

 70°C	Température du flux d'air *		Mode de circulation active		Fonction d'ionisation active **
<b>Vitesse</b>					
	Basse vitesse		Haute vitesse		

\* L'appareil dispose de 5 températures (pour en savoir plus, voir « Utilisation de l'appareil »).

\*\* La fonction d'ionisation est activée automatiquement à chaque fois que l'appareil est allumé.

## Préparation de l'appareil pour l'utilisation

1. Ouvrez soigneusement l'emballage et retirez l'appareil et les accessoires.
2. Retirez les matériaux d'emballage. Retirez le film protecteur de l'écran (2).
3. Nettoyez le corps de l'appareil et l'embout (voir « Nettoyage et entretien »).

## Utilisation de l'appareil

1. Si vous devez utiliser un embout, attachez-le à l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche. L'appareil peut également être utilisé sans embout.

**ATTENTION !** N'installez pas ou ne retirez pas l'embout lorsque l'appareil est allumé. Éteignez le sèche-cheveux avant d'installer un embout. Pour retirer l'embout, éteignez le sèche-cheveux et attendez que l'appareil et l'embout refroidissent complètement.

2. Insérez la fiche du câble d'alimentation dans une prise de courant.
3. Mettez l'interrupteur (3) à la position **I** (basse vitesse) ou **II** (haute vitesse), puis réglez la température souhaitée en appuyant une fois sur le bouton (4) :
- **25 °C, 45 °C** ou **55 °C** pour la position **I** ;
  - **25 °C, 60 °C** ou **70 °C** pour la position **II**.

**Note.** La fonction d'ionisation est activée automatiquement chaque fois que l'appareil est mis en marche.

4. Séchez les cheveux. Coiffez-les si nécessaire.
5. Mettez l'interrupteur à la position **O**.
6. Débranchez l'appareil du réseau électrique.

## Mode de circulation

Le mode de circulation est conçu pour sécher les cheveux en douceur en alternant automatiquement des flux d'air de températures différentes. Le mode de circulation est activé comme suit:

1. Suivez les étapes 1 à 3 de la section « Utilisation de l'appareil ».

**Note.** Le mode de circulation n'est pas disponible pour une température de 25 °C.

2. Appuyez sur le bouton pendant deux secondes jusqu'à ce que l'indicateur du mode de circulation actif apparaisse (voir « Indicateurs de l'écran »).

Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver le mode de circulation.

## Nettoyage et entretien

**ATTENTION !** Ne nettoyez l'appareil qu'après l'avoir débranché du réseau électrique et laissé refroidir complètement.

**Nettoyage du boîtier et de l'embout.** Essayez le boîtier de l'appareil et l'embout avec un chiffon doux imbibé d'eau propre, puis essuyez-les.

**Nettoyage de la grille d'entrée d'air et du filtre.** La grille (6) et le filtre retiennent la poussière et les cheveux qui peuvent pénétrer dans l'appareil pendant son fonctionnement et son stockage. Pour assurer un fonctionnement stable de l'appareil, la grille et le filtre doivent être nettoyés une ou deux fois par mois comme suit :

- Tirez la grille d'entrée d'air vers le bas.
- Nettoyez la grille et le filtre à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'une brosse souple (voir fig. **B**).

**ATTENTION !** Ne lavez pas la grille et le filtre avec de l'eau.

- Remettez la grille en place jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

## Dépannage

**L'appareil ne s'allume pas.** Causes possibles : la prise de courant et/ou le câble d'alimentation sont défectueux. Solution : vérifiez le bon fonctionnement de la prise de courant en y connectant un autre appareil, si nécessaire, connectez l'appareil à une prise de courant en état de marche ; vérifiez l'intégrité du câble d'alimentation.

**Le flux d'air est faible.** Causes possibles : la vitesse sélectionnée est incorrecte ; les corps étrangers sont présents dans l'embout. Solution : réglez la vitesse à l'aide de l'interrupteur ; débranchez l'appareil du réseau électrique, laissez-le refroidir complètement, puis retirez et nettoyez l'embout.

**Le flux d'air n'est pas assez chaud.** Cause possible : la température du flux d'air sélectionnée est incorrecte. Solution : réglez la température souhaitée (voir étape 3 de la section « Utilisation de l'appareil »).

**ATTENTION !** Si aucune des méthodes proposées ne permet de résoudre le problème, contactez le fournisseur ou un centre de service agréé. Ne démontez pas l'appareil et ne tentez pas de le réparer vous-même.

### **Codes d'erreur**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Cause possible : le moteur, l'élément chauffant et la carte de commande/alimentation sont défectueux. Solution : contactez votre fournisseur ou un centre de service agréé.

**E4, E5.** Cause possible : la tension d'alimentation est trop basse/élevée. Solution: assurez-vous que la tension nominale indiquée dans les spécifications techniques correspond à la tension du réseau électrique.

**E9.** Cause possible : la protection contre la surchauffe a été activée. Solution : déconnectez l'appareil du réseau électrique et laissez-le refroidir complètement. Nettoyez ensuite la grille et le filtre (voir « Nettoyage de la grille d'entrée d'air et du filtre »). Ne couvrez pas la grille d'entrée d'air lorsque l'appareil est allumé.

ASBISC se réserve le droit de modifier l'appareil et d'apporter des changements et des ajouts à ce document sans en informer préalablement les utilisateurs.

Période de garantie et durée de vie – 2 ans à compter de la date de vente de l'appareil dans le réseau de distribution.

Informations sur le fabricant : ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Chypre). Fabriqué en Chine. Toutes les marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. La date de fabrication est indiquée sur l'emballage.

Des informations actualisées et une description détaillée de l'appareil, ainsi que des instructions de raccordement, des certificats, des informations sur les entreprises acceptant les revendications de qualité et les garanties sont disponibles sur la page web [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**Directive RoHS.** L'appareil est conforme aux exigences de la Directive RoHS 2011/65/EU sur la restriction des substances dangereuses, y compris les exigences de la Directive RoHS 2015/863/EU.

**HRV** Sušilo za kosu **AHD0004** dizajnirano je za sušenje i oblikovanje kose.

### **Specifikacije**

Napajanje (ulaz): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500.0 W (najviše). Brzina okretanja motora: do 110 000 o/min. Broj brzina: 2. Temperatura protoka zraka: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Način cirkulacije: Funkcija ionizacije. Upravljanje: ručno. Razina buke (na udaljenosti od 1 m): ≥ 68 dB. Zaštita od pregrijavanja. Duljina kabela za napajanje: 2 m. Boja: bijela. Materijal: ABS plastika, polikarbonat. Dimenzije (D×Š×V): 97×70×270 mm. Težina (bez dodataka): 570 g. Uvjeti korištenja: temperatura 0...+40 °C, relativna vlažnost 5–80 % (bez kondenzacije). Uvjeti skladištenja: temperatura –20...+60 °C, relativna vlažnost zraka 5–80 % (bez kondenzacije).

### **Paket isporuke** (v. sliku **A**)

Sušilo za kosu **AHD0004**, nastavak-koncentrator, putna torbica, kratki korisnički vodič.

### **Elementi uređaja i dodaci** (v. sliku **A**)

1 – nastavak-koncentrator, 2 – displej, 3 – prekidač, 4 – tipka, 5 – kabel za napajanje, 6 – usisna rešetka, 7 – putna torbica.

### **Ograničenja i upozorenja**

Obvezno pročitajte ovo uputstvo prije korištenja uređaja. Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.

### **POZOR!** Opasnost od strujnog udara!

**POZOR!** Ne koristite uređaj blizu vode u kupaonicama, tuševima, bazenima itd. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane djece mlađe od 14 godina ili osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, osim ako imaju dovoljno iskustva i znanja o rukovanju uređajem i ako su pod

Ako imate bilo kakvih pitanja ili poteškoća s korištenjem AENO™ uređaja, kontaktirajte podršku putem e-pošte: [support@aeno.com](mailto:support@aeno.com) ili chatom uživo na web stranici: [aeno.com/service-and-warranty](http://aeno.com/service-and-warranty). Stručnjaci će vam pomoći da riješite problem kako ne biste gubili vrijeme da se ponovo vraćate u prodavnicu.

nadzorom osobe odgovorne za sigurnost. Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem i dodacima. Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Korištenje uređaja na otvorenom je zabranjeno. Koristite uređaj samo u svrhu kojoj je namijenjen. Nemojte ispuštati ili bacati uređaj. Ne koristite uređaj ako je oštećen ili je pao u vodu. Pazite da uređaj ne dođe u dodir s vodom ili drugim tekućinama. Uvjerite se da nazivni napon i frekvencija navedeni u tehničkim podacima odgovaraju parametrima električne mreže. Ne ostavljajte uređaj priključen na struju bez nadzora. Isključite uređaj iz električne mreže nakon upotrebe. Odspojite uređaj iz električne utičnice držeći utikač, a ne kabel za napajanje. Uređaj dodirujte samo suhim rukama. Nemojte prekrivati usisnu rešetku dok uređaj radi. Uvjerite se da kabel za napajanje nije uvrnut, savijen, nekako uklještan niti da je u dodiru s vrućim predmetima ili izvorima topline. Za čišćenje nemojte koristiti kemijske i agresivne deterdžente, abrazivne paste, proizvode koji sadrže kiseline i otapala, kao ni metalne spužve. Koristite samo originalne dodatke. Detaljan opis uređaja, načina rada i funkcija možete naći u punom korisničkom priručniku, dostupnom na [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### Namjena nastavka-koncentratora






Nastavak-koncentrator (I) skuplja zrak u jedan snažan mlaz. Preporuča se za ravnjanje kose i oblikovanje složenijih frizura.

**Napomena.** Namješten nastavak se može okretati za 360°.

### Funkcije elemenata za upravljanje uređajem

Manipulacija	Značenje
<b>Prekidač</b>	
Pomaknite u položaj <b>I</b>	Odabir male brzine
Pomaknite u položaj <b>II</b>	Odabir velike brzine
Pomaknite u položaj <b>O</b>	Isključivanje uređaja
<b>Tipka</b>	
Pritisnite jednom	Promjena temperature
	Isključivanje načina cirkulacije
Držite pritisnutu	Uključivanje načina cirkulacije

## Indikacija displeja

	Temperatura protoka zraka *		Aktiviran način cirkulacije		Aktivirana funkcija ionizacije **
<b>Brzina</b>					
	Mala brzina		Velika brzina		

\* Uređaj podržava 5 temperatura (za više detalja v. "Korištenje uređaja").

\*\* Funkcija ionizacije se automatski aktivira svaki put kada se uređaj uključi.

## Priprema uređaja za korištenje

1. Oprezno otvorite ambalažu i izvadite uređaj i dodatke.
2. Uklonite ambalažni materijal. Uklonite zaštitnu foliju sa displeja (2).
3. Očistite kućište uređaja i nastavak (v. "Čišćenje i održavanje").

## Korištenje uređaja

1. Ako želite iskoristiti nastavak, namjestite ga na uređaj dok ne klikne. Uređaj se može koristiti i bez nastavka.

**POZOR!** Nemojte namještavati odnosno skidati nastavak dok je uređaj uključen. Da namjestite nastavak, prvo trebate isključiti sušilo za kosu. Da skinete nastavak, trebate isključiti sušilo za kosu i pričekati da se i uređaj i nastavak potpuno ohlade.

2. Priključite kabel za napajanje na utičnicu.
3. Pomaknite prekidač (3) u položaj **I** (mala brzina) ili **II** (velika brzina), a zatim jednim pritiskom tipke (4) podesite željenu temperaturu:

- **25 °C, 45 °C** ili **55 °C** za položaj **I**;
- **25 °C, 60 °C** ili **70 °C** za položaj **II**.

**Napomena.** Funkcija ionizacije se automatski aktivira svaki put kad se uređaj uključi.

4. Osusite kosu. Oblikujte je ako je potrebno.
5. Pomaknite prekidač u položaj **O**.
6. Odspojite uređaj iz električne mreže.

## Način cirkulacije

Način cirkulacije je namijenjen delikatnom sušenju kose automatskim izmjenjivanjem protoka zraka različitih temperatura. Način cirkulacije se aktivira na sljedeći način:

1. Slijedite korake 1.–3. u odjeljku "Korištnje uređaja".

**Napomena.** Način cirkulacije nije dostupan na 25 °C.

2. Pritisnite i držite tipku dvije sekunde dok se ne prikaže indikator aktiviranog načina cirkulacije (v. "Indikacija difpleja").

Da onemogućite način cirkulacije, ponovno pritisnite tipku.

## Čišćenje i održavanje

**POZOR!** Čistite uređaj samo nakon što je odspojen iz struje i potpuno ohlađen.

**Čišćenje kućišta i nastavka.** Kućiste uređaja i nastavak obrišite mekom krpom namočenom u čistu vodu, a zatim obrišite suhom.

**Čišćenje usisne rešetke i filtera.** Rešetka (6) i filter zadržavaju prašinu i kosu koje se mogu uvući u uređaj tijekom upotrebe i skladištenja. Za stabilan rad uređaja treba očistiti rešetku i filter jednom ili dvaput mjesečno na sljedeći način:

- Povucite usisnu rešetku prema dolje.
- Očistite rešetku i filter mekom, suhom krpom ili mekom četkom (v. sliku **B**).

**POZOR!** Ne perite rešetku i filter u vodi.

- Vratite rešetku na mjesto i gurnite dok ne klikne.

## Otklanjanje eventualnih grešaka

**Uređaj se ne uključuje.** Mogući uzroci: utičnica i/ili kabel za napajanje su neispravni. Rješenje: provjerite ispravnost utičnice priključivanjem na nju drugog uređaja; ako je potrebno, povežite uređaj na ispravnu utičnicu; provjerite ispravnost kabela za napajanje.

**Slab protok zraka.** Mogući uzroci: pogrešno odabrana brzina; nešto se zapelo u nastavku. Rješenje: podesite brzinu pomoću prekidača; isključite uređaj, pustite da se potpuno ohladi, zatim skinite i očistite nastavak.



**Zrak koji se ispušta nije dovoljno vruć.** Mogući uzrok: pogrešno odabrana temperatura protoka zraka. Rješenje: podesite potrebnu temperaturu (v. korak 3. u odjeljku "Korištenje uređaja").

**POZOR!** Ako nijedna od mavedenih opcija ne pomogne riješiti problem, obratite se dobavljaču ili ovlaštenom servisnom centru. Nemojte rastavljati uređaj niti ne pokušavajte da ga sami popravite.

### **Kodovi grešaka**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Mogući uzrok: motor, grijaći element, upravljačka/električna ploča su pokvareni. Rješenje: obratite se dobavljaču ili ovlaštenom servisu.

**E4, E5.** Mogući uzrok: napon je prenizak/previsok. Rješenje: provjerite odgovara li nazivni napon naveden u specifikacijama parametrima električne mreže.

**E9.** Mogući uzrok: aktivirala se zaštita od pregrijavanja. Rješenje: isključite uređaj i pustite ga da se potpuno ohladi. Zatim očistite rešetku i filter (v. "Čišćenje usisne rešetke i filtera"). Nemojte prekrivati usisnu rešetku dok uređaj radi.

ASBISC zadržava pravo da modifikira uređaj te da unosi izmjene i dopune u ovaj dokument bez prethodne obavijesti korisnicima.

Jamstveni i uporabni rok su 2 godine od dana prodaje uređaja preko maloprodaje.

Podaci o proizvođaču: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cipar). Proizvedeno u Kini. Svi zaštitni znakovi i trgovački nazivi koji se ovdje spominju vlasništvo su njihovih vlasnika. Datum proizvodnje je naveden na pakiranju.

Aktualne informacije i detaljan opis uređaja, kao i upute za povezivanje, certifikati, informacije o tvrtkama koje primaju reklamacije glede kvaliteta i jamstvo dostupni su na [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**Smjernica RoHS.** Uređaj je u skladu sa zahtjevima RoHS Smjernice 2011/65/EU o ograničenju opasnih tvari, uključujući zahtjeve RoHS Smjernice 2015/863/EU.

**HUN** Az **AHD0004** hajszáritót szárításra és hajformázásra tervezték.

### **Műszaki adatok**

Tápegység (bemenet): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500,0 W (max.). A motor forgási sebessége: legfeljebb 110 000 rpm. Sebességek száma: 2. Légáramlási hőmérséklet: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Körforgás üzemmód. Ionizációs funkció. Vezérlés: kézi. Zajszint (1 m távolságban): ≥ 68 dB. Túlmelegedés elleni védelem. A tápkábel hossza: 2 m. Szín: fehér. Anyaga: ABS műanyag, polikarbonát. Méret (H×SZ×M): 97×70×270 mm. Súly (tartozékok nélkül): 570 g. Üzemeltetési feltételek: hőmérséklet 0...+40 °C, relatív páratartalom 5–80 % (kondenzáció nélkül). Tárolási feltételek: hőmérséklet –20...+60 °C, relatív páratartalom 5–80 % (kondenzáció nélkül).

**Termékcsomag összetétele** (lásd az **A** ábrát)

**AHD0004** hajszáritó, koncentrátor fúvóka, utazótáska, gyors üzembe helyezési útmutató.

**Készülék elemei és tartozékai** (lásd az **A** ábrát)

1 – koncentrátor fúvóka, 2 – kijelző, 3 – kapcsoló, 4 – gomb, 5 – hálózati kábel, 6 – légbeszívó rács, 7 – utazótáska.

### **Korlátozások és figyelmeztetések**

A készülék üzemeltetését előtt figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot. Mentse el ezeket az utasításokat a későbbi hivatkozáshoz.

**FIGYELEM!** Áramütés veszélye!

**FIGYELEM!** Ne használja a készüléket víz közelében, fürdőszobában, zuhanyzóban, medencében stb.

Ezt a készüléket nem szabad 14 év alatti gyermekeknek, illetve csökkent fizikai, szellemi vagy értelmi képességű személyeknek használniuk, kivéve, ha a készülék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasítást kapott. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a

Ha bármilyen kérdése vagy nehézsége merül fel az AENO™ készülék használatával kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához a **support@aeno.com** e-mail címen vagy az **aeno.com/service-and-warranty** online chaten. A szakemberek segíthetnek a dolgok rendezésében, így nem kell időt és energiát pazarolnia a boltok felkeresésére.

készülékkel és tartozékaival. A készüléket kizárólag háztartási környezetben történő használatra szánták. Ne használja a készüléket kültéren. A készüléket csak rendeltetészerűen használja. Ne ejtse le vagy dobja el a készüléket. Ne használjon olyan készüléket, amely sérült vagy vízben volt. Ne engedje, hogy a készülék vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen. Győződjön meg arról, hogy a műszaki adatokban feltüntetett névleges feszültség és frekvencia megegyezik az elektromos hálózat paramétereivel. Ne hagyja felügyelet nélkül az elektromos hálózatra csatlakoztatott készüléket. A készüléket használat után kapcsolja ki az elektromos hálózatról. A készüléket az elektromos hálózatról a dugót fogva, ne a tápkábelt húzva válassza le. A készüléket csak száraz kézzel kezelje. Ne takarja le a légbeömlő rácsot a készülék működése közben. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nincs megcsavarodva, elgörbülve, nem nyomódik semmihez, és nem érintkezik forró tárgyakkal vagy hőforrásokkal. Ne használjon vegyi vagy agresszív tisztítószereket, csiszoló pasztákat, savakat, oldószereket vagy fémszivacsokat a tisztításhoz. Csak eredeti tartozékokat használjon. A készülék részletes leírása, üzemmodjai és funkciói az [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) weboldalon elérhető teljes kezelési útmutatóban található.

### **A koncentrátor fúvóka rendeltetése**






A koncentrátor fúvóka (I) a levegőt egyetlen erőteljes áramlásba gyűjti össze. Hajjegyenítéshez és összetett frizurák készítéséhez ajánlott.

**Megjegyzés.** A beszerelt fúvóka 360°-ban elforgatható.

### **A készülék kezelőszerveinek funkciói**

<b>Akció</b>	<b>Jelentése</b>
<b>Kapcsoló</b>	
Állítsa a <b>I</b> pozícióba	Alacsony sebesség kiválasztása
Állítsa a <b>II</b> pozícióba	Nagy sebesség kiválasztása
Állítsa az <b>O</b> pozícióba	A készülék kikapcsolása
<b>Gomb</b>	
Nyomja meg egyszer	Hőmérséklet váltás
	Körforgás üzemód kikapcsolása
Nyomja meg és tartsa lenyomva	Körforgás üzemód bekapcsolása

## Kijelző jelzései

	Légáramlás hőmérséklete *		Aktív cirkulációs üzemód		Aktív ionizációs funkció **
<b>Sebesség</b>					
	Alacsony sebesség		Nagy sebesség		

\* A készülék 5 hőmérsékletet támogat (további részletekért lásd „A készülék üzemeltetése”).

\*\* Az ionizáló funkció automatikusan aktiválódik a készülék minden bekapcsolásakor.

### A készülék üzemeltetése való előkészítése

1. Óvatosan nyissa ki a csomagolást, és vegye ki a készüléket és a tartozékokat.
2. Távolítsa el a csomagolóanyagokat. Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről (2).
3. Tisztítsa meg a készülékház és a fűvókát (lásd „Tisztítás és gondozás”).

### A készülék üzemeltetése

1. Ha fűvókát kell használni, csatlakoztassa a készülékhez, amíg be nem kattann a helyére. A készülék fűvóka nélkül is használható.

**FIGYELEM!** Ne szerelje be vagy vegye ki a fűvókát, amíg a készülék be van kapcsolva. A fűvóka felszereléséhez a hajszárítót előzetesen ki kell kapcsolni. A fűvóka eltávolításához kapcsolja ki a hajszárítót, és várja meg, amíg a készülék és a fűvóka teljesen lehűl.

2. Helyezze a tápkábel dugóját a hálózati aljzatba.
3. Helyezze a kapcsolót (3) **I** (alacsony sebesség) vagy **II** (magas sebesség) pozícióba, majd az (4) gomb egyszeri megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet:

- **25 °C, 45 °C** vagy **55 °C** az **I** pozícióban;
- **25 °C, 60 °C** vagy **70 °C** az **II** pozícióban.

**Megjegyzés.** Az ionizációs funkció minden egyes bekapcsoláskor automatikusan aktiválódik.

4. Szárítsa meg a haját. Ha szükséges, formázza a haját.
5. Állítsa a kapcsolót **O** állásba.
6. Kapcsolja ki a készüléket az elektromos hálózatról.

## Cirkulációs üzemmód

A cirkulációs üzemmód a haj kíméletes szárítására szolgál az automatikusan váltakozó különböző hőmérsékletű légáramlások segítségével. A cirkulációs üzemmód a következőképpen van bekapcsolva:

1. Kövesse a „A készülék üzemeltetése” című fejezet 1–3 lépését.

**Megjegyzés.** A cirkulációs üzemmód 25 °C hőmérsékleten nem áll rendelkezésre.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot két másodpercig, amíg meg nem jelenik az aktív körforgás üzemmód mutatója (lásd „Kijelző jelzései”).

A körforgás üzemmód kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.

## Tisztítás és gondozás

**FIGYELEM!** Tisztítást csak az eszköz elektromos hálózatról való leválasztása és teljes lehűlése után végezzen.

**A készülékház és a fúvóka tisztítása.** Törölje át a készülékház és a fúvókát tiszta vízzel megnedvesített puha ruhával, majd törölje szárazra.

**A légbeömlő rács és a szűrő tisztítása.** A rács (6) és a szűrő felfogja a port és a szőrszalakat, amelyek üzemelés és tárolás során a készülékbe kerülhetnek. A készülék stabil működésének fenntartása érdekében a rácsot és a szűrőt havi 1–2 alkalommal az alábbi módon kell tisztítani:

- Húzza lefelé a légbeömlő rácsot.
- Tisztítsa meg a rácsot és a szűrőt puha, száraz ruhával vagy puha kefével (lásd a **B** ábrát).

**FIGYELEM!** Ne mossa a rácsot és a szűrőt vízzel.

- Helyezze vissza a rácsot, amíg az a helyére nem kattann.

## Az esetleges meghibásodások elhárítása

**A készülék nem kapcsol be.** Lehetséges okok: az aljzat és/vagy a tápkábel hibás. Megoldás: ellenőrizze az aljzatot egy másik eszköz csatlakoztatásával az aljzathoz, szükség esetén csatlakoztassa a készüléket egy szervizelhető aljzathoz; ellenőrizze a tápkábel folytonosságát.

**Gyenge légáramlás.** Lehetséges okok: nem megfelelő sebesség lett kiválasztva; idegen tárgyak jelenléte a fűvókában. Megoldás: állítsa be a sebességet a kapcsolóval; húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról, hagyja teljesen kihűlni, majd vegye ki és tisztítsa meg a fűvókát.

**Élőtelenül forró légáramlás.** Lehetséges ok: nem a megfelelő légáramlási hőmérséklet lett kiválasztva. Megoldás: állítsa be a kívánt hőmérsékletet (lásd a „A készülék üzemeltetése” című fejezet 3 lépését).

**FIGYELEM!** Ha a javasolt módszerek egyike sem segít a probléma megoldásában, forduljon a szállítójához vagy egy hivatalos szervizközponthoz. Ne szedje szét a készüléket és ne próbálja meg saját maga megjavítani.

### **Hibakódok**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Lehetséges ok: motor, fűtőelem, vezérlő/tápellátó panel hibás. Megoldás: forduljon a szállítójához vagy egy hivatalos szervizközponthoz.

**E4, E5.** Lehetséges ok: a tápfeszültség túl alacsony/magas. Megoldás: győződjön meg arról, hogy a műszaki adatokban megadott névleges feszültség megfelel az elektromos hálózat feszültségnek.

**E9.** Lehetséges ok: a túlmelegedés elleni védelem kioldott. Megoldás: húzza ki a készüléket a az elektromos hálózatról, és hagyja teljesen kihűlni. Ezután tisztítsa meg a rácsot és a szűrőt (lásd „A légbeömlő rács és a szűrő tisztítása”). Ne takarja le a légbeömlő rácsot a készülék működése közben.

Az ASBISC fenntartja a jogot a készülék módosítására, valamint a jelen dokumentum módosítására és kiegészítésére a felhasználók előzetes értesítése nélkül.

Jótállási idő és élettartam – 2 év a készülék kiskereskedelmi hálózatban történő értékesítésétől számítva.

A gyártó adatai: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Ciprus). Kínában készült. Az ebben a dokumentumban említett valamennyi védjegy és védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. A csomagoláson feltüntetik a gyártás dátumát.

Naprakész információk és a készülék részletes leírása, valamint csatlakoztatási utasítások, tanúsítványok, a minőségi igényeket és garanciákat elfogadó vállalatokra vonatkozó információk az [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) oldalon található.

**RoHS irányelv.** A készülék megfelel a 2011/65/EU RoHS Irányelv káros anyagok korlátozására vonatkozó követelményeinek, beleértve a 2015/863/EU RoHS Irányelv követelményeit is.

**HYE** Վարսահարդարիչ **AHD0004** նախատեսված է մազերը չորացնելու և հարդարելու համար:

### **Տեխնիկական բնութագրեր**

Մնուցում (մուտք)՝ 220–240 Վ (AC), 6,5 Ա, 50–60 Հգ, 1500.0 Վտ (առավելագույնը): Շարժիչի պտտման արագությունը. մինչև 110 000 պտ/րոպ: Արագությունների քանակը՝ 2: Օդային հոսքի ջերմաստիճանը՝ 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C: Ցիրկուլյացիայի ռեժիմ: Իոնացման գործառույթը: Կառավարումը. ձեռքով: Աղմուկի մակարդակը (1 մ հեռավորության վրա)՝  $\geq 68$  դԲ: Պաշտպանություն գերտաքացումից: Հոսանքի մալուխի երկարությունը՝ 2 մ: Գույնը՝ սպիտակ: Կոլորը՝ ABS պլաստիկ, պոլիկարբոնատ: Չափեր (Ե×Լ×Ք)՝ 97×70×270 մմ: Քաշ (առանց բաղադրիչ տարրերի)՝ 570 գ: Շահագործման պայմանները՝ ջերմաստիճանը 0...+40 °C, հարաբերական խոնավությունը 5–80 % (առանց խտացման): Պահպանման պայմանները՝ ջերմաստիճանը –20...+60 °C, հարաբերական խոնավությունը 5–80 % (առանց խտացման):

### **Առաքման բովանդակությունը (տես նկ. A)**

Վարսահարդարիչ **AHD0004**, գլխադիր-կոնցենտրատոր, ճամփորդական պատյան, օգտագործման համառոտ ուղեցույց:

### **Սարքի տարրերը և բաղադրիչները (տես նկ. A)**

1 – գլխադիր-կոնցենտրատոր, 2 – էկրան, 3 – փոխարկիչ, 4 – կոճակ, 5 – հոսանքի մալուխ, 6 – օդակլանիչի ցանց, 7 – ճամփորդական պատյան:

### **Մահմանափակումներ և նախագուշացումներ**

Մարքն օգտագործելուց առաջ ուշադիր ծանոթացեք այս փաստաթղթի հետ: Պահպանեք այս ցուցումները հետագա օգտագործման համար:

**ՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ:** Կա էլեկտրահարման վտանգ:

**ՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ:** Մարքը մի օգտագործեք ջրի մոտ՝ սանհանգույցներում, լողաբաններում, լողավազաններում և այլն:

Մարքը նախատեսված չէ 14 տարեկանից ցածր երեխաների կամ ֆիզիկական, հոգեկան կամ մտավոր ունակություններ ունեցող անձանց կողմից օգտագործելու համար, եթե

- ՝ Եթե AENO™ սարքի օգտագործման հետ կապված հարցեր կամ դժվարություններ են ձագել, խնդրում ենք կապվել աջակցության ծառայության հետ [support@aeno.com](mailto:support@aeno.com)
- ՝ Էլեկտրոնային փոստով կամ [aeno.com/service-and-warranty](http://aeno.com/service-and-warranty) հասցեով առգանց չատում:
- ՝ Մասնագետները կօգնեն Ձեզ պարզել դա, և Ձեզ հարկավոր չի լինի ժամանակ և քանք
- ՝ Ճախել խանութ այցելելու վրա:

երանք չունեն սարքը օգտագործելու բավարար փորձ և գիտելիքներ, և եթե դրանք չեն գտնվում իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի հսկողության ներքո: Թույլ մի տվեք երեխաներին խաղալ սարքի և արեսուարների հետ: Սարքը նախատեսված է միայն կենցաղային պայմաններում օգտագործելու համար: Արգելվում է սարքը դրսում օգտագործել: Օգտագործեք սարքը միայն իր նպատակային նշանակության համաձայն: Մի գցեք և մի նետեք սարքը: Մի օգտագործեք վնասված կամ ջրի մեջ եղած սարքը: Թույլ մի տվեք, որ սարքը շփվի ջրի կամ այլ հեղուկների հետ: Համոզվեք, որ տեխնիկական բնութագրերում նշված անվանական լարումը և հաճախականությունը համապատասխանում են էլեկտրոցանցի պարամետրերին: Էլեկտրոցանցին միացված սարքը մի թողեք առանց հսկողության: Օգտագործելուց հետո սարքն անջատեք էլեկտրական ցանցից: Սարքը անջատեք էլեկտրոցանցից՝ բռնելով խրոցից, այլ ոչ թե հոսանքի մալուխից: Սարքի հետ աշխատեք միայն չոր ձեռքերով: Սարքի աշխատանքի ընթացքում մի փակեք օդալվանիչի վանդակաճաղը: Համոզվեք, որ հոսանքի մալուխը չի ոլորվել, չի ծովել, չի սեղմվել ինչ-որ բանով, չի շփվել տաք առարկաների և ջերմության աղբյուրների հետ: Մաքրման համար մի օգտագործեք քիմիական և ագրեսիվ լվացող միջոցներ, հղկող մածուկներ, թթուներ և լուծիչներ պարունակող միջոցներ, ինչպես նաև մետաղական սպունգեր: Օգտագործեք միայն բնօրինակ բաղադրիչներ: Սարքի, նրա ռեժիմների և գործառնությունների մանրամասն նկարագրությունը կարելի է գտնել ամբողջական հրահանգների ձեռնարկում, որը հասանելի է [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) կայքէջում:

### Գլխադիր-կոնցենտրատորի նշանակությունը

Գլխադիր-կոնցենտրատորը (1) կապում է օդը մեկ հզոր հոսքի մեջ: Խոբիուդղ է տրվում մագերը ուղղելու և բարդ ոճեր ստեղծելու համար:






**Ճանոթագրություն:** Տեղադրված գլխադիրը կարող է պտտվել 360°-ով:

### Սարքի կառավարման գործառնությունները

Գործողություն	Իմաստը
<b>Փոխարկիչ</b>	
Տեղափոխել I դիրքին	Ցածր արագության ընտրություն
Տեղափոխել II դիրքին	Բարձր արագության ընտրություն
Տեղափոխել O դիրքին	Սարքի անջատումը
<b>Կոճակ</b>	
Մեղմել մեկ անգամ	Ջերմաստիճանի փոխարկում
	Ցիբկույացիայի ռեժիմի անջատում
Մեղմել և պահել	Միացնել ցիբկույացիայի ռեժիմը



## Էկրանի ցուցադրում

	Օդային հոսքի ջերմաստիճանը *		Ցիրկուլյացիայի ակտիվ ռեժիմ		Իոնացման ակտիվ գործառույթ **
<b>Արագություն</b>					
	Ցածր արագություն		Բարձր արագություն		

\* Սարքն աշակցում է 5 ջերմաստիճանի (մանրամասների համար տե՛ս «Սարքի շահագործումը»):

\*\* Իոնացման գործառույթը ավտոմատ կերպով ակտիվանում է ամեն անգամ, երբ սարքը միացվում է:

### Սարքի նախապատրաստումը աշխատանքի համար

1. Չգուշորեն բացեք փաթեթավորումը և հանեք սարքն ու բաղադրիչները:
2. Հեռացրեք փաթեթավորման նյութերը: Հեռացրեք պաշտպանիչ թաղանթը Էկրանից (2):
3. Մաքրեք սարքի կորպուսը և գլխադիրները (տե՛ս «Մաքրում և խնամք»):

### Սարքի շահագործումը

1. Եթե անհրաժեշտ է օգտագործել գլխաադիր, ապա այն միացրեք սարքին, մինչև այն իր տեղն ընկնի: Սարքը կարելի է օգտագործել նաև առանց գլխադիրի:

**ՈՒՇԱԳԻՐՈՒՑՈՒՄ:** Արգելվում է տեղադրել կամ հանել գլխադիրը, երբ սարքը միացված է: Գլխադիրը տեղադրելու համար նախ պետք է անջատեք վարսահարդարիչը: Գլխադիրը հանելու համար անհրաժեշտ է անջատել վարսահարդարիչը և սպասել, մինչև սարքը և գլխադիրը ամբողջովին սառչեն:

2. Միացրեք հոսանքի լարը հոսանքի վարդակից:
3. Անջատիչը (3) տեղափոխեք **I** (ցածր արագություն) կամ **II** (բարձր արագություն) դիրք, իսկ այնուհետև սահմանեք անհրաժեշտ ջերմաստիճանը՝ մեկ անգամ սեղմելով կոճակը (4):

- 25 °C, 45 °C կամ 55 °C **I** դիրքի համար,
- 25 °C, 60 °C կամ 70 °C **II** դիրքի համար:

**Ծանոթագրություն:** Ամեն անգամ սարքը միացնելիս իոնացման ֆունկցիան ավտոմատ կերպով ակտիվանում է:

4. Չորացրեք մազերը: Անհրաժեշտության դեպքում հարդարեք դրանք:
5. Փոխարկիչը դրեք **O** դիրքի վրա:
6. Անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից:

## **Ցիրկուլացիայի ռեժիմ**

Ցիրկուլացիայի ռեժիմը նախատեսված է մազերը մեղմորեն չորացնելու համար՝ տարբեր ջերմաստիճանների օդային հոսքերի ավտոմատ փոփոխման հաշվին: Ցիրկուլացիայի ռեժիմն ակտիվանում է հետևյալ կերպ՝

1. Հետևել 1–3 քայլերին «Մարքի շահագործում» բաժնում:

**Ծանոթագրություն:** Ցիրկուլացիայի ռեժիմը հասանելի չէ 25 °C-ից ցածր ջերմաստիճանի դեպքում:

2. Սեղմքը և պահեք կոճակը երկու վայրկյան, մինչև հայտնվի ակտիվ ցիրկուլացիայի ռեժիմի ցուցիչը (տե՛ս «Էկրանի ցուցադրում»):

Ցիրկուլացիայի ռեժիմն անջատելու համար կրկին սեղմք կոճակը:

## **Մաքրում և խնամք**

**ՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ:** Մաքրը մաքրեք միայն էլեկտրոցանցից անջատելուց և ամբողջովին սառչելուց հետո:

**Կորպուսի և գլխադիրների մաքրում:** Մարքի կորպուսը և գլխադիրները մաքրեք մաքուր ջրով թրջված փափուկ կտորով, իսկ այնուհետև սրբելով չորացրեք:

**Օդակլանիչի ցանցի և ֆիլտրի մաքրում:** Ցանցը (6) և ֆիլտրը արգելակում են փոշուն և մազերին, որոնք կարող են ներթափանցել սարքի շահագործման և պահպանման ընթացքում: Մարքի կայուն աշխատանքը պահպանելու համար անհրաժեշտ է ամսական 1–2 անգամ մաքրել ցացը և ֆիլտրը հետևյալ կերպ՝

- Ներքև քաշեք օդակլանիչի ցացը:
- Մաքրեք ցացը և ֆիլտրը փափուկ, չոր շորով կամ փափուկ խոզանակով (տե՛ս նկար **B**):

**ՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ:** Արգելվում է մաքրել ցանցը և ֆիլտրը ջրով:

- Տեղադրեք ցանցը այնպես, որ ընկնի իր տեղը:

## **Հնարավոր անսարքությունների վերացում**

**Մաքրը չի միանում:** Հնարավոր պատճառները՝ վարդակը և/կամ հոսանքի մալուխը անսարք են: Լուծում՝ ստուգեք վարդակի սարքինությունը՝ դրան միացնելով մեկ այլ սարք, անհրաժեշտության դեպքում սարքը միացրեք սարքին վարդակից ստուգեք հոսանքի մալուխի ամբողջականությունը:

**Օդի թույլ հոսք:** Հնարավոր պատճառներ՝ ընտրված է սխալ արագություն, գլխադիրում օտար առարկաների առկայություն: Լուծում՝ կարգավորեք արագությունը անջատիչի օգնությամբ, անջատեք սարքը, թողեք այն ամբողջովին սառչի, ապա հասնեք և մաքրեք գլխադիրը:

**Օդային հոսքը բավականաչափ տաք չէ:** Հնարավոր պատճառ՝ ընտրված է սխալ օդային հոսքի ջերմաստիճան: Լուծում՝ սահմանեք անհրաժեշտ ջերմաստիճանը (տե՛ս «Սարքի շահագործում» բաժնում քայլ 3-ը):

**ՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ:** Եթե առաջարկվող մեթոդներից ոչ մեկը չօգնեն լուծել խնդիրը, դիմեք ձեր մատակարարին կամ լիազորված սպասարկման կենտրոնին: Մի սպասմանտաժեք սարքը և մի փորձեք վերանորոգել այն ինքնուրույն:

### **Մխայի կոդերը**

**E1, E2, E6, E7, E8:** Հնարավոր պատճառը՝ անսարք են շարժիչը, ջեռուցման տարրը, կառավարման/հոսանքի էլեկտրամեկուսիչ հարթաթիթեղը: Լուծում՝ դիմեք մատակարարին կամ լիազորված սպասարկման կենտրոն:

**E4, E5:** Հնարավոր պատճառը՝ սնուցման լարումը չսփազանց ցածր/բարձր է: Լուծում՝ համոզվեք, որ տեխնիկական բնութագրերում նշված լարման ցուցանիշը համապատասխանում է էլեկտրական ցանցի պարամետրերին:

**E9:** Հնարավոր պատճառը՝ գերտաքացումից պաշտպանությունն անջատվել է: Լուծում՝ սարքը անջատեք էլեկտրական ցանցից և թողեք, որ այն ամբողջովին սառչի: Այնուհետև մաքրեք ցանցը և ֆիլտրը (տե՛ս «Օդակլանիչի ցանցի և ֆիլտրի մաքրում»): Սարքի աշխատանքի ընթացքում մի փակեք օդակլանիչի ցանցը:

ASBISC Ընկերությունը իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել սարքը և փոփոխություններ և լրացումներ մտցնել այս փաստաթղթում՝ առանց օգտատերերին նախապես տեղեկացնելու:

Երաշխիքային ժամկետը և ծառայության ժամկետը – 2 տարի մանրածախ ցանցում սարքի վաճառքի օրվանից: Տեղեկություններ արտադրողի մասին. ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Կիպրոս): Արտադրված է Չինաստանում: Այստեղ նշված բոլոր ապրանքային նշաններն ու ֆիրմային անվանումները իրենց համապատասխան սեփականատերերի սեփականությունն են: Արտադրության ամսաթիվը նշված է փաթեթավորման վրա:

Սարքի արդի տեղեկությունները և մանրամասն նկարագրությունը, ինչպես նաև միացման հրահանգները, հավաստագրերը, որակի և երաշխիքի վերաբերյալ պահանջներ ընդունող ընկերությունների մասին տեղեկությունները հասանելի են ներքեռևման համար [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) հղումով:

**RoHS դիրեկտիվ:** Սարքը համապատասխանում է վնասակար նյութերի պարունակության սահմանափակման վերաբերյալ RoHS 2011/65/EU Դիրեկտիվի պահանջներին, ներառյալ RoHS 2015/863/EU Դիրեկտիվի պահանջները:

**ITA** L'asciugacapelli **AHD0004** è progettato per asciugare e acconciare i capelli.

### **Specifiche tecniche**

Alimentazione (ingresso): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500,0 W (max.).  
Velocità di rotazione del motore: fino a 110 000 giri/min. Numero di velocità: 2.  
Temperatura del flusso d'aria: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C.  
Modalità di circolazione. Funzione di ionizzazione. Controllo: manuale. Livello di rumore (a una distanza di 1 m):  $\geq 68$  dB. Protezione contro il surriscaldamento.  
Lunghezza del cavo di alimentazione: 2 m. Colore: bianco. Materiale: plastica ABS, policarbonato. Dimensioni (L×L×A): 97×70×270 mm. Peso (senza accessori): 570 g. Condizioni operative: temperatura 0...+40 °C, umidità relativa 5–80 % (senza condensa). Condizioni di conservazione: temperatura -20...+60 °C, umidità relativa 5–80 % (senza condensa).

### **Scopo di fornitura** (vedi fig. A)

Asciugacapelli **AHD0004**, ugello concentratore, custodia da viaggio, guida rapida.

### **Elementi e accessori del dispositivo** (vedi fig. A)

1 – ugello concentratore, 2 – display, 3 – interruttore, 4 – pulsante, 5 – cavo di alimentazione, 6 – griglia di presa aria, 7 – custodia da viaggio.

### **Restrizioni e avvertenze**

Leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il dispositivo. Conservi queste istruzioni per riferimento futuro.

**ATTENZIONE!** Rischio di scosse elettriche!

**ATTENZIONE!** Non utilizzi il dispositivo in prossimità di acqua in bagni, docce, piscine, ecc.

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni o di persone con ridotte capacità fisiche, mentali o intellettuali, a meno che non abbiano ricevuto la supervisione o le istruzioni per l'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. Non permetta ai bambini di giocare con il dispositivo e gli accessori. Il dispositivo è

In caso di domande o difficoltà nell'uso del dispositivo AENO™, contattare il team di assistenza via e-mail all'indirizzo [support@aeno.com](mailto:support@aeno.com) o tramite chat online all'indirizzo [aeno.com/service-and-warranty](https://aeno.com/service-and-warranty). Gli specialisti ti aiuteranno a capirlo e non dovrai perdere tempo e fatica visitando il negozio.

destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzare il dispositivo all'aperto. Utilizzi il dispositivo solo per lo scopo previsto. Non far cadere o lanciare il dispositivo. Non utilizzare un dispositivo danneggiato o che è stato immerso nell'acqua. Non permetta che il dispositivo entri in contatto con acqua o altri liquidi. Assicurarsi che la tensione nominale e la frequenza indicate nelle specifiche tecniche corrispondano ai parametri della rete elettrica. Non lasciare il dispositivo collegato alla rete elettrica incustodito. Dopo l'uso, scolleghi il dispositivo dalla rete elettrica. Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica tenendo la spina, non il cavo di alimentazione. Utilizzare il dispositivo solo con le mani asciutte. Non coprire la griglia di presa aria quando il dispositivo è in funzione. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia attorcigliato, piegato, premuto contro qualcosa o a contatto con oggetti caldi o fonti di calore. Per la pulizia non utilizzare detergenti chimici o aggressivi, paste abrasive, acidi, solventi o spugne metalliche. Utilizzare solo accessori originali. Una descrizione dettagliata del dispositivo, delle modalità e delle funzioni è contenuta nel manuale operativo completo, disponibili alla pagina web [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

#### **Assegnazione dell'ugello concentratore**




L'ugello concentratore (1) raccoglie l'aria in un unico potente flusso. Consigliato per lisciare i capelli e creare stili complessi.

**Nota.** L'ugello installato può essere ruotato di 360°.

#### **Funzioni di controllo del dispositivo**

<b>Azione</b>	<b>Valore</b>
<b>Interruttore</b>	
Passare alla posizione <b>I</b>	Selezione della velocità bassa
Passare alla posizione <b>II</b>	Selezionare della velocità alta
Passare alla posizione <b>O</b>	Spegnimento del dispositivo
<b>Pulsante</b>	
Premere una volta	Temperatūros perjungimas
	Disattivare la modalità di circolazione
Tenere premuto	Attivare la modalità di circolazione

## Indicazione sul display

	Temperatura del flusso d'aria *		Modalità di circolazione attiva		Funzione di ionizzazione attiva **
<b>Velocità</b>					
	Velocità bassa		Velocità alta		

\* Il dispositivo supporta 5 temperature (per maggiori informazioni vedi "Funzionamento del dispositivo").

\*\* La funzione di ionizzazione si attiva automaticamente ogni volta che il dispositivo viene acceso.

## Preparazione del dispositivo per l'uso

1. Aprire con cura la confezione e rimuovere il dispositivo e gli accessori.
2. Rimuovere i materiali di imballaggio. Rimuova la pellicola protettiva dal display (2).
3. Pulisca il corpo del dispositivo e l'ugello (vedi "Pulizia e manutenzione").

## Funzionamento del dispositivo

1. Se deve utilizzare un ugello, lo attacchi al dispositivo finché non scatta in posizione. Il dispositivo può essere utilizzato anche senza l'ugello.

**ATTENZIONE!** Non installi o rimuova l'ugello mentre il dispositivo è acceso. Per installare l'ugello, l'asciugacapelli deve essere spento prima. Per rimuovere l'ugello, spenga l'asciugacapelli e attenda che sia il dispositivo che l'ugello si raffreddino completamente.

2. Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di corrente.
3. Passa l'interruttore (3) in posizione **I** (velocità bassa) o **II** (velocità alta) e poi imposta la temperatura desiderata premendo una volta il pulsante (4):

- **25 °C, 45 °C o 55 °C** per la posizione **I**;
- **25 °C, 60 °C o 70 °C** per la posizione **II**.

**Nota.** La funzione di ionizzazione si attiva automaticamente a ogni accensione del dispositivo.

4. Asciugare i capelli. Modellalo, se necessario.
5. Passa l'interruttore alla posizione **O**.
6. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

## Modalità di circolazione

La modalità di circolazione è progettata per asciugare delicatamente i capelli, alternando automaticamente flussi d'aria di diverse temperature. La modalità di circolazione si attiva come segue:

1. Segua i passi 1–3 della sezione "Funzionamento del dispositivo".  
**Nota.** La modalità di circolazione non è disponibile per una temperatura di 25 °C.
2. Tenga premuto il pulsante per due secondi finché non appare l'indicatore della modalità di circolazione attiva (vedi "Indicazione sul display").

Prema nuovamente il pulsante per disattivare la modalità di circolazione.

## Pulizia e manutenzione

**ATTENZIONE!** Non pulire il dispositivo finché non è stato scollegato dall'alimentazione e non si è raffreddato completamente.

**Pulizia del corpo e dell'ugello.** Pulire il corpo del dispositivo e l'ugello con un panno morbido inumidito con acqua pulita, quindi asciugare.

**Pulizia della griglia di presa aria e del filtro.** La griglia (6) e il filtro trattengono la polvere e i capelli che possono entrare nel dispositivo durante il funzionamento e la conservazione. Per mantenere un funzionamento stabile del dispositivo, la griglia e il filtro devono essere puliti una o due volte al mese, come segue:

- Tiri la griglia di presa aria verso il basso.
- Pulisca la griglia e il filtro con un panno morbido e asciutto o una spazzola morbida (vedi fig. **B**).

**ATTENZIONE!** Non lavi la griglia e il filtro con acqua.

- Rimetta la griglia finché non scatta in posizione.

## Ricerca guasti

**Il dispositivo non si accende.** Possibili cause: la presa di corrente e/o il cavo di alimentazione sono difettosi. Soluzione: controllare la presa collegando un altro dispositivo alla presa, se necessario, collegare il dispositivo a una presa riparabile; controllare la continuità del cavo di alimentazione.

**Flusso d'aria è debole.** Possibili cause: è stata selezionata una velocità errata; oggetti estranei nell'ugello. Soluzione: regolare la velocità con l'interruttore; scollegare il dispositivo, lasciarlo raffreddare completamente, quindi rimuovere e pulire l'ugello.

**Flusso d'aria è insufficientemente caldo.** Possibile causa: è stata selezionata la temperatura del flusso d'aria sbagliata. Soluzione: impostare la temperatura richiesta (vedi il passo 3 della sezione "Funzionamento del dispositivo").

**ATTENZIONE!** Se nessuno dei metodi suggeriti aiuta a risolvere il problema, contattare il fornitore o un centro di assistenza autorizzato. Non smontare o tentare di riparare il dispositivo da soli.

### **Codici di errori**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Possibile causa: motore, elemento riscaldante, scheda di controllo/alimentazione difettosa. Soluzione: contatti il suo fornitore o un centro di assistenza autorizzato.

**E4, E5.** Possibile causa: la tensione di alimentazione è troppo bassa/alta. Soluzione: si assicuri che la tensione nominale specificata nei dati tecnici corrisponda alla tensione di rete.

**E9.** Possibile causa: è intervenuta la protezione contro il surriscaldamento. Soluzione: scollegare il dispositivo alla rete elettrica e lasciarlo raffreddare completamente. Poi pulisca la griglia e il filtro (vedi "Pulizia della griglia di presa aria e del filtro"). Non coprire la griglia di presa aria quando il dispositivo è in funzione.

ASBISC si riserva il diritto di modificare il dispositivo e di apportare modifiche e integrazioni al presente documento senza preavviso agli utenti.

Periodo di garanzia e durata del servizio – 2 anni dalla data di vendita del dispositivo nella rete di vendita al dettaglio.

Informazioni sul produttore: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cipro). Prodotto in Cina. Tutti i marchi e le marche commerciali citati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi titolari. La data di produzione è indicata sulla confezione.

Informazioni aggiornate e una descrizione dettagliata del dispositivo, nonché istruzioni per il collegamento, certificati, informazioni sulle aziende che accettano richieste di qualità e garanzie sono disponibili su [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**Direttiva RoHS.** Il dispositivo è conforme ai requisiti della Direttiva RoHS 2011/65/UE sulla direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose, compresi i requisiti della Direttiva RoHS 2015/863/EU.



**KAT** ფენი **AHD0004** თემების გასაშრობად და გასასწორებლად.

### **ტექნიკური მახასიათებლები**

ელექტრო კვება (შემაგალი): 220–240 ვ (AC), 6,5 ა, 50–60 ჰც, 1500,0 ვტ (მაქს.). ძრავის ბრუნვის სიჩქარე: 110 000 ბრ/წთ-მდე. სიჩქარეების რაოდენობა: 2. ჰაერის ნაკადის ტემპერატურა: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. ცირკულაციის რეჟიმი. იონიზაციის ფუნქცია. მართვა: ხელით. ხმაურის დონე (1 მ-ის მანძილზე): ≥ 68 დბ. დაცვა გადახურებისგან. კვების კაბელის სიგრძე: 2 მ. ფერი: თეთრი. მასალა: აბს-პლასტიკი, პოლიკარბონატი. ზომა (სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე): 97×70×270 მმ. წონა (მაკომპლექტების გრემე): 570 გ. გამოყენების პირობები: ტემპერატურა 0...+40 °C, ფარდობითი ტენიანობა 5–80 % (კონდენსაციის გარეშე). შენახვის პირობები: ტემპერატურა –20...+60 °C, ფარდობითი ტენიანობა 5–80 % (კონდენსაციის გარეშე).

### **მიწოდების კომპლექტი (იხ. ნახ. A)**

ფენი **AHD0004**, კონცენტრატორი თავი, საგზაო ჩანთა, ექსპლუატაციის მოკლე სახელმძღვანელო.

### **მოწყობილობის ელემენტები და მაკომპლექტებელი ნაწილები (იხ. ნახ. A)**

1 – კონცენტრატორი თავი, 2 – ეკრანი, 3 – გადამრთველი, 4 – დილაკი, 5 – კვების კაბელი, 6 – ჰაერის შემაგალი ცხაური, 7 – საგზაო ჩანთა.

### **შეზღუდვები და გაფრთხილებები**

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს დოკუმენტი მოწყობილობის გამოყენებამდე. შეინახეთ ეს ინსტრუქცია მომავალში გამოსაყენებლად.

**ყურადღება!** დენით დაზიანების რისკი!

**ყურადღება!** არ გამოიყენოთ მოწყობილობა წყლის მახლობლად აბაზანებში, საშაპეებში, აუზებში და ა.შ.

თუ გაგიჩნდათ რაიმე შეკითხვები ან სირთულეები AENO™ მოწყობილობის გამოყენებისას, დაუკავშირდით მხარდაჭერის სამსახურს ელექტრონული ფოსტით **support@aeno.com** ან ონლაინ-ჩატით ვებ-გვერდზე **aeno.com/service-and-warranty**. სპეციალისტები დაგეხმარებიან საქმის ვითარების გარკვევაში და არ დაგკირდებათ დროს და ძალისხმევის დახარჯვა მაღაზიაში მოსასვლელად.

მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი 14 წლის ასაკამდე ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, ფსიქიკური ან გონებრივი უნარების მქონე პირთა მიერ გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აქვთ მოწყობილობის ექსპლუატაციის საკმარისი გამოცდილება ან ცოდნა და თუ ისინი არ იმყოფებიან მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის კონტროლის ქვეშ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება. მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო პირობებში გამოსაყენებლად. მოწყობილობის გამოყენება შენობის გარეთ აკრძალულია. გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ პირდაპირი დანიშნულებისამებრ. არ დაგივარდეთ და არ დააგდოთ მოწყობილობა. არ გამოიყენოთ დაზიანებული ან წყალში მოხვედრილი მოწყობილობა. არ დაუშვათ მოწყობილობის წყალთან ან სხვა სითხეებთან კონტაქტი. დარწმუნდით, რომ ტექნიკურ მახასიათებლებში მითითებული ნომინალური ძაბვა და სიხშირე შეესაბამება ელექტროქსელის პარამეტრებს. არ დატოვოთ უყურადღებოდ ელექტროქსელთან მიერთებული მოწყობილობა. გამოყენების შემდეგ მოწყობილობა მოწყობილობა გამორთეთ ელექტრო ქსელიდან. გამოაერთეთ მოწყობილობა ქსელიდან ისე, რომ ხელი გეჭიროთ შტეფსელზე და არა კვების კაბელზე. მოწყობილობის გამოყენებისას ხელები მშრალი უნდა გქონდეთ. მოწყობილობის მუშაობისას არ დახუროთ ჰაერის შესასვლელი ცხური. მიაქციეთ ყურადღება, რომ კვების კაბელი არ გადაიგრძობს, არ გადაიღუნოს, არ მოექცეს რაიმე სიმძიმის ქვეშ, არ შეეხოთ ცხელ საგნებს და სითბოს წყაროებს. გასაწმენდად ნუ გამოიყენებთ ქიმიურ და აგრესიულ სარეცხ საშუალებებს, აბრაზიულ პასტებს, საშუალებებს რომლებიც შეიცავენ მჟავებსა და გამხსნელებს, აგრეთვე მეტალის ღრუბლებს. გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალური მაკომპლექტებული ნაწილები. მოწყობილობის, მისი რევიმების და ფუნქციების დაწვრილებითი აღწერა მოყვანილია მისი ექსპლუატაციის სრულ სახელმძღვანელოში, რომელიც ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### **კონცენტრატორი თავის დანიშნულება**

კონცენტრატორი თავი (1) აგროვებს ჰაერს ერთ მძლავრ ნაკადად. რეკომენდებულია თემების გასასწორებლად და რთული ვარცხნილობისთვის.

**შენიშვნა.** დაყენებული თავი ტრიალებს 360°-ით.

## მოწყობილობის მართვის ელემენტების ფუნქციები

<b>მოქმედება</b>	<b>მნიშვნელობა</b>
<b>გადამრთველი</b>	
გადაყვანა პოზიციაში I	დაბალი სიჩქარის არჩევა
გადაყვანა პოზიციაში II	მაღალი სიჩქარის არჩევა
გადაყვანა პოზიციაში O	ოწყობილობის გამორთვა
<b>დილაკი</b>	
ერთხელ დაჭერა	ტემპერატურის გადართვა
	ცირკულაციის რეჟიმის გამორთვა
ხანგრძლივად დააჭირეთ	ცირკულაციის რეჟიმის ჩართვა

## დისპლეის ინდიკაცია

	ჰაერის ნაკადის ტემპერატურა *		ცირკულაციის აქტიური რეჟიმი		იონიზაციის აქტიური ფუნქცია **
<b>სიჩქარის</b>					
	დაბალი სიჩქარე		მაღალი სიჩქარე		

\* მოწყობილობას აქვს 5 ტემპერატურული რეჟიმი (დაწვრილებით იხ. თავი "მოწყობილობის ექსპლუატაცია").

\*\* იონიზაციის ფუნქცია ავტომატურად აქტიურდება მოწყობილობის ჩართვისას.

## მოწყობილობის მომზადება მუშაობისთვის

1. ფრთხილად გახსენით შეფუთვა და ამოიღეთ მოწყობილობა და მისი მაკომპლექტებელი ნაწილები.
2. მოაცილეთ შესაფუთი მასალა. მოხსენით დამცავი ფირი ეკრანს (2).
3. გაწმინდეთ მოწყობილობის კორპუსი და თავი (იხ. "გაწმენდა და მოვლა").

## მოწყობილობის ექსპლუატაცია

1. თუ აუცილებელია საცმის გამოიყენება, მიამაგრეთ იგი მოწყობილობაზე დაწკაპუნებამდე. მოწყობილობის გამოყენება შეიძლება საცმის გარეშე.

**ყურადღება!** დაუშვებელია თავის დაყენება ან მოხსნა, როდესაც მოწყობილობა ჩართულია. საცმის დასაყენებლად, ჯერ უნდა გამორთოთ თმის საშრობი. საცმის მოსახსნელად აუცილებელია თმის საშრობის გამორთვა და დალოდება სანამ მოწყობილობა, ასევე საცმი მთლიანად გაგრილდება.

2. შეაერთეთ კვების კაბელის შტეფსელი როზეტში.
3. გადაიყვანეთ გადამრთველი (3) მდგომარეობაში **I** (დაბალი სიჩქარე) ან **II** (მაღალი სიჩქარე), შემდეგ კი დააყენეთ საჭირო ტემპერატურა ლილაკზე (4) ერთჯერადი დაჭერებით:
  - **25 °C, 45 °C** ან **55 °C** მდგომარეობისთვის **I**;
  - **25 °C, 60 °C** ან **70 °C** მდგომარეობისთვის **II**.

**შენიშვნა.** იონიზაციის ფუნქციის გააქტიურება ხდება ავტომატურად მოწყობილობის ყოველი ჩართვისას.

4. გაიშრეთ თმა. დავიარცხნეთ, თუ ეს აუცილებელია.
5. გადაიყვანეთ გადამრთველი პოზიციაში **O**.
6. გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან.

## ცირკულაციის რეჟიმი

ცირკულაციის რეჟიმი განკუთვნილია თმის ნაზად შრობისთვის სხვადასხვა ტემპერატურის ჰაერის ნაკადების ავტომატურად ცვლის ხარჯზე. ცირკულაციის რეჟიმის ჩართვა ხდება შემდეგნაირად:

1. შეასრულეთ "მოწყობილობის ექსპლუატაცია" თავში მითითებული ნაბიჯები 1-3.

**შენიშვნა.** ცირკულაციის რეჟიმი მიუწვდომელია 25 °C ტემპერატურისთვის.

2. დააჭირეთ და გეჭიროთ ლილაკი ორი წამის განმავლობაში ცირკულაციის აქტიური რეჟიმის მაჩვენებლის გამოჩენამდე (იხ. "დისპლეის ინდიკატორი").

ცირკულაციის რეჟიმის გამოსართავად კვლავ დააჭირეთ ლილაკს.

## **გაწმენდა და მოვლა**

**ყურადღება!** გაწმენდა შესრულებული მხოლოდ მოწყობილობის ელექტროქსელიდან გამოერთების და მისი სრულად გაგრილების შემდეგ.

**კორპუსის და თავის წმენდა.** გადაუსვით მოწყობილობის კორპუსს და თავს სუფთა წყალში დასველებული მსუბუქი ქსოვილი, შემდეგ კი გააშშრალეთ მშრალი ქსოვილით.

**ჰაერის შემშვები ცხაურისა და ფილტრის გაწმენდა.** ცხაურა (6) და ფილტრი აკავებს მტვერს და თმებს, რომელიც შეიძლება მოწყობილობაში მისი მოხმარებისას და შენახვისას მოხვდეს. მოწყობილობის სტაბილური მუშაობის შესანარჩუნებლად აუცილებელია ცხაურის და ფილტრის თვეში 1–2-ჯერ გაწმენდა შემდეგნაირად:

- ჩამოწიეთ ჰაერის შემშვები ცხაური ქვემოთ.
- გაწმინდეთ ცხაური და ფილტი რბილი მშრალი ქსოვილით ან რბილი ფუნჯით (იხ. ნახ. B).

**ყურადღება!** აკრძალულია ცხაურის და ფილტრის წყლით რეცხვა.

- დააყენეთ ცხაური თავის ადგილზე დაწკაპუნებამდე.

## **შესაძლო გაუმართაობების აღმოფხვრა**

**მოწყობილობა არ ირთვება.** შესაძლო მიზეზები: როზეტი ან დენის კაბელი დაზიანებულია. გამოსავალი: შეამოწმეთ როზეტის გამართულობა სხვა მოწყობილობის შეერთებით, საჭიროების შემთხვევაში, შეაერთეთ მოწყობილობა გამართულ როზეტში; შეამოწმეთ დენის კაბელის მთლიანობა.

**ჰაერის სუსტი ნაკადი.** შესაძლო მიზეზები: არჩეულია არასწორი სიჩქარე; საცმში უცხო ობიექტების არსებობა. გამოსავალი: დააყენეთ სიჩქარე გადამრთველის მეშვეობით; გამოართეთ მოწყობილობა, აცადეთ ბოლომდე გაგრილება, შემდეგ მოხსენით და გაწმინდეთ საცმი.

**ჰაერის ნაკადი არ არის საკმარისად ცხელი.** შესაძლო მიზეზი: არჩეულია ჰაერის ნაკადის არასწორი ტემპერატურა. გამოსავალი: დააყენეთ საჭირო ტემპერატურა (იხ. ნაბიჯი 3 თავში "მოწყობილობის ექსპლუატაცია").

**ყურადღება!** თუ ვერც ერთმა შემთავაზებულმა ხერხმა ვერ გადაჭრა პრობლემა, მიმართეთ მომწოდებელს ან ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. არ დაიშალოთ მოწყობილობა და არ სცადოთ მისი შეკეთება.

## **შეცდომების კოდები**

**E1, E2, E6, E7, E8.** შესაძლო მიზეზი: ძრავა, გათბობის ელემენტი, მართვის/დენის პლატა დაზიანებულია. გამოსავალი: დაუკავშირდით მომწოდებელს ან ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

**E4, E5.** შესაძლო მიზეზი: ძაბვის ძალიან დაბალი / მაღალი დონე. გამოსავალი: დარწმუნდით, რომ ტექნიკურ სპეციფიკაციებში მითითებული ნომინალური ძაბვა შესაბამემა ელექტროენერჯის მიწოდების პარამეტრებს.

**E9.** შესაძლო მიზეზი: გააქტიურებულია გადახურებისგან დაცვა. პრობლემის გადაჭრა: გამოართეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან და მიეცით მას სრულად გაცივების საშუალება. შემდეგ გაწმინდეთ ცხაური და ფილტრი (იხ. "ჰაერის შემწვები ცხაურის და ფილტრის გაწმინდა"). მოწყობილობის მუშაობისას არ დახუროთ ჰაერის შესასვლელი ცხაური.

კომპანია ASBISC იტოვებს მოწყობილობის მოდიფიცირების და წინამდებარე დოკუმენტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის უფლებას მომხმარებელთა წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

საგარანტიო ვადა და მუშაობის ვადა – 2 წელი საცალო ქსელიდან მოწყობილობის გაყიდვის თარიღიდან. ინფორმაცია მწარმოებლის შესახებ: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (კვიპროსი). დამზადებულია ჩინეთში. წინამდებარე დოკუმენტში ნახსენები ყველა სასაქონლო ნიშანი და სასაქონლო მარკები მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა. შეფუთვაზე მითითებულია წარმოების თარიღი.

აქტუალური მონაცემები მოწყობილობის შესახებ და მისი დაწვრილებითი აღწერა, აგრეთვე ჩართვის ინსტრუქცია, სერტიფიკატები, ინფორმაცია ხარისხისა და გარანტიების თაობაზე პრეტენზიების მიმღები კომპანიების შესახებ ხელისაწვდომია ჩამოსატვირთად ბმულზე [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**დირექტეფი RoHS.** მოწყობილობა პასუხობს RoHS 2011/65/EU დირექტივის მოთხოვნებს მანქანების ნივთიერებების შემცველობის შეზღუდვის თაობაზე, RoHS 2015/863/EU დირექტივის მოთხოვნების ჩათვლით.

**KAZ** **AHD0004** шаш кептіргіш шашты кептіруге және сәндеуге арналған.

### **Техникалық сипаттама**

Қуат көзі (кіріс): 220–240 В (АС), 6,5 А, 50–60 Гц, 1500,0 Вт (макс.).  
Қозғалтқыштың айналу жылдамдығы: 110 000 айн/мин дейін. Жылдамдық саны: 2. Ауа ағынының температурасы: 25 °С, 45 °С, 55 °С, 60 °С, 70 °С. Айналым режимі. Иондану функциясы. Бақылау: қолмен. Шу деңгейі (1 м қашықтық): ≥ 68 дБ. Қызып кетуден қорғау. Қуат кабелінің ұзындығы: 2 м. Түсі: ақ. Материал: ABS пластик, поликарбонат. Өлшемдері (Ұ×Е×Б): 97×70×270 мм. Салмағы (қосалқыларсыз): 570 г. Пайдалану шарттары: температура 0...+40 °С, салыстырмалы ылғалдылық 5–80 % (конденсациясыз). Сақтау шарттары: температура -20...+60 °С, салыстырмалы ылғалдылық 5–80 % (конденсациясыз).

### **Жеткізу жиынтығы (А суретін қар.)**

**AHD0004** шаш кептіргіш, концентратор саптамасы, саяхатқа арналған қап, жылдам пайдаланушы нұсқаулығы.

### **Құрылғы элементтері мен компоненттері (А суретін қар.)**

1 – концентратор саптамасы, 2 – дисплей, 3 – қосқыш, 4 – түйме, 5 – қуат кабелі, 6 – ауа өткізетін тор, 7 – саяхатқа арналған қап.

### **Шектеулер мен ескертулер**

Құрылғыны іске қоспас бұрын осы құжатты мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқауларды болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз.

-----  
AENO™ құрылғысын пайдалану кезінде қандай да бір сұрақтарыңыз немесе қиындықтарыңыз болса, **support@aeno.com** электрондық поштасы немесе **aeno.com/service-and-warranty** сайтындағы онлайн чат арқылы тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз. Мамандар сізге оны анықтауға көмектеседі және дүкенге бару үшін уақыт пен күш жұмсаудың қажеті жоқ.  
-----

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Электр тогының соғу қаупі бар!

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғыны ванна бөлмелерінде, душтарда, бассейндерде және т.б. судың жанында пайдаланбаңыз.

Бұл құрылғы 14 жасқа толмаған балаларға немесе физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдарға, егер олардың құрылғыны пайдалану туралы жеткілікті тәжірибесі мен білімі болмаса және олардың жұмысына жауапты тұлғаның бақылауында болмаса, пайдалануға арналмаған қауіпсіздік. Балаларға құрылғымен және керек-жарақтармен ойнауға рұқсат бермеңіз. Құрылғы тек тұрмыста қолдануға арналған. Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны тастамаңыз немесе лақтырмаңыз. Құрылғы зақымдалған немесе суға ұшыраған болса, оны пайдаланбаңыз. Құрылғының сумен немесе басқа сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз. Техникалық сипаттамада көрсетілген номиналды кернеу мен жиіліктің электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Электр желісіне қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Пайдаланғаннан кейін құрылғыны электр желіден ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісіне қуат кабельдің емес, ашасынан ұстап ажыратыңыз. Құрылғыны тек құрғақ қолмен басқарыңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда ауа өткізетін торды жаппаңыз. Қуат сымының бұралмауын, майыспауын, ештеңемен басылмауын немесе ыстық заттармен немесе жылу көздерімен жанаспауын тексеріңіз. Тазалау үшін химиялық және агрессивті жуғыш заттарды, абразивті пасталарды, құрамында қышқылдар мен еріткіштер бар өнімдерді, сондай-ақ металл губкаларды пайдаланбаңыз. Тек түпнұсқа керек-жарақтармен пайдаланыңыз. Құрылғының толық сипаттамасын, оның режимдері мен функцияларын [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) сайтында қол жетімді толық нұсқаулықтан табуға болады.

### **Концентратордың саптамасының мақсаты**

Концентратордың саптамасы (1) ауаны бір қуатты ағынға жинайды. Сәндеу түзету және күрделі стильдер жасау үшін ұсынылады.

**Ескертпе.** Орнатылған саптаманы 360° бұруға болады.



## Құрылғыны басқару функциялары

Әрекет	Мағына
<b>Қосқыш</b>	
I күйіне қоясыз	Төмен жылдамдықты таңдау
II күйіне қоясыз	Жоғары жылдамдықты таңдау
O күйіне қоясыз	Құрылғыны өшіру
<b>Түйме</b>	
Бір рет басыңыз	Температураны ауыстыру
	Айналым режимін өшіру
Басу және ұстап тұру	Айналым режимін қосу

## Дисплей индикациясы

 70 °C	Ауа ағынының температурасы *		Белсенді айналым режимі		Белсенді иондану функциясы **
--	------------------------------	---	-------------------------	---	-------------------------------

## Жылдамдық

	Төмен жылдамдық		Жоғары жылдамдық
---	-----------------	---	------------------

\* Құрылғы 5 температураны қолдайды (толығырақ ақпаратты «Құрылғыны пайдалану» қараңыз).

\*\* Иондану функциясы құрылғы қосылған сайын автоматты түрде іске қосылады.

## Құрылғыны жұмысқа дайындау

1. Қаптаманы абайлап ашып, құрылғы мен керек-жарақтарды алып тастаңыз.
2. Орам материалдарын алып тастаңыз. Дисплейден қорғаныш пленканы алыңыз (2).
3. Құрылғының корпусы мен саптамалардың тазалаңыз («Тазалау және күту» қар.).

## Құрылғыны пайдалану

1. Саптаманы пайдалану қажет болса, оны сырт еткен дыбыс естілгенше құрылғыға бекітіңіз. Құрылғыны саптамасыз да пайдалануға болады.  
**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғы қосулы кезде саптаманы орнатпаңыз немесе алып тастамаңыз. Саптаманың орнату үшін алдымен шаш кептіргішті өшіру керек. Саптаманың алу үшін шаш кептіргішті, құрылғы да, саптамаларды да толығымен суығанша күту керек.
2. Қуат кабелі ашасын розеткаға қосыңыз.
3. Ауыстырғышты (3) **I** (төмен жылдамдық) немесе **II** (жоғары жылдамдық) күйіне жылжытыңыз, содан кейін түймені (4) бір рет басу арқылы қажетті температураны орнатыңыз:
  - **I** позиция үшін **25 °C, 45 °C** немесе **55 °C**;
  - **II** позиция үшін **25 °C, 60 °C** немесе **70 °C**.**Ескертпе.** Иондану функциясы құрылғы қосылған сайын автоматты түрде іске қосылады.
4. Шашыңызды құрғатыңыз. Қажет болса, шашты ретке келтіру.
5. Қосқышты **O** күйіне қойыңыз.
6. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

## Айналым режимі

Айналым режимі әртүрлі температурадағы ауа ағындарын автоматты түрде ауыстыру арқылы шашты жұмсақ кептіруге арналған. Айналым режимі келесідей іске қосылады:

1. «Құрылғыны пайдалану» бөліміндегі 1–3 қадамдарды орындаңыз.  
**Ескертпе.** Айналым режимі 25 °C температурада қол жетімді емес.
2. Белсенді айналым режимінің индикаторы пайда болғанша түймені екі секунд басып тұрыңыз («Дисплей индикациясы» қар.).

Айналым режимін өшіру үшін түймені қайтадан басыңыз.

## Тазалау және күту

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғыны электр желісінен ажыратқаннан кейін және толық суығаннан кейін ғана тазалаңыз.

**Корпусты және саптамасы тазалау.** Құрылғының корпусын және саптамасыны таза суға малынған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

**Ауа өткізетін тор мен сүзгіні тазалау.** Өткізетін тор (6) және сүзгі пайдалану және сақтау кезінде құрылғыға кіруі мүмкін шаң мен шашты ұстайды. Құрылғының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін өткізетін тор мен сүзгіні айына 1–2 рет келесідей тазалау қажет:

- Ауа өткізетін торды төмен қарай тартыңыз.
- Өткізетін торды және сүзгіні жұмсақ, құрғақ шүберекпен немесе жұмсақ щеткамен тазалаңыз (**B** суретін қар.).

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Өткізетін торды және сүзгіні сумен жууға болмайды.

- Өткізетін торды орнына түскенше орнына қойыңыз.

**Ақаулық себебін іздеу және түзету**

**Құрылғы қосылмайды.** Ықтимал себептер: розетка және/немесе қуат кабелі ақаулы. Шешім: розетканың жұмысқа жарамдылығын оған басқа құрылғыны қосу арқылы тексеріңіз, қажет болған жағдайда құрылғыны жұмыс істейтін розеткаға қосыңыз; қуат кабелінің тұтастығын тексеріңіз.

**Әлсіз ауа ағыны.** Ықтимал себептер: дұрыс емес жылдамдық таңдалған; саптамда бөгде заттардың болуы. Шешім: жылдамдықты ауыстыру арқылы реттеңіз; құрылғыны электр желіден ажыратыңыз, оны саптамға суытыңыз, содан кейін қондырманы алыңыз және тазалаңыз.

**Ауа ағыны жеткілікті ыстық емес.** Ықтимал себебі: ауа ағынының температурасы дұрыс таңдалмаған. Шешім: қажетті температураны орнатыңыз («Құрылғыны пайдалану» бөліміндегі 3-қадамды қараңыз).

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Ұсынылған әдістердің ешқайсысы мәселені шешуге көмектеспесе, жеткізушіге немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құрылғыны бөлшектемеңіз немесе оны өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

## Қате кодтары

**E1, E2, E6, E7, E8.** Ықтимал себебі: қозғалтқыш, қыздыру элементі, басқару/қуат тақтасы ақаулы. Шешім: жеткізушіге немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

**E4, E5.** Ықтимал себебі: қоректену кернеуі тым төмен/жоғары. Шешім: техникалық сипаттамаларда көрсетілген кернеу деңгейі электр желісіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

**E9.** Ықтимал себебі: қызып кетуден қорғаныс істен шықты. Шешім: құрылғыны электр желіден ажыратып, оны толығымен суытыңыз. Содан өткізетін тор мен сүзгіні тазалаңыз («Ауа өткізетін тор мен сүзгіні тазалау» қар.). Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда ауа өткізетін торды жаппаңыз.

ASBISC компаниясы пайдаланушыларға алдын ала ескертусіз құрылғыны өзгерту және осы құжатқа өзгертулер мен толықтырулар енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдік мерзімі және қызмет ету мерзімі құрылғы бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап 2 жыл.

Өндіруші туралы ақпарат: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Сургус (Кипр). Қытайда жасалған. Мұнда аталған барлық сауда белгілері мен сауда атаулары олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады. Өндірілген күні қаптамада көрсетілген.

Ағымдағы ақпарат пен құрылғының толық сипаттамасы, сондай-ақ қосылу нұсқаулары, сертификаттар, сапа және кепілдік талаптарын қабылдайтын компаниялар туралы ақпарат [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) сайтында қолжетімді.

**RoHS директивасы.** Құрылғы қауіпті заттарды шектеу жөніндегі 2011/65/EU RoHS директивасының талаптарына, соның ішінде 2015/863/EU RoHS директивасының талапта.

**LAV AHD0004** fēns ir paredzēts matu žāvēšanai un veidošanai.

### Tehniskie dati

Barošana (ieēja): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500,0 W (maks.). Motora rotācijas ātrums: līdz 110 000 apgr/min. Ātrumu skaits: 2. Gaisa plūsmas temperatūra: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Cirkulācijas režīms. Jonizācijas funkcija. Vadība: manuāla. Trokšņa līmenis (1 m attālumā): ≥ 68 dB. Aizsardzība pret pārkaršanu. Barošanas kabeļa garums: 2 m. Krāsa: balta. Materiāls: ABS plastmasa, polikarbonāts. Izmērs (G×P×A): 97×70×270 mm. Svars (bez piederumiem): 570 g. Darba apstākļi: temperatūra 0...+40 °C, relatīvais mitrums 5–80 % (bez kondensācijas). Uzglabāšanas apstākļi: temperatūra -20...+60 °C, relatīvais mitrums 5–80 % (bez kondensācijas).

**Piegādes komplekts** (sk. **A** att.)

**AHD0004** fēns, koncentratora uzgalis, ceļojumu futrālis, ātras lietošanas pamācība.

**Ierīces elementi un piederumi** (sk. **A** att.)

1 – koncentratora uzgalis, 2 – displejs, 3 – slēdzis, 4 – poga, 5 – barošanas kabelis, 6 – gaisa ieklūdes režģis, 7 – ceļojumu futrālis.

**Ierobežojumi un brīdinājumi**

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo dokumentu. Saglabājiet šo instrukciju turpmākai lietošanai.

**UZMANĪBU!** Elektriskās strāvas trieciena risks!

**UZMANĪBU!** Neizmantojiet ierīci ūdens tuvumā vannas istabās, dušās, peldbaseinos utt.

Ierīci nav paredzēts lietot bērniem līdz 14 gadu vecumam vai personām ar ierobežotām fiziskām, garīgām vai intelektuālām spējām, ja tām nav pietiekamas pieredzes vai zināšanu par ierīces lietošanu, un ja tās nav par viņu

Ja jums rodas kādi jautājumi vai grūtības, lietojot AENO™ ierīci, sazinieties ar atbalsta dienestu, izmantojot e-pastu **support@aeno.com** vai tiešsaistē tīmekļa vietnē **aeno.com/service-and-warranty**. Speciālisti var palīdzēt jums visu sakārtot, lai jums nebūtu jātērē laiks un pūles, apmeklējot veikalu.

drošību atbildīgas personas uzraudzībā. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci un piederumiem. Ierīci ir paredzēta lietošanai tikai mājās apstākļos. Nelietojiet ierīci ārpus telpām. Izmantojiet ierīci tikai paredzētajam mērķim. Ierīci nedrīkst nomest vai mest. Neizmantojiet ierīci, kas ir bojāta vai ir bijusi ūdenī. Neļaujiet ierīcei nonākt saskarē ar ūdeni vai citiem šķīdumiem. Pārlicinieties, ka tehniskajos datos norādītais nominālais spriegums un frekvence atbilst elektrotīklam. Neatstājiet ierīci, kas pieslēgta elektrotīklam, bez uzraudzības. Pēc lietošanas ierīci atvienojiet no elektrotīkla. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, turot kontaktdakšu, nevis barošanas kabeli. Darbiniet ierīci tikai ar sausām rokām. Ierīces darbības laikā neaizsedziet gaisa iepļūdes režģi. Pārlicinieties, ka barošanas kabelis nav savīts, pārlocīts, piespiests pie kāda priekšmeta vai saskaras ar karstiem priekšmetiem vai karstuma avotiem. Tīrīšanai nelietojiet ķīmiskus vai agresīvus mazgāšanas līdzekļus, abrazīvas pastas, skābes, šķīdinātājus vai metāla sūkļus. Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus. Sikāku ierīces, tās režīmu un funkciju aprakstu var atrast pilnā lietošanas rokasgrāmatā, kas pieejama tīmekļa vietnē [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### Koncentratora uzgaļa mērķis






Koncentratora uzgalis (I) savāc gaisu vienā spēcīgā plūsmā. Ieteicams matu iztaisnošanai un sarežģītu stilu veidošanai.

**Piezīme.** Uzstādīto uzgali var pagriezt par 360°.

### Ierīces vadības elementu funkcijas

Darbība	Nozīme
<b>Slēdzis</b>	
Pagriezt <b>I</b> pozīcijā	Zema ātruma izvēle
Pagriezt <b>II</b> pozīcijā	Augsta ātruma izvēle
Pagriezt <b>O</b> pozīcijā	Ierīces izslēgšana
<b>Poga</b>	
Vienreiz nospīest	Temperatūras pārslēgšana
	Cirkulācijas režīma izslēgšana
Nospīest un turēt	Cirkulācijas režīma ieslēgšana

## Displeja indikācija

	Gaisa plūsmas temperatūra *		Aktīvs cirkulācijas režīms		Aktīvā jonizācijas funkcija **
<b>Ātrums</b>					
	Zems ātrums		Liels ātrums		

\* Ierīce atbalsta 5 temperatūras (sīkāku informāciju sk. "Ierīces lietošana").

\*\* Jonizācijas funkcija tiek aktivizēta automātiski katru reizi, kad ierīce tiek ieslēgta.

### Ierīces sagatavošana lietošanai

1. Uzmanīgi atveriet iepakojumu un izņemiet ierīci un piederumus.
2. Noņemiet iepakojuma materiālus. Noņemiet aizsargplēvi no displeja (2).
3. Notīriet ierīces korpusu un uzgali (sk. "Tīrīšana un apkope").

### Ierīces lietošana

1. Ja nepieciešams izmantot uzgaļi, pievienojiet to ierīcei, līdz atskan klikšķis. Ierīci var izmantot arī bez uzgaļa.

**UZMANĪBU!** Neuzstādiēt un nenoņemiet uzgali, kamēr ierīce ir ieslēgta. Lai uzstādītu uzgaļi, fēns iepriekš jāizslēdz. Lai noņemtu uzgaļi, izslēdziet fēnu un pagaidiet, līdz ierīce un uzgalis pilnībā atdziest.

2. Ievietojiet barošanas kabeļa kontaktakšu kontaktligzdā.
3. Pagrieziet slēdzi (3) pozīcijā **I** (zems ātrums) vai **II** (liels ātrums) un pēc tam iestatiet vēlamo temperatūru, vienu reizi nospiežot pogu (4):
  - **25 °C, 45 °C** vai **55 °C** pozīcijai **I**;
  - **25 °C, 60 °C** vai **70 °C** pozīcijai **II**.

**Piezīme.** Jonizācijas funkcija tiek aktivizēta automātiski katru reizi, kad ierīce tiek ieslēgta.

4. Izžāvējiet matus. Ja nepieciešams, veidojiet tos.
5. Pagrieziet slēdzi **O** pozīcijā.
6. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

## **Cirkulācijas režīms**

Cirkulācijas režīms ir paredzēts maigai matu žāvēšanai, automātiski mainot dažādas temperatūras gaisa plūsmas. Cirkulācijas režīms tiek ieslēgts šādi:

1. Veiciet 1.–3. soļus no sadaļas "Ierīces lietošana".

**Piezīme.** Cirkulācijas režīms nav pieejams, 25 °C temperatūrai.

2. Nospiediet un turiet pogu divas sekundes, līdz parādās aktīvās cirkulācijas režīma indikators (sk. "Displeja indikācija").

Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu cirkulācijas režīmu.

## **Tīrīšana un apkope**

**UZMANĪBU!** Notīriet tikai pēc ierīces atvienošanas no elektrotīkla un tās pilnīgas atdzišanas.

**Korpusa un uzgaļa tīrīšana.** Noslaukiet ierīces korpusu un uzgaļi ar mīkstu drānu, kas samitrināta tīrā ūdenī, pēc tam noslaukiet sausu.

**Gaisa ieplūdes režģa un filtra tīrīšana.** Režģis (6) un filtrs aiztur putekļus un matus, kas var iekļūt ierīcē lietošanas un uzglabāšanas laikā. Lai uzturētu stabilu ierīces darbību, režģis un filtrs jātīra 1–2 reizes mēnesī šādi:

- Novelciet gaisa ieplūdes režģi uz leju.
- Notīriet režģi un filtru ar mīkstu, sausu drānu vai mīkstu birstīti (sk. **B** att.).

**UZMANĪBU!** Nemazgājiet režģi un filtru ar ūdeni.

- Uzlieciet režģi atpakaļ, līdz atskan klikšķis.

## **Iespējamu darbības traucējumu novēršana**

**Ierīce netiek ieslēgta.** Iespējamie iemesli: kontaktligzda un/vai barošanas kabelis ir bojāts. Risinājums: pārbaudiet kontaktligzdu, pieslēdzot tai citu ierīci, ja nepieciešams, pievienojiet ierīci lietošanai derīgai kontaktligzdai; pārbaudiet barošanas kabeļa nepārtrauktību.

**Vāja gaisa plūsma.** Iespējamie iemesli: ir izvēlēts nepareizs ātrums; uzgaļi ir svešķermeņi. Risinājums: regulējiet ātrumu izmantojot slēdži; atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ļaujiet tai pilnībā atdzist, pēc tam noņemiet un notīriet uzgaļi.



**Nepietiekami karsta gaisa plūsma.** Iespējama iemesls: ir izvēlēta nepareiza gaisa plūsmas temperatūra. Risinājums: iestatiet vajadzīgo temperatūru (sk. 3. soli no sadaļas "Ierīces lietošana").

**UZMANĪBU!** Ja neviena no ieteiktajām metodēm nepalīdz atrisināt problēmu, sazinieties ar piegādātāju vai pilnvaroto servisa centru. Nedemontējiet un nemēģiniet salabot ierīci paši.

### **Kļūdu kodi**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Iespējama iemesls: bojāts motors, sildelements, vadības/barošanas plate. Risinājums: sazinieties ar piegādātāju vai pilnvaroto servisa centru.

**E4, E5.** Iespējama iemesls: barošanas spriegums ir pārāk zems/augsts. Risinājums: pārliecinieties, ka tehniskajos datos norādītais nominālais spriegums atbilst elektrotīkla parametram.

**E9.** Iespējama iemesls: ir iedarbināta aizsardzība pret pārkaršanu. Risinājums: atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai pilnībā atdzist. Pēc tam notīriet režģi un filtru (sk. "Gaisa ieplūdes režģa un filtra tīrīšana"). Ierīces darbības laikā neaizsedziet gaisa ieplūdes režģi.

ASBISC patur tiesības mainīt ierīci un veikt izmaiņas un papildinājumus šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma lietotājiem.

Garantijas laiks un kalpošanas laiks – 2 gadi no ierīces pārdošanas dienas mazumtirdzniecības tīklā. Ražotāja informācija: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipra). Ražots Ķīnā. Visas šajā dokumentā minētās preču zīmes un zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Ražošanas datums ir norādīts uz iepakojuma.

Jaunākā informācija un detalizēts ierīces apraksts, kā arī pievienošanas instrukcijas, sertifikāti, informācija par uzņēmumiem, kas pieņem kvalitātes prasības, un garantijas ir pieejamas vietnē [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**RoHS direktīva.** Ierīce atbilst RoHS direktīvas 2011/65/EU prasībām par bīstamo vielu ierobežošanu, tostarp RoHS direktīvas 2015/863/EU prasībām.

**LT** Plaukų džiovintuvas **AHD0004** skirtas plaukams džiovinti ir formuoti.

### **Techninės charakteristikos**

Elektros maitinimas (įvestis): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500,0 W (maks.).  
Variklio sukimosi greitis: iki 110 000 sūk./min. Greičių skaičius: 2. Oro srauto temperatūra: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Cirkuliacijos režimas. Jonizavimo funkcija. Valdymas: rankinis. Triukšmo lygis (1 m atstumu): ≥ 68 dB. Apsauga nuo perkaitimo. Maitinimo laido ilgis: 2 m. Spalva: balta. Medžiaga: ABS plastikas, polikarbonatas. Matmenys (I/P/A): 97×70×270 mm. Svoris (be priedų): 570 g. Eksploatavimo sąlygos: temperatūra 0...+40 °C, santykinis oro drėgnis 5–80 % (be kondensacijos). Laikymo sąlygos: temperatūra –20...+60 °C, santykinis oro drėgnis 5–80 % (be kondensacijos).

### **Pakuotės turinys (žr. A pav.)**

Plaukų džiovintuvas **AHD0004**, antgalis koncentratorius, kelioninis dėklas, trumpasis naudotojo vadovas.

### **Įrenginio elementai ir priedai (žr. A pav.)**

1 – antgalis koncentratorius, 2 – ekranas, 3 – perjungiklis, 4 – mygtukas, 5 – maitinimo laidas, 6 – oro paėmimo angos grotelės, 7 – kelioninis dėklas.

### **Apribojimai ir įspėjimai**

Prieš eksploatuodami įrenginį, atidžiai susipažinkite su šiuo dokumentu. Išsaugokite šią instrukciją tolesniam naudojimui.

**DĖMESIO!** Elektros smūgio pavojus!

**DĖMESIO!** Nenaudokite įrenginio arti vandens vonios kambariuose, dušinėse, baseinuose ir kt.

Įrenginys nėra skirtas jaunesniems nei 14 metų vaikams arba asmenims su fizine, psichine ar protine negalia, nesant jiems pakankamos patirties ar žinių apie įrenginio eksploatavimą, ir jei jų neprižiūri už jų saugumą atsakingas

Kilus kokiems nors klausimams ar sunkumams naudojant „AENO™“ įrenginį, prašome susisiekti su palaikymo tarnyba el. paštu **support@aeno.com** arba internetiniame pokalbyje adresu **aeno.com/service-and-warranty**. Specialistai padės Jums išspręsti problemą, ir Jums nereikės gaišti laiko ir pastangų apsilankymui parduotuvėje.

asmuo. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu ir priedais. Įrenginys skirtas naudoti tik buitinėje aplinkoje. Draudžiama naudoti įrenginį patalpų išorėje. Naudokite įrenginį tik pagal jo tiesioginę paskirtį. Neleiskite, kad įrenginys kristų, ir nemėtykite jo. Nenaudokite pažeisto arba vandenyje pabuvusio įrenginio. Neleiskite įrenginio kontakto su vandeniu ar kitais skysčiais. Įsitinkinkite, kad techninėse charakteristikose nurodyta vardinė įtampa ir dažnis atitinka elektros tinklo parametrus. Nepalikite prijungto prie elektros tinklo įrenginio be priežiūros. Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo, baigę jį naudoti. Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo, laikydami jį už kištuko, o ne už maitinimo laido. Dirbkite su įrenginiu tik sausomis rankomis. Neuždenkite oro paėmimo angos grotelių įrenginio veikimo metu. Stebėkite, kad maitinimo laidas nepersisuktų, nepersilenktų, nebūtų nieko prispaustas, nesiliestų su karštais daiktais ir šilumos šaltiniais. Valymui nenaudokite cheminių ir agresyvių ploviklių, abrazyvinių pastų, priemonių, kurių sudėtyje yra rūgščių ir tirpiklių, o taip pat metalinių kempinių. Naudokite tik originalius priedus. Išsamų įrenginio, jo režimų ir funkcijų aprašymą galima rasti pilname naudotojo vadove, pasiekiamame adresu [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### Antgalio koncentratoriaus paskirtis






Antgalis koncentratorius (I) surenka orą į vieną galingą srautą. Rekomenduojamas plaukams tiesinti ir sudėtingoms šukuosenoms kurti

**Pastaba.** Įrengtas antgalis gali pasukti 360° kampu.

### Įrenginio valdiklių funkcijos

Veiksmas	Reikšmė
<b>Perjungiklis</b>	
Perjungti į I padėtį	Mažo greičio pasirinkimas
Perjungti į II padėtį	Didelio greičio pasirinkimas
Perjungti į O padėtį	Įrenginio išjungimas
<b>Mygtukas</b>	
Paspausti vieną kartą	Temperatūros perjungimas
	Cirkuliacijos režimo išjungimas
Paspausti ir palaikyti	Cirkuliacijos režimo įjungimas

## Ekranu indikacija

	Oro srauto temperatūra *		Aktyvus cirkuliacijos režimas		Aktyvi jonizavimo funkcija **
<b>Greitis</b>					
	Mažas greitis		Didelis greitis		

\* Įrenginys palaiko 5 temperatūras (daugiau informacijos žr. skyriuje „Įrenginio eksploatavimas“).

\*\* Jonizavimo funkcija aktyvinama automatiškai, kiekvieną kartą įjungus įrenginį.

### Įrenginio paruošimas veikimui

1. Atsargiai atidarykite pakuotę ir išimkite įrenginį bei priedus.
2. Pašalinkite pakavimo medžiagas. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo ekrano (2).
3. Atlikite įrenginio korpuso ir antgalio valymą (žr. „Valymas ir priežiūra“).

### Įrenginio eksploatavimas

1. Prireikus naudoti antgalį, prijunkite jį prie įrenginio, kol pasigirs spragtelėjimas. Įrenginį taip pat galima naudoti be antgalio.

**DĖMESIO!** Draudžiama įrengti ar nuimti antgalį, kai įrenginys yra įjungtas. Prieš įrengiant antgalį, pirmiausia reikia išjungti plaukų džiovintuvą. Norėdami nuimti antgalį, reikia išjungti plaukų džiovintuvą ir palaukti, kol tiek įrenginys, tiek ir antgalis visiškai atvės.

2. Įkiškite maitinimo laidą kištuką į elektros lizdą.
3. Perjunkite perjungiklį (3) į **I** (mažas greitis) arba **II** (didelis greitis) padėtį, o tada nustatykite reikiamą temperatūrą vienkarčiais mygtuko (4) paspaudimais:

- **25 °C, 45 °C** arba **55 °C I** padėčiai;
- **25 °C, 60 °C** arba **70 °C II** padėčiai.

**Pastaba.** Jonizavimo funkcija aktyvinama automatiškai, kiekvieną kartą įjungus įrenginį.

4. Išdžiovinkite plaukus. Prireikus suformuokite juos.
5. Perjunkite perjungiklį į **O** padėtį.
6. Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.

## Cirkuliacijos režimas

Cirkuliacijos režimas skirtas plaukams švelniai džiovinti automatiško skirtingų temperatūrų oro srautų kaitalojimo dėka. Cirkuliacijos režimas įjungiamas taip:

1. Atlikite skyriuje „Įrenginio eksploatavimas“ aprašytus 1–3 veiksmus.

**Pastaba.** Cirkuliacijos režimas nepasiekiamas, nustačius 25 °C temperatūrai.

2. Paspauskite ir palaikykite mygtuką dvi sekundes, kol pasirodys aktyvaus cirkuliacijos režimo indikatorius (žr. „Ekraną indikacija“).

Norėdami išjungti cirkuliacijos režimą, paspauskite mygtuką dar kartą.

## Valymas ir priežiūra

**DĖMESIO!** Atlikite valymą tik atjungę įrenginį nuo elektros tinklo ir leidę jam visiškai atvėsti.

**Korpuso ir antgalio valymas.** Įrenginio korpusą ir antgalį nušluostykite minkšta švariame vandenyje sudrėkinta šluoste, tada sausai nušluostykite.

**Oro paėmimo angos grotelių ir filtro valymas.** Grotelės (6) ir filtras sulauko dulkes ir plaukus, kurie gali patekti į įrenginį jo eksploatavimo ir laikymo metu. Norint palaikyti stabilų įrenginio veikimą, reikia atlikti grotelių ir filtro valymą 1–2 kartus per mėnesį taip:

- Patraukite oro paėmimo angos groteles žemyn.
- Nuvalykite groteles ir filtrą minkštu sausu audiniu arba minkštu šepetėliu (žr. **B** pav.).

**DĖMESIO!** Draudžiama plauti groteles ir filtrą vandeniu.

- Įdėkite groteles į vietą, kol pasigirs spragtelėjimas.

## Galimų trikčių šalinimas

**Įrenginys neįsijungia.** Galimos priežastys: elektros lizdas ir (ar) maitinimo laidas sugedę. Sprendimas: patikrinkite, ar elektros lizdas veikia tinkamai, prijungę prie jo kitą įrenginį, prireikus prijunkite įrenginį prie tinkamai veikiančio elektros lizdo; patikrinkite maitinimo laido vientisumą.

**Silpnas oro srautas.** Galimos priežastys: pasirinktas netinkamas greitis; antgalyje yra pašalinių daiktų. Sprendimas: nustatykite greitį, naudodami perjungiklį; atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo, leiskite jam visiškai atvėsti, tada nuimkite ir nuvalykite antgalį.

**Nepakankamai karštas oro srautas.** Galima priežastis: pasirinkta netinkama oro srauto temperatūra. Sprendimas: nustatykite reikiamą temperatūrą (žr. skyriuje „Įrenginio eksploatavimas“ aprašytą 3 veiksmą).

**DĖMESIO!** Jei nė vienas iš pasiūlytų būdų nepadėjo pašalinti problemos, kreipkitės į tiekėją arba įgaliotą techninės priežiūros centrą. Neardykite ir nebandykite patys taisyti įrenginio.

#### **Klaidų kodai**

„E1“, „E2“, „E6“, „E7“, „E8“. Galima priežastis: variklis, kaitinimo elementas, valdymo/maitinimo plokštė sugedę. Sprendimas: kreipkitės į tiekėją arba įgaliotą techninės priežiūros centrą.

„E4“, „E5“. Galima priežastis: per žema/aukšta maitinimo įtampa. Sprendimas: įsitikinkite, kad techninėse charakteristikose nurodyta vardinė įtampa atitinka elektros tinklo parametrus.

„E9“. Galima priežastis: suveikė apsauga nuo perkaitimo. Sprendimas: atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti. Tada nuvalykite grotelės ir filtrą (žr. „Oro paėmimo angos grotelių ir filtro valymas“). Neuždenkite oro paėmimo angos grotelių įrenginio veikimo metu.

ASBISC pasilieka teisę modifikuoti įrenginį ir keisti bei papildyti šį dokumentą iš anksto nepranešusi naudotojams.

Garantijos laikotarpis ir tarnavimo trukmė – 2 metai nuo įrenginio pardavimo mažmeninės prekybos tinkle dienos.

Informacija apie gamintoją: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipras). Pagaminta Kinijoje. Visi šiame dokumente paminėti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. Pagaminimo data nurodyta ant pakuotės.

Naujausia informacija ir išsamų įrenginio aprašymą, taip pat prijungimo instrukcijas, sertifikatus, informaciją apie įmones, priimančias kokybės pretenzijas, ir garantijas rasite adresu [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**RoHS direktyva.** Įrenginys atitinka RoHS direktyvos 2011/65/EU dėl pavojingų medžiagų apribojimo reikalavimus, įskaitant RoHS direktyvą 2015/863/EU.

**NLD** De **AHD0004** föhn is ontworpen voor het drogen en stylen van haar.

### **Technische specificaties**

Voeding (ingang): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500,0 W (max.).  
Motorsnelheid: tot 110.000 rpm. Aantal snelheden: 2. Temperatuur luchtstroom: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Circulatiemodus. Ionische technologie.  
Bediening: handmatig. Geluidsniveau (op een afstand van 1 m): ≥ 68 dB.  
Bescherming tegen oververhitting. Lengte netsnoer: 2 m. Kleur: wit. Materiaal: ABS kunststof, polycarbonaat. Afmetingen (LxBxH): 97×70×270 mm. Gewicht (zonder accessoires): 570 g. Bedrijfsomstandigheden: temperatuur 0...+40 °C, relatieve vochtigheid 5–80 % (niet condenserend). Opslagcondities: temperatuur -20...+60 °C, relatieve vochtigheid 5–80 % (niet condenserend).

### **Verpakkingsinhoud** (zie afb. A)

**AHD0004** föhn, blaasmond, opbergtas, korte gebruikershandleiding.

### **Elementen en accessoires van het apparaat** (zie afb. A)

1 – blaasmond, 2 – scherm, 3 – schakelaar, 4 – knop, 5 – netsnoer, 6 – luchtinlaatrooster, 7 – opbergtas.

### **Beperkingen en waarschuwingen**

Lees dit document zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

**ATTENTIE!** Risico op elektrische schokken!

**ATTENTIE!** Gebruik het apparaat niet in de buurt van water in badkamers, douches, zwembaden, enz.

Als u vragen hebt of problemen ondervindt bij het gebruik van het AENO™ apparaat, neem dan contact op met het ondersteuningsteam via e-mail op [support@aeno.com](mailto:support@aeno.com) of online chat op [aeno.com/service-and-warranty](https://aeno.com/service-and-warranty). Specialisten kunnen u helpen bij het uitzoeken, zodat u geen tijd en moeite hoeft te verspillen aan een bezoek aan een winkel.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 14 jaar of door personen met beperkte fysieke, mentale of intellectuele capaciteiten als ze niet voldoende ervaring of kennis hebben van de werking ervan, en als ze niet onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Laat kinderen niet met het apparaat en de accessoires spelen. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel. Laat het apparaat niet vallen en gooi er niet mee. Gebruik geen apparaat dat beschadigd is of in het water heeft gelegen. Zorg dat het apparaat niet in contact komt met water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat de nominale spanning en frequentie aangegeven in de technische specificaties overeenkomen met de parameters van de netvoeding. Laat het apparaat niet onbeheerd aangesloten op de netvoeding. Koppel het apparaat los van de netvoeding na gebruik. Koppel het apparaat los van de netvoeding door de stekker vast te pakken en niet het netsnoer. Bedien het apparaat alleen met droge handen. Bedek het luchtinlaatrooster niet wanneer het apparaat in werking is. Zorg ervoor dat het netsnoer niet gedraaid, geknikt of ergens tegenaan gedrukt is en niet in contact komt met hete voorwerpen of warmtebronnen. Gebruik geen chemische of agressieve reinigingsmiddelen, schuurpasta's, zuren, oplosmiddelen of metalen sponzen voor het reinigen. Gebruik alleen originele accessoires. Een gedetailleerde beschrijving van het apparaat, de modi en functies is te vinden in de volledige handleiding die beschikbaar is op de webpagina [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### **Doel van de blaasmond**

De blaasmond (1) verzamelt lucht in een krachtige stroom. Aanbevolen voor het steilen van haar en het creëren van complexe haarstijlen.






**Opmerking.** Geïnstalleerde blaasmond kan 360° draaien.



## Functies van de elementen voor bediening van het apparaat

Acties	Betekenis
<b>Schakelaar</b>	
Schuif naar positie <b>I</b>	Lage snelheid selecteren
Schuif naar positie <b>II</b>	Hoge snelheid selecteren
Schuif naar positie <b>O</b>	Het apparaat uitschakelen
<b>Knop</b>	
Eenmaal drukken	Temperatuur schakelen
	Circulatiemodus uitschakelen
Houd ingedrukt	Circulatiemodus inschakelen

## Schermindicatoren

	Temperatuur luchtstroom *		Actieve circulatiemodus		Actieve ionische technologie **
<b>Snelheid</b>					
	Lage snelheid		Hoge snelheid		

\* Het apparaat heeft 5 temperaturen (voor meer informatie, zie 'Gebruik van het apparaat').

\*\* De ionische technologie wordt automatisch geactiveerd telkens als het apparaat wordt ingeschakeld.

## Het apparaat voorbereiden op gebruik

1. Open de verpakking voorzichtig en verwijder het apparaat en de accessoires.
2. Verwijder het verpakkingsmateriaal. Verwijder de beschermfolie van het scherm (2).
3. Reinig de behuizing van het apparaat en de blaasmond (zie 'Reiniging en onderhoud').

## Gebruik van het apparaat

1. Als u de blaasmond moet gebruiken, bevestig het dan aan het apparaat totdat het vastklikt. Het apparaat kan ook zonder de blaasmond worden gebruikt.

**ATTENTIE!** Installeer of verwijder de blaasmond niet terwijl het apparaat ingeschakeld is. Om de blaasmond te installeren, zet u eerst de föhn uit. Om de blaasmond te verwijderen, schakelt u de föhn uit en wacht u tot zowel het apparaat als de blaasmond volledig is afgekoeld.

2. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.
3. Schuif de schakelaar (3) in positie **I** (lage snelheid) of **II** (hoge snelheid) en stel vervolgens de gewenste temperatuur in door eenmaal op de knop (4) te drukken:
  - **25 °C, 45 °C** of **55 °C** voor positie **I**;
  - **25 °C, 60 °C** of **70 °C** voor positie **II**.

**Opmerking.** De ionische technologie wordt automatisch geactiveerd telkens als het apparaat wordt ingeschakeld.

4. Droog uw haar. Stijl het haar indien nodig.
5. Schuif de schakelaar naar positie **O**.
6. Koppel het apparaat los van de netvoeding.

## Circulatiemodus

De circulatiemodus is ontworpen om het haar zachtjes te drogen door automatisch luchtstromen van verschillende temperaturen af te wisselen. De circulatiemodus wordt als volgt ingeschakeld:

1. Volg de stappen 1-3 in het gedeelte 'Gebruik van het apparaat'.

**Opmerking.** De circulatiemodus is niet beschikbaar bij een temperatuur van 25 °C.

2. Houd de knop twee seconden ingedrukt totdat de indicator voor de actieve circulatiemodus verschijnt (zie 'Schermindicatoren').

Druk nogmaals op de knop om de circulatiemodus uit te schakelen.

## Reiniging en onderhoud

**ATTENTIE!** Reinig het apparaat pas nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald en volledig hebt laten afkoelen.

**De behuizing en de blaasmond reinigen.** Veeg de behuizing van het apparaat en de blaasmond schoon met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en veeg ze daarna droog.

**Het luchtinlaatrooster en het filter reinigen.** Het rooster (6) en het filter vangen stof en haren op die tijdens gebruik en opslag in het apparaat kunnen komen. Voor een stabiele werking van het apparaat moeten het rooster en het filter 1-2 keer per maand als volgt worden gereinigd:

- Trek het luchtinlaatrooster naar beneden.
- Reinig het rooster en het filter met een zachte, droge doek of een zachte borstel (zie afb. **B**).

**ATTENTIE!** Was het rooster en het filter niet met water.

- Plaats het rooster terug totdat het vastklikt.

## Probleemoplossing

**Het apparaat schakelt niet in.** Mogelijke oorzaken: het stopcontact en/of het netsnoer is defect. Oplossing: controleer het stopcontact door er een ander apparaat op aan te sluiten, steek indien nodig het apparaat in een werkend stopcontact; controleer de integriteit van het netsnoer.

**Zwakke luchtstroom.** Mogelijke oorzaken: onjuiste snelheid is geselecteerd; er zitten vreemde voorwerpen in de blaasmond. Oplossing: pas de snelheid aan met de schakelaar; haal de stekker uit het stopcontact, laat het apparaat volledig afkoelen en verwijder en reinig vervolgens de blaasmond.

**Onvoldoende hete luchtstroom.** Mogelijke oorzaak: verkeerde temperatuur luchtstroom geselecteerd. Oplossing: stel de gewenste temperatuur in (zie stap 3 in het gedeelte 'Gebruik van het apparaat').

**ATTENTIE!** Als geen van de voorgestelde methoden helpt om het probleem op te lossen, neem dan contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum. Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren.

### **Foutcodes**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Mogelijke oorzaak: de motor, het verwarmingselement of de regel-/voedingskaart is defect. Oplossing: neem dan contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.

**E4, E5.** Mogelijke oorzaak: de voedingsspanning is te laag/hoog. Oplossing: zorg ervoor dat de nominale spanning aangegeven in de technische specificaties overeenkomt met de parameters van de netvoeding.

**E9.** Mogelijke oorzaak: de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd. Oplossing: ontkoppel het apparaat van de netvoeding en laat het apparaat volledig afkoelen. Reinig vervolgens het rooster en het filter (zie 'Het luchtinlaatrooster en het filter reinigen'). Bedek het luchtinlaatrooster niet wanneer het apparaat in werking is.

ASBISC behoudt zich het recht voor het apparaat te wijzigen en wijzigingen en aanvullingen in dit document aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers.

Garantieperiode en levensduur – 2 jaar vanaf de verkoopdatum van het apparaat in het retailnetwerk.

Fabrikant: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. Gemaakt in China. Alle handelsmerken die in dit document worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. De productiedatum staat op de verpakking.

Actuele informatie en een gedetailleerde beschrijving van het apparaat, evenals aansluitinstructies, certificaten, informatie over bedrijven die kwaliteitsclaims accepteren en garanties zijn beschikbaar op [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**RoHS-richtlijn.** Het apparaat voldoet aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU inzake de beperking van gevaarlijke stoffen, inclusief de RoHS-richtlijn 2015/863/EU.

**POL** Suszarka do włosów **AHD0004** jest przeznaczona do suszenia i stylizacji włosów.

### Dane techniczne

Zasilanie (wejście): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500,0 W (maks.). Prędkość obrotowa silnika: do 110 000 obr./min. Liczba prędkości: 2. Temperatura przepływu powietrza: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Tryb cyrkulacji. Funkcja jonizacji. Sterowanie: ręczne. Poziom hałasu (w odległości 1 m):  $\geq 68$  dB. Ochrona przed przegrzaniem. Długość kabla zasilającego: 2 m. Kolor: biały. Materiał: tworzywo sztuczne ABS, poliwęglan. Wymiary (dł.\*szer.\*wys.): 97\*70\*270 mm. Waga (bez akcesoriów): 570 g. Warunki pracy: temperatura 0...+40 °C, wilgotność względna 5–80 % (bez kondensacji). Warunki przechowywania: temperatura -20...+60 °C, wilgotność względna 5–80 % (bez kondensacji).

### Zawartość zestawu (patrz rys. A)

Suszarka do włosów **AHD0004**, dysza koncentratora, etui podróżne, skrócona instrukcja obsługi.

### Elementy urządzenia i akcesoria (patrz rys. A)

1 – dysza koncentratora, 2 – wyświetlacz, 3 – przełącznik, 4 – przycisk, 5 – przewód zasilający, 6 – kratka wlotu powietrza, 7 – etui podróżne.

### Ograniczenia i ostrzeżenia

Przeczytaj uważnie ten dokument przed użyciem urządzenia. Proszę zachować te instrukcje na przyszłość.

**UWAGA!** Ryzyko porażenia prądem!

**UWAGA!** Nie używać urządzenia w pobliżu wody w łazienkach, prysznicach, basenach itp.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku poniżej 14 lat lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub

W przypadku jakichkolwiek pytań lub trudności w korzystaniu z urządzenia AENO™ należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem **support@aeno.com** lub czatu online pod adresem **aeno.com/service-and-warranty**. Specjaliści pomogą Ci i nie będziesz musiał tracić czasu i wysiłku na odwiedzanie sklepu.

intelektualnych, jeśli nie mają one wystarczającego doświadczenia lub wiedzy na temat jego obsługi, i jeśli nie znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Nie pozwól dzieciom bawić się urządzeniem i akcesoriami. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj urządzenia na zewnątrz. Proszę używać urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie upuszczaj i nie rzucaj urządzenia. Nie używaj urządzenia, które jest uszkodzone lub zostało zanurzone w wodzie. Nie należy dopuszczać do kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami. Należy upewnić się, że napięcie znamionowe i częstotliwość podane w danych technicznych odpowiadają zasilaniu sieciowemu. Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru. Odłącz urządzenie od zasilania po użyciu. Odłącz urządzenie od zasilania trzymając za wtyczkę, a nie za przewód zasilający. Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie suchymi rękami. Nie wolno zakrywać kratki wlotu powietrza podczas pracy urządzenia. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest skręcony, zagięty, dociśnięty do czegośkolwiek ani nie styka się z gorącymi przedmiotami lub źródłami ciepła. Do czyszczenia nie należy używać chemicznych i agresywnych detergentów, past ściernych, produktów zawierających kwasy i rozpuszczalniki oraz metalowych gąbek. Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Szczegółowy opis urządzenia, jego trybów i funkcji można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### **Przeznaczenie dyszy koncentratora**

Dysza koncentratora (I) zbiera powietrze w jeden silny strumień. Zalecana do prostowania włosów i tworzenia skomplikowanych fryzur.

**Notatka.** Zainstalowaną dyszę można obracać o 360°.

### **Funkcje elementów sterujących urządzeniem**

<b>Działanie</b>	<b>Znaczenie</b>
<b>Przełącznik</b>	
Przesuń do pozycji <b>I</b>	Wybór niskiej prędkości
Przesuń do pozycji <b>II</b>	Wybór wysokiej prędkości
Przesuń do pozycji <b>O</b>	Wyłączanie urządzenia

Działanie	Znaczenie
<b>Przycisk</b>	
Naciśnij jeden raz	Przełączanie temperatury Wyłączanie trybu cyrkulacji
Naciśnij i przytrzymaj	Włączanie trybu cyrkulacji

### Wskazanie wyświetlacza

	Temperatura przepływu powietrza *		Aktywny tryb cyrkulacji		Funkcja aktywnej jonizacji **
<b>Prędkość</b>					
	Niska prędkość		Wysoka prędkość		

\* Urządzenie obsługuje 5 temperatur (Szczegóły patrz „Eksploatacja urządzenia”).

\*\* Funkcja jonizacji jest aktywowana automatycznie po każdym włączeniu urządzenia.

### Przygotowanie urządzenia do pracy

- Ostrożnie otwórz opakowanie i wyjmij urządzenie oraz akcesoria.
- Usuń materiały opakowaniowe. Usuń folię ochronną z wyświetlacza (2).
- Wyczyść obudowę urządzenia i dyszę (patrz „Czyszczenie i pielęgnacja”).

### Eksploatacja urządzenia

- Jeśli ma być używana dysza, należy przymocować ją do urządzenia, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Urządzenie może być również używane bez dyszy.

**UWAGA!** Nie wolno montować ani demontować dyszy, gdy urządzenie jest włączone. Aby zamontować dyszę, należy wcześniej wyłączyć suszarkę do włosów. Aby wyjąć dyszę, należy wyłączyć suszarkę i poczekać, aż urządzenie i dysza całkowicie ostygną.

- Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
- Przesuń przełącznik (3) do pozycji **I** (niska prędkość) lub **II** (wysoka prędkość), a następnie ustaw żadaną temperaturę, naciskając jeden raz przycisk (4):
  - **25 °C, 45 °C** lub **55 °C** dla pozycji **I**;
  - **25 °C, 60 °C** lub **70 °C** dla pozycji **II**.

**Notatka.** Funkcja jonizacji włącza się automatycznie po każdym włączeniu urządzenia.

4. Wyszuszyć włosy. W razie potrzeby stylizuj włosy.
5. Przesuń przełącznik do pozycji **O**.
6. Odłącz urządzenie od zasilania.

### **Tryb cyrkulacji**

Tryb cyrkulacji jest przeznaczony do delikatnego suszenia włosów poprzez automatyczne zmienianie przepływów powietrza o różnych temperaturach. Tryb cyrkulacji jest włączany w następujący sposób:

1. Proszę wykonać kroki 1–3 opisane w sekcji „Eksploatacja urządzenia”.

**Notatka.** Tryb cyrkulacji nie jest dostępny dla temperatury 25 °C.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy, aż pojawi się wskaźnik aktywnego trybu cyrkulacji (patrz „Wskaźnik wyświetlacza”).

Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć tryb cyrkulacji.

### **Czyszczenie i pielęgnacja**

**UWAGA!** Urządzenie należy czyścić dopiero po jego odłączeniu od zasilania i całkowitym ostygnięciu.

**Czyszczenie obudowy i dyszy.** Przetrzyj obudowę urządzenia i dyszę miękką szmatką zwilżoną czystą wodą, a następnie wytrzyj do sucha.

**Czyszczenie kratki wlotu powietrza i filtra.** Kratka (6) i filtr zatrzymują kurz i włosy, które mogą dostać się do urządzenia podczas pracy i przechowywania. Aby utrzymać stabilną pracę urządzenia, kratkę i filtr należy czyścić 1–2 razy w miesiącu w następujący sposób:

- Pociągnąć kratkę wlotu powietrza w dół.
- Wyczyścić kratkę i filtr miękką, suchą szmatką lub miękką szczotką (patrz rys. B).

**UWAGA!** Nie myć kratki i filtra wodą.

- Założyć kratkę, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

### **Usuwanie ewentualnych usterek**

**Urządzenie nie włącza się.** Możliwe przyczyny: gniazdko i/lub przewód zasilający są uszkodzone. Rozwiązanie: sprawdź gniazdko, podłączając do niego inne urządzenie, w razie potrzeby podłącz urządzenie do sprawnego gniazda; sprawdź ciągłość przewodu zasilającego.



**Słaby przepływ powietrza.** Możliwe przyczyny: wybrano nieprawidłową prędkość; ciała obce w dyszy. Rozwiązanie: proszę wyregulować prędkość przepływającym; odłączyć urządzenie, pozwól mu całkowicie ostygnąć, a następnie wyjmij i wyczyść dyszę.

**Niewystarczająco gorący przepływ powietrza.** Możliwa przyczyna: wybrano niewłaściwą temperaturę przepływu powietrza. Rozwiązanie: proszę ustawić wymaganą temperaturę (patrz krok 3 w sekcji „Eksplotacja urządzenia”).

**UWAGA!** Jeśli żadna z sugerowanych metod nie pomoże rozwiązać problemu, należy skontaktować się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym. Nie należy demontować ani próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.

### **Kody błędów**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Możliwa przyczyna: uszkodzony silnik, element grzejny, płyta sterowania/zasilania. Rozwiązanie: należy skontaktować się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.

**E4, E5.** Możliwa przyczyna: napięcie zasilania jest zbyt niskie/wysokie. Rozwiązanie: upewnić się, że napięcie znamionowe określone w danych technicznych odpowiada parametrom zasilania sieciowego.

**E9.** Możliwa przyczyna: zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem. Rozwiązanie: odłączyć urządzenie i pozwól mu całkowicie ostygnąć. Następnie wyczyść kratkę i filtr (patrz „Czyszczenie kratki wlotu powietrza i filtra”). Nie wolno zakrywać kratki wlotu powietrza podczas pracy urządzenia.

ASBISC zastrzega sobie prawo do modyfikacji urządzenia oraz wprowadzania zmian i uzupełnień do niniejszego dokumentu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

Okres gwarancji i użytkowania – 2 lata od daty sprzedaży urządzenia w sieci detalicznej.

Dane producenta: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cypr). Wyprodukowano w Chinach. Wszystkie znaki towarowe i handlowe wymienione w niniejszym dokumencie są własnością ich odpowiednich właścicieli. Data produkcji jest podana na opakowaniu.

Aktualne informacje i szczegółowy opis urządzenia, a także instrukcje podłączenia, certyfikaty, informacje o firmach akceptujących roszczenia jakościowe i gwarancje są dostępne na stronie [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**Dyrektywa RoHS.** Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy RoHS 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, w tym wymagania dyrektywy RoHS 2015/863/EU.

**POR** O secador de cabelo **AHD0004** foi concebido para secar e modelar o cabelo.

### Dados técnicos

Alimentação elétrica (entrada): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500,0 W (máx.).  
Velocidade de rotação do motor: até 110 000 rpm. Número de velocidades: 2.  
Temperatura do fluxo de ar: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Modo de circulação.  
Função de ionização. Controlo: manual. Nível de ruído (a uma distância de 1 m):  
≥ 68 dB. Proteção contra o sobreaquecimento. Comprimento do cabo de alimentação: 2 m. Cor: branco. Material: plástico ABS, policarbonato. Tamanho (C×L×A): 97×70×270 mm. Peso (sem acessórios): 570 g. Condições de funcionamento: temperatura 0...+40 °C, humidade relativa 5–80 % (sem condensação). Condições de armazenamento: temperatura -20...+60 °C, humidade relativa 5–80 % (sem condensação).

### Conteúdo da embalagem (ver fig. A)

Secador de cabelo **AHD0004**, bocal concentrador, capa de viagem, breve guia do utilizador.

### Elementos do dispositivo e acessórios (ver fig. A)

1 – bocal concentrador, 2 – ecrã, 3 – interruptor, 4 – botão, 5 – cabo de alimentação, 6 – grelha de entrada de ar, 7 – capa de viagem.

### Restrições e avisos

**ATENÇÃO!** Risco de choque elétrico!

**ATENÇÃO!** Não utilize o dispositivo perto de água em casas de banho, chuveiros, piscinas, etc.

Se tiver dúvidas ou dificuldades na utilização do dispositivo AENO™, contacte a suporte técnico através do e-mail [support@aeno.com](mailto:support@aeno.com) ou do chat online em [aeno.com/service-and-warranty](https://aeno.com/service-and-warranty). Os especialistas ajudá-lo-ão a resolver o problema, e não terá de perder tempo e esforço a ir à loja.

Leia atentamente este documento antes de utilizar o dispositivo. Guarde esta instrução para consulta futura. O dispositivo não se destina a ser utilizado por crianças com menos de 14 anos ou por pessoas com capacidades físicas, mentais ou intelectuais reduzidas, se não tiverem experiência ou conhecimentos suficientes sobre o seu funcionamento, e se não estiverem sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Não permita que as crianças brinquem com o dispositivo e os acessórios. O dispositivo destina-se apenas a ser utilizado num ambiente doméstico. Não utilize o dispositivo no exterior. Utilize o dispositivo apenas para o fim a que se destina. Não deixe cair nem atire o dispositivo. Não utilize um dispositivo danificado ou que tenha estado dentro de água. Não permita que o dispositivo entre em contacto com água ou outros líquidos. Certifique-se de que a tensão e a frequência nominais especificadas nos dados técnicos correspondem aos parâmetros da rede elétrica. Não deixe o dispositivo ligado à rede elétrica sem vigilância. Desligue o dispositivo da rede elétrica após a utilização. Desligue o dispositivo da rede elétrica segurando na ficha e não no cabo de alimentação. Trabalhe com o dispositivo apenas com as mãos secas. Não cubra a grelha de entrada de ar enquanto o dispositivo estiver a funcionar. Certifique-se de que o cabo de alimentação não está torcido, dobrado, pressionado contra qualquer coisa ou em contacto com objetos quentes, ou fontes de calor. Não utilize detergentes químicos ou agressivos, pastas abrasivas, produtos que contêm ácidos e solventes ou esponjas metálicas para a limpeza. Utilize apenas acessórios originais. Uma descrição pormenorizada do dispositivo, dos seus modos e funções pode ser consultada no manual de instalação e operação completo disponível na página web [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### **Objetivo do bocal concentrador**






O bocal concentrador (1) recolhe o ar num único fluxo potente. Recomendado para alisar o cabelo e criar estilos complexos.

**Nota.** O bocal instalado pode ser rodado em 360°.

## Funções dos elementos de controlo do dispositivo

Ação	Significado
<b>Interruptor</b>	
Mover na posição <b>I</b>	Seleção da velocidade baixa
Mover na posição <b>II</b>	Seleção da velocidade alta
Mover na posição <b>O</b>	Desligar o dispositivo
<b>Botão</b>	
Premir uma vez	Mudança de temperatura
	Desligar o modo de circulação
Premir e manter premido	Ligar o modo de circulação

## Indicação no ecrã

	Temperatura do fluxo de ar *		Modo de circulação ativo		Função de ionização ativa **
<b>Velocidade</b>					
	Baixa velocidade		Alta velocidade		

\* O dispositivo suporta 5 temperaturas (para mais informações, consulte "Operação do dispositivo").

\*\* A função de ionização é ativada automaticamente sempre que o dispositivo é ligado.

## Preparação do dispositivo para o funcionamento

1. Abra cuidadosamente a embalagem e retire o dispositivo e os acessórios.
2. Remova os materiais de embalagem. Retire a película de proteção do ecrã (2).
3. Limpe o corpo do dispositivo e o bocal (ver "Limpeza e manutenção").

## Operação do dispositivo

1. Se for necessário utilizar um bocal, encaixe-o no dispositivo até encaixar no lugar. O dispositivo também pode ser utilizado sem o bocal.

**ATENÇÃO!** Não instale nem retire o bocal enquanto o dispositivo estiver ligado. O secador de cabelo deve ser desligado antes de instalar o bocal. Para retirar o bocal, desligue o secador de cabelo e aguarde que o dispositivo e o bocal arrefeçam completamente.

2. Introduza a ficha do cabo de alimentação numa tomada elétrica.
3. Mova o interruptor (3) na posição **I** (velocidade baixa) ou **II** (velocidade alta) e, em seguida, regule a temperatura desejada premindo uma vez o botão (4):
  - **25 °C, 45 °C** ou **55 °C** para a posição **I**;
  - **25 °C, 60 °C** ou **70 °C** para a posição **II**.

**Nota.** A função de ionização é ativada automaticamente sempre que o dispositivo é ligado.

4. Seque o cabelo. Estilize-o, se necessário.
5. Mova o interruptor na posição **O**.
6. Desligue o dispositivo da fonte de alimentação.

### **Modo de circulação**

O modo de circulação foi concebido para secar suavemente o cabelo, alternando automaticamente fluxos de ar de diferentes temperaturas. O modo de circulação é ativado da seguinte forma:

1. Siga os passos 1-3 da secção "Operação do dispositivo".

**Nota.** O modo de circulação não está disponível para uma temperatura de 25 °C.
2. Prima e mantenha premido o botão durante dois segundos até aparecer o indicador do modo de circulação ativo (ver "Indicação no ecrã").

Prima novamente o botão para desligar o modo de circulação.

### **Limpeza e manutenção**

**ATENÇÃO!** Não limpe o dispositivo antes de este ter sido desligado da alimentação elétrica e de ter arrefecido completamente.

**Limpeza do corpo e do bocal.** Limpe o corpo do dispositivo e o bocal com um pano macio humedecido em água limpa e, em seguida, seque com um pano seco.

**Limpeza da grelha de entrada de ar e do filtro.** A grelha (6) e o filtro retêm o pó e os pelos que podem entrar no dispositivo durante o funcionamento e o armazenamento. Para manter o funcionamento estável do dispositivo, a grelha e o filtro devem ser limpos 1–2 vezes por mês, como se segue:

- Puxe a grelha de entrada de ar para baixo.
- Limpe a grelha e o filtro com um pano macio e seco ou uma escova macia (ver fig. B).

**ATENÇÃO!** Não lave a grelha e o filtro com água.

- Volte a colocar a grelha até encaixar no lugar.

### **Resolução de possíveis faltas**

**O dispositivo não se liga.** Causas possíveis: a tomada elétrica e/ou o cabo de alimentação estão defeituosos. Solução: verificar a tomada ligando outro aparelho à tomada; se necessário, ligar o dispositivo a uma tomada que possa ser reparada; verificar a continuidade do cabo de alimentação.

**Fluxo de ar fraco.** Causas possíveis: foi selecionada uma velocidade incorreta; objetos estranhos no bocal. Solução: ajustar a velocidade com o interruptor; desligar o dispositivo da tomada, deixar arrefecer completamente e, em seguida, retirar e limpar o bocal.

**Fluxo de ar não está quente o suficiente.** Causa possível: foi selecionada uma temperatura de fluxo de ar incorreta. Solução: definir a temperatura pretendida (ver passo 3 da secção "Operação do dispositivo").

**ATENÇÃO!** Se nenhum dos métodos sugeridos ajudar a resolver o problema, contacte o seu fornecedor ou um centro de assistência autorizado. Não desmonte ou tente reparar o dispositivo por conta própria.

## **Códigos de erros**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Causa possível: motor, elemento de aquecimento, placa de controlo/alimentação estão com defeito. Solução: contactar o fornecedor ou um centro de assistência autorizado.

**E4, E5.** Causa possível: a tensão de alimentação é demasiado baixa/elevada. Solução: certificar-se de que a tensão nominal indicada nos dados técnicos corresponde à tensão da rede elétrica.

**E9.** Causa possível: a proteção contra sobreaquecimento disparou. Solução: desconectar o dispositivo da rede elétrica e deixar arrefecer completamente. Em seguida, limpar a grelha e o filtro (ver "Limpeza da grelha de entrada de ar e do filtro"). Não cubra a grelha de entrada de ar enquanto o dispositivo estiver a funcionar.

ASBISC reserva-se o direito de modificar o dispositivo e de fazer alterações e aditamentos a este documento sem aviso aos utilizadores.

Período de garantia e vida útil – 2 anos a partir da data de venda do dispositivo na rede de retalho. Informações do fabricante: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Chipre). Fabricado na China. Todas as marcas registadas e nomes comerciais mencionadas neste documento são propriedade dos respetivos proprietários. A data de produção está indicada na embalagem.

Informações atualizadas e uma descrição detalhada do dispositivo, bem como instruções de ligação, certificados, informações sobre empresas que aceitam reclamações de qualidade e garantias estão disponíveis em [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)

**Diretiva RoHS.** O dispositivo está em conformidade com os requisitos da Diretiva RoHS 2011/65/EU sobre a restrição de substâncias perigosas, incluindo os requisitos da Diretiva RoHS 2015/863/EU.

**RON** Uscătorul de păr **AHD0004** este proiectat pentru uscarea și coafarea părului.

### Specificații

Alimentare (intrare): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500,0 W (max.). Viteza de rotație a motorului: până la 110 000 rpm. Număr de viteze: 2. Temperatura fluxului de aer: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Modul de circulație. Funcție de ionizare. Control: manual. Nivel de zgomot (la o distanță de 1 m): ≥ 68 dB. Protecție împotriva supraîncălzirii. Lungimea cablului de alimentare: 2 m. Culoare: alb. Material: ABS plastic, policarbonat. Dimensiune (L×L×H): 97×70×270 mm. Greutate (fără accesorii): 570 g. Condiții de exploatare: temperatură 0...+40 °C, umiditate relativă 5–80 % (fără condensare). Condiții de depozitare: temperatură -20...+60 °C, umiditate relativă 5–80 % (fără condensare).

### Echipeamente (vezi fig. A)

Uscător de păr **AHD0004**, duză concentrator, husă de călătorie, ghid de pornire rapidă.

### Elementele și accesoriile dispozitivului (vezi fig. A)

1 – duză concentrator, 2 – afișaj, 3 – comutator, 4 – buton, 5 – cablu de alimentare, 6 – grilă de admisie a aerului, 7 – husă de călătorie.

### Restricții și avertismente

Citiți cu atenție acest document înainte de a exploata dispozitivul. Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultare ulterioară.

### **ATENȚIE!** Risc de șoc electric!

### **ATENȚIE!** Nu utilizați dispozitivul în apropierea apei în băi, dușuri, piscine etc.

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii sub vârsta de 14 ani sau de către persoane cu capacitate fizică, mentală sau intelectuală redusă, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire

la utilizarea dispozitivului AENO™, vă rugăm să contactați echipa de asistență prin e-mail la [support@aeno.com](mailto:support@aeno.com) sau prin chat online la [aeno.com/service-and-warranty](https://aeno.com/service-and-warranty). Specialiștii vă pot ajuta să vă descurcați, astfel încât să nu mai pierdeți timp și efort vizitând un magazin.



la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul și accesoriile. Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării într-un mediu casnic. Nu utilizați dispozitivul în aer liber. Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput. Nu scăpați și nu aruncați dispozitivul. Nu utilizați un dispozitiv care este deteriorat sau care a fost în apă. Nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu apa sau cu alte lichide. Asigurați-vă că tensiunea și frecvența nominală specificate în datele tehnice corespund rețelei electrice. Nu lăsați dispozitivul conectat la rețeaua electrică nesupravegheat. Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică după utilizare. Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică ținând ștecherul, nu cablul de alimentare. Utilizați dispozitivul numai cu mâinile uscate. Nu acoperiți grila de admisie a aerului în timp ce dispozitivul este în funcțiune. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este răsucit, îndoit, apăsător de ceva sau în contact cu obiecte fierbinți sau surse de căldură. Nu utilizați detergenți chimici sau agresivi, paste abrazive, acizi, solvenți sau bureți metalici pentru curățare. Utilizați numai accesorii originale. O descriere detaliată a dispozitivului, a modurilor și funcțiilor sale poate fi găsită în manualul complet de utilizare disponibil pe pagina web [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### Scopul duzei concentrator






Duza concentrator (1) colectează aerul într-un singur flux puternic. Recomandat pentru îndreptarea părului și realizarea coafurilor complexe.

**Notă.** Duză instalată poate fi rotită la 360°.

### Funcțiile de control ale dispozitivului

Acțiune	Valoare
Comutator	
Mutați în poziția I	Selectarea vitezei reduse
Mutați în poziția II	Selectarea vitezei mari
Mutați în poziția O	Oprirea dispozitivului
Buton	
Apăsați o dată	Comutarea temperaturii
	Dezactivarea modului de circulație
Apăsați și mențineți apăsat	Activarea modului de circulație

## Indicația afișajului

	Temperatura fluxului de aer *		Modul de circulație activă		Funcție de ionizare activă **
<b>Viteză</b>					
	Viteză redusă		Viteză mare		

\* Dispozitivul acceptă 5 temperaturi (vezi pentru mai multe informații „Exploatarea dispozitivului”).

\*\* Funcția de ionizare este activată automat de fiecare dată când dispozitivul este pornit.

### Pregătirea dispozitivului pentru utilizare

1. Deschideți cu atenție ambalajul și scoateți dispozitivul și accesoriile.
2. Îndepărtați materialele de ambalare. Îndepărtați folia de protecție de pe afișaj (2).
3. Curățați corpul dispozitivului și duza (vezi „Curățare și întreținere”).

### Exploatarea dispozitivului

1. Dacă trebuie utilizată o duză, atașați-o la unitate până când se fixează în poziție. Dispozitivul poate fi utilizat și fără duză.

**ATENȚIE!** Nu instalați sau scoateți duza în timp ce dispozitivul este pornit. Uscătorul de păr trebuie să fie oprit în prealabil pentru a instala duza. Pentru a scoate duza, opriți uscătorul de păr și așteptați ca dispozitivul și duza să se răcească complet.

2. Introduceți ștecărul cablului de alimentare într-o priză de curent.
3. Reglați comutatorul (3) în poziția **I** (viteză mică) sau **II** (viteză mare) și apoi setați temperatura dorită apăsând o dată butonul (4):
  - **25 °C, 45 °C** sau **55 °C** pentru poziția **I**;
  - **25 °C, 60 °C** sau **70 °C** pentru poziția **II**.

**Notă.** Funcția de ionizare este activată automat de fiecare dată când dispozitivul este pornit.

4. Uscăți-vă părul. Stivuiți-le, dacă este necesar.
5. Mutați comutatorul în poziția **O**.
6. Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică.

## Modul de circulație

Modul de circulație este conceput pentru a usca ușor părul prin alternarea automată a fluxurilor de aer de diferite temperaturi. Modul de circulație este activat după cum urmează:

1. Urmați pașii 1-3 din secțiunea „Exploatarea dispozitivului”.

**Notă.** Modul de circulație nu este disponibil pentru o temperatură de 25 °C.

2. Apăsăți și mențineți apăsat butonul timp de două secunde până când apare indicatorul modului de circulație activă (vezi „Indicarea afișajului”).

Apăsăți din nou butonul pentru a dezactiva modul de circulație.

## Curățare și întreținere

**ATENȚIE!** Nu curățați dispozitivul până când acesta nu a fost deconectat de la rețeaua electrică și nu s-a răcit complet.

**Curățarea carcasei și a duzei.** Ștergeți carcasa dispozitivului și duza cu o cârpă moale umezită în apă curată, apoi uscați-o.

**Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrului.** Grila (6) și filtrul rețin praful și părul care pot intra în dispozitivul în timpul funcționării și depozitării. Pentru a menține funcționarea stabilă a dispozitivului, este necesar să curățați grila și filtrul de 1-2 ori pe lună, după cum urmează:

- Trageți grila de admisie a aerului în jos.
- Curățați grila și filtrul cu o cârpă moale și uscată sau cu o perie moale (vezi fig. B).

**ATENȚIE!** Nu spălați grila și filtrul cu apă.

- Înlocuiți grila până când aceasta se fixează în poziție.

## Depanarea posibilelor defecțiuni

**Dispozitivul nu pornește.** Cauze posibile: priza și/sau cablul de alimentare sunt defecte. Soluție: verificați starea prizei, conectând un alt dispozitiv la ea; dacă este necesar, conectați dispozitivul la o priză funcțională; verificați integritatea cablului de alimentare.

**Flux de aer slab.** Cauze posibile: a fost selectată viteza incorectă; obiecte străine în duza. Soluție: reglați viteza cu ajutorul comutatorului; scoateți dispozitivul de la rețeaua electrică, lăsați-l să se răcească complet, apoi scoateți și curățați duza.

**Flux de aer insuficient de fierbinte.** Cauza posibilă: a fost selectată o temperatură greșită a fluxului de aer. Soluție: setați temperatura necesară (vezi pasul 3 din secțiunea „Exploatarea dispozitivului”).

**ATENȚIE!** Dacă niciuna dintre metodele sugerate nu ajută la rezolvarea problemei, contactați furnizorul sau un centru de service autorizat. Nu dezasamblați și nu încercați să reparați singur dispozitivul.

### **Coduri de eroare**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Cauza posibilă: motor, element de încălzire, placă de control/alimentare defectă. Soluție: contactați furnizorul sau un centru de service autorizat.

**E4, E5.** Cauza posibilă: tensiunea de alimentare este prea mică/înaltă. Soluție: asigurați-vă că tensiunea nominală specificată în datele tehnice corespunde tensiunii rețelei electrice.

**E9.** Cauză posibilă: protecția împotriva supraîncălzirii s-a declanșat. Soluție: scoateți dispozitivul de la rețeaua electrică și lăsați-l să se răcească complet. Apoi curățați grila și filtrul (vezi „Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrului”). Nu acoperiți grila de admisie a aerului în timp ce dispozitivul este în funcțiune.

ASBISC își rezervă dreptul de a modifica dispozitivul și de a aduce modificări și completări la acest document fără a anunța în prealabil utilizatorii.

Perioada de garanție și durata de viață a serviciului – 2 ani de la data vânzării dispozitivului în rețeaua de vânzare cu amănuntul.

Informații despre producător: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cipru). Fabricat în China. Toate mărcile comerciale și mărcile comerciale menționate în acest document sunt proprietatea proprietarilor respectivi. Data de producție este indicată pe ambalaj.

Informații actualizate și o descriere detaliată a dispozitivului, precum și instrucțiuni de conectare, certificate, informații despre companiile care acceptă revendicări de calitate și garanții sunt disponibile la [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**Directiva RoHS.** Dispozitivul respectă cerințele Directivei RoHS 2011/65/EU privind restricția directivei privind substanțele periculoase, inclusiv cerințele Directivei RoHS 2015/863/EU.

**RUS** Фен **AHD0004** предназначен для сушки и укладки волос.

### Технические характеристики

Электропитание (вход): 220–240 В (АС), 6,5 А, 50–60 Гц, 1500,0 Вт (макс.).  
Скорость вращения мотора: до 110 000 об/мин. Количество скоростей: 2.  
Температура воздушного потока: 25 °С, 45 °С, 55 °С, 60 °С, 70 °С. Режим циркуляции. Функция ионизации. Управление: ручное. Уровень шума (на расстоянии 1 м): ≥ 68 дБ. Защита от перегрева. Длина кабеля питания: 2 м. Цвет: белый. Материал: АБС-пластик, поликарбонат. Размер (Д×Ш×В): 97×70×270 мм. Вес (без комплектующих): 570 г. Условия эксплуатации: температура 0...+40 °С, относительная влажность 5–80 % (без конденсации). Условия хранения: температура -20...+60 °С, относительная влажность 5–80 % (без конденсации).

### Комплект поставки (см. рис. А)

Фен **AHD0004**, насадка-концентратор, дорожный чехол, краткое руководство пользователя.

### Элементы устройства и комплектующие (см. рис. А)

1 – насадка-концентратор, 2 – дисплей, 3 – переключатель, 4 – кнопка, 5 – кабель питания, 6 – решетка воздухозаборника, 7 – дорожный чехол.

### Ограничения и предупреждения

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим документом. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

**ВНИМАНИЕ!** Риск поражения электрическим током!

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте устройство вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т. д.

Если у вас возникли какие-либо вопросы или трудности при использовании устройства AENO™, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки по эл. почте [support@aeno.com](mailto:support@aeno.com) или в онлайн-чате на веб-странице [aeno.com/service-and-warranty](http://aeno.com/service-and-warranty). Специалисты помогут вам разобраться, и вам не нужно будет тратить время и усилия на посещение магазина.

Устройство не предназначено для использования детьми до 14 лет или лицами с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями при отсутствии у них достаточного опыта или знаний по эксплуатации устройства, и если они не находятся под контролем лица, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством и аксессуарами. Устройство предназначено только для использования в бытовых условиях. Запрещается использовать устройство вне помещений. Используйте устройство только по его прямому назначению. Не роняйте и не бросайте устройство. Не используйте поврежденное или побывавшее в воде устройство. Не допускайте контакта устройства с водой или другими жидкостями. Убедитесь, что номинальное напряжение и частота, указанные в технических характеристиках, соответствуют параметрам электросети. Не оставляйте подключенное к электросети устройство без присмотра. Отключайте устройство от электросети после окончания использования. Отсоединяйте устройство от электросети, держа за штепсель, а не за кабель питания. Работайте с устройством только сухими руками. Не закрывайте решетку воздухозаборника во время работы устройства. Следите, чтобы кабель питания не перекручивался, не перегибался, не прижимался чем-либо, не контактировал с горячими предметами и источниками тепла. Не используйте для очистки химические и агрессивные моющие средства, абразивные пасты, средства, содержащие кислоты и растворители, а также металлические губки. Используйте только оригинальные комплектующие. Подробное описание устройства, его режимов и функций можно найти в полном руководстве по эксплуатации, доступном на веб-странице [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### **Назначение насадки-концентратора**

Насадка-концентратор (1) собирает воздух в один мощный поток. Рекомендуются для выпрямления волос и создания сложных укладок.

**Примечание.** Установленная насадка может поворачиваться на 360°.

## Функции элементов управления устройством

Действие	Значение
<b>Переключатель</b>	
Перевести в положение I	Выбор низкой скорости
Перевести в положение II	Выбор высокой скорости
Перевести в положение O	Выключение устройства
<b>Кнопка</b>	
Нажать один раз	Переключение температуры
	Выключение режима циркуляции
Нажать и удерживать	Включение режима циркуляции

## Индикация дисплея

	Температура воздушного потока *		Активный режим циркуляции		Активная функция ионизации **
<b>Скорость</b>					
	Низкая скорость		Высокая скорость		

\* Устройство поддерживает 5 температур (подробнее см. «Эксплуатация устройства»).

\*\* Функция ионизации активируется автоматически при каждом включении устройства.

## Подготовка устройства к работе

1. Осторожно вскройте упаковку и выньте устройство и комплектующие.
2. Удалите упаковочные материалы. Снимите защитную пленку с дисплея (2).
3. Проведите очистку корпуса устройства и насадки (см. «Очистка и уход»).

## Эксплуатация устройства

1. Если необходимо использовать насадку, присоедините ее к устройству до щелчка. Устройство также можно использовать без насадки.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается устанавливать или снимать насадку, когда устройство включено. Для установки насадки необходимо предварительно выключить фен. Для снятия насадки необходимо выключить фен и дождаться полного остывания как устройства, так и насадки.

2. Вставьте штепсель кабеля питания в розетку.
3. Переверните переключатель (3) в положение **I** (низкая скорость) или **II** (высокая скорость), а затем установите необходимую температуру однократными нажатиями на кнопку (4):
  - **25 °C, 45 °C** или **55 °C** для положения **I**;
  - **25 °C, 60 °C** или **70 °C** для положения **II**.

**Примечание.** Функция ионизации активируется автоматически при каждом включении устройства.

4. Высушите волосы. Уложите их, если необходимо.
5. Переверните переключатель в положение **O**.
6. Отключите устройство от электросети.

### **Режим циркуляции**

Режим циркуляции предназначен для бережной сушки волос за счет автоматического чередования воздушных потоков разных температур. Режим циркуляции включается следующим образом:

1. Выполните шаги 1–3 раздела «Эксплуатация устройства».

**Примечание.** Режим циркуляции недоступен для температуры 25 °C.

2. Нажмите и удерживайте кнопку в течение двух секунд до появления индикатора активного режима циркуляции (см. «Индикация дисплея»).

Для выключения режима циркуляции нажмите на кнопку еще раз.

### **Очистка и уход**

**ВНИМАНИЕ!** Проводите очистку только после отключения устройства от электросети и его полного остывания.



**Очистка корпуса и насадки.** Протрите корпус устройства и насадку мягкой тканью, смоченной в чистой воде, а затем вытрите насухо.

**Очистка решетки воздухозаборника и фильтра.** Решетка (6) и фильтр задерживают пыль и волосы, которые могут попасть в устройство при его эксплуатации и хранении. Для поддержания стабильной работы устройства необходимо проводить очистку решетки и фильтра 1–2 раза в месяц следующим образом:

- Потяните решетку воздухозаборника вниз.
- Очистите решетку и фильтр мягкой сухой тканью или мягкой щеткой (см. рис. В).

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается мыть решетку и фильтр водой.

- Установите решетку на место до щелчка.

### **Устранение возможных неисправностей**

**Устройство не включается.** Возможные причины: розетка и/или кабель питания неисправны. Решение: проверьте исправность розетки, подключив к ней другое устройство, при необходимости подключите устройство к исправной розетке; проверьте целостность кабеля питания.

**Слабый поток воздуха.** Возможные причины: выбрана неверная скорость; наличие посторонних предметов в насадке. Решение: установите необходимую скорость с помощью переключателя; отключите устройство от электросети, дайте ему полностью остыть, затем снимите и очистите насадку.

**Недостаточно горячий поток воздуха.** Возможная причина: выбрана неверная температура воздушного потока. Решение: установите необходимую температуру (см. шаг 3 раздела «Эксплуатация устройства»).

**ВНИМАНИЕ!** Если ни один из предложенных способов не помог устранить проблему, обратитесь к поставщику либо в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте устройство и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.

## Коды ошибок

**E1, E2, E6, E7, E8.** Возможная причина: мотор, нагревательный элемент, плата управления/питания неисправны. Решение: обратитесь к поставщику либо в авторизованный сервисный центр.

**E4, E5.** Возможная причина: слишком низкое/высокое напряжение питания. Решение: убедитесь, что номинальное напряжение, указанное в технических характеристиках, соответствует параметрам электросети.

**E9.** Возможная причина: сработала защита от перегрева. Решение: отключите устройство от электросети и дайте ему полностью остыть. Затем очистите решетку и фильтр (см. «Очистка решетки воздухозаборника и фильтра»). Не закрывайте решетку воздухозаборника во время работы устройства.

Компания ASBISC оставляет за собой право модифицировать устройство и вносить изменения и дополнения в данный документ без предварительного уведомления пользователей.

Гарантийный срок и срок службы – 2 года с даты продажи устройства в розничной сети.

Сведения о производителе: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипр). Сделано в Китае. Все товарные знаки и торговые марки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью их соответствующих владельцев. Дата производства указана на упаковке.

Актуальные сведения и подробное описание устройства, а также инструкция по подключению, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, доступны по ссылке [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**Директива RoHS.** Устройство отвечает требованиям Директивы RoHS 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, включая требования Директивы RoHS 2015/863/EU.

**SLK** Sušič vlasov **AHD0004** je určený na sušenie a úpravu vlasov.

### Technické špecifikácie

Napájanie (vstup): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500,0 W (max.). Rýchlosť otáčania motora: až 110 000 ot./min. Počet rýchlostí: 2. Teplota prúdenia vzduchu: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Režim cirkulácie. Funkcia ionizácie. Ovládanie: ručné. Hladina hluku (vo vzdialenosti 1 m):  $\geq 68$  dB. Ochrana proti prehriatiu. Dĺžka napájacieho kábla: 2 m. Farba: biela. Materiál: plast ABS, polykarbonát. Veľkosť (D×Š×V): 97×70×270 mm. Hmotnosť (bez príslušenstva): 570 g. Prevádzkové podmienky: teplota 0...+40 °C, relatívna vlhkosť 5–80 % (bez kondenzácie). Skladovacie podmienky: teplota -20...+60 °C, relatívna vlhkosť 5–80 % (bez kondenzácie).

### Obsah balenia (pozri obr. A)

Sušič vlasov **AHD0004**, koncentrátor, cestovné puzdro, stručný návod na použitie.

### Prvky zariadenia a príslušenstvo (pozri obr. A)

1 – koncentrátor, 2 – obrazovka, 3 – prepínač, 4 – tlačidlo, 5 – napájací kábel, 6 – mriežka pre prívod vzduchu, 7 – cestovné puzdro.

### Obmedzenia a upozornenia

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento dokument. Tieto pokyny si uložte pre budúce použitie.

**POZOR!** Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

**POZOR!** Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody v kúpeľniach, sprchách, bazénoch a pod.

Toto zariadenie nie je určené na použitie deťmi mladšími ako 14 rokov alebo osobami so zníženými fyzickými, duševnými alebo mentálnymi schopnosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo nemajú dostatočné skúsenosti alebo znalosti s ovládaním zariadenia.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s používaním zariadenia AENO™, obráťte sa na tím podpory prostredníctvom e-mailu [support@aeno.com](mailto:support@aeno.com) alebo prostredníctvom online chatu [aeno.com/service-and-warranty](https://aeno.com/service-and-warranty). Odborníci vám pomôžu vyriešiť problémy, aby ste nemuseli strácať čas a námahu návštevou obchodu.

Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením a príslušenstvom. Zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti. Nepoužívajte zariadenie vo vonkajšom prostredí. Zariadenie používajte len na určený účel. Zariadenie neupúšťajte ani ho nehádzajte. Nepoužívajte zariadenie, ktoré je poškodené alebo bolo vo vode. Nedovoľte, aby zariadenie prišlo do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami. Uistite sa, že menovité napätie a frekvencia uvedené v technických špecifikáciách zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Nenechávajte zariadenie pripojené k elektrickej sieti bez dozoru. Po použití odpojte zariadenie z elektrickej siete. Zariadenie odpojte z elektrickej siete držaním zástrčky, nie napájacieho kábla. So zariadením pracujte iba suchými rukami. Počas prevádzky zariadenia nezakrývajte mriežku pre prívod vzduchu. Uistite sa, že napájací kábel nie je skrútený, zalomený, zachytený, nekontaktuje s horúcimi predmetmi či zdrojmi tepla. Na čistenie nepoužívajte chemické alebo agresívne čistiace prostriedky, abrazívne pasty, kyseliny, rozpúšťadlá ani kovové špongie. Používajte len originálne príslušenstvo. Podrobný opis zariadenia, jeho režimov a funkcií nájdete v úplnej používateľskej príručke, ktorá je k dispozícii na webovej stránke [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### Funkcia koncentrátora






Koncentrátor (I) formuje privádzaný vzduch do jedného smeru. Odporúčaný na narovnávanie vlasov a vytváranie zložitých účesov.

**Poznámka.** Nainštalovaný nadstavec je možné otáčať o 360°.

### Funkcie ovládacích prvkov zariadenia

Akcia	Význam
<b>Prepínač</b>	
Prepnúť do polohy <b>I</b>	Výber nízkej rýchlosti
Prepnúť do polohy <b>II</b>	Výber vysokej rýchlosti
Prepnúť do polohy <b>O</b>	Vypnutie zariadenia
<b>Tlačidlo</b>	
Stlačiť raz	Prepínanie teploty
	Vypnutie režimu cirkulácie
Stlačiť a podržať	Zapnutie režimu cirkulácie

## Indikácia na obrazovke

	Teplota vyfukovaného vzduchu *		Aktívny režim cirkulácie		Aktívna funkcia ionizácie **
<b>Rýchlosť</b>					
	Nízka rýchlosť		Vysoká rýchlosť		

\* Zariadenie podporuje 5 teplôt (viac informácií pozri "Použitie zariadenia").

\*\* Funkcia ionizácie sa aktivuje automaticky pri každom zapnutí zariadenia.

## Príprava zariadenia na prevádzku

1. Opatrne otvorte obal a vyberte zariadenie a príslušenstvo.
2. Odstráňte obalový materiál. Odstráňte ochrannú fóliu z obrazovky (2).
3. Vyčistite telo zariadenia a nastavce (pozri "Čistenie a údržba").

## Použitie zariadenia

1. Ak chcete použiť nastavtec, pripevnite ho k zariadeniu, kým necvakne. Zariadenie je možné používať aj bez nastavca.

**POZOR!** Neinštalujte ani neodstraňujte nastavtec, keď je zariadenie zapnuté. Ak chcete nastavtec nainštalovať, sušič vlasov vopred vypnite. Ak chcete nastavtec odstrániť, vypnite sušič vlasov a počkajte, až zariadenie a nastavtec úplne vychladnú.

2. Zasuňte zástrčku napájacieho kábla do elektrickej zásuvky.
3. Prepnete prepínač (3) do polohy **I** (nízka rýchlosť) alebo **II** (vysoká rýchlosť) a potom nastavte požadovanú teplotu niekoľkonásobným stlačením tlačidla (4):
  - **25 °C, 45 °C** alebo **55 °C** pre polohu **I**;
  - **25 °C, 60 °C** alebo **70 °C** pre polohu **II**.

**Poznámka.** Funkcia ionizácie sa aktivuje automaticky pri každom zapnutí zariadenia.

4. Vysušte si vlasy. V prípade potreby upravte vlasy.
5. Prepnete prepínač do polohy **O**.
6. Odpojte zariadenie od napájania.

## Režim cirkulácie

Režim cirkulácie je navrhnutý na šetrné sušenie vlasov automatickým striedaním prúdov vzduchu s rôznou teplotou. Režim cirkulácie sa zapína takto:

1. Postupujte podľa krokov 1–3 v oddieli "Použitie zariadenia".

**Poznámka.** Režim cirkulácie nie je k dispozícii pri teplote 25 °C.

2. Stlačte a podržte tlačidlo po dobu dvoch sekúnd, kým sa nezobrazí indikátor aktívneho režimu cirkulácie (pozri "Indikácia na obrazovke").

Opätovným stlačením tlačidla vypnete režim cirkulácie.

## Čistenie a údržba

**POZOR!** Zariadenie nečistite, kým nie je odpojené od zdroja napájania a kým úplne nevychladne.

**Čistenie tela a nadstavcov.** Telo zariadenia a nadstavce utrite mäkkou handričkou navlhčenou v čistej vode a potom ich utrite do sucha.

**Čistenie mriežky pre prívod vzduchu a filtra.** Mriežka (6) a filter zachytávajú prach a vlasy, ktoré sa môžu dostať do zariadenia počas prevádzky a skladovania. Pre udržanie stabilnej prevádzky zariadenia je potrebné mriežku a filter čistiť raz až dvakrát mesačne nasledujúcim spôsobom:

- Mriežku pre prívod vzduchu stiahnite smerom nadol.
- Mriežku a filter vyčistite mäkkou suchou handričkou alebo mäkkou kefou (pozri obr. B).

**POZOR!** Mriežku a filter neumývajte vodou.

- Mriežku nasadte späť na miesto, kým nezacvakne.

## Odstránenie možných porúch

**Zariadenie sa nezapína.** Možné príčiny: zásuvka a/alebo napájací kábel sú poškodené. Riešenie: skontrolujte zásuvku pripojením iného zariadenia, prípadne pripojte zariadenie k prevádzkyschopnej zásuvke; skontrolujte neporušenosť napájacieho kábla.

**Slabé prúdenie vzduchu.** Možné príčiny: bola zvolená nesprávna rýchlosť; cudzie predmety v nadstavci. Riešenie: nastavte rýchlosť pomocou prepínača; odpojte zariadenie zo siete, nechajte ho úplne vychladnúť a potom odoberte a vyčistite nadstavec.

**Nedostatočne horúci prúd vzduchu.** Možná príčina: bola zvolená nesprávna teplota prúdenia vzduchu. Riešenie: nastavte požadovanú teplotu (pozri krok 3 v oddieli "Použitie zariadenia").

**POZOR!** Ak žiadny z navrhovaných spôsobov nepomôže problém vyriešiť, obráťte sa na svojho dodávateľa alebo autorizované servisné stredisko. Zariadenie nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opraviť sami.

### **Kódy chýb**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Možná príčina: motor, výhrevné teleso, riadiaca/napájacia doska sú poškodené. Riešenie: obráťte sa na svojho dodávateľa alebo autorizované servisné stredisko.

**E4, E5.** Možná príčina: napájacie napätie je príliš nízke/vysoké. Riešenie: uistite sa, že menovité napätie uvedené v technických špecifikáciách zodpovedá parametrom elektrickej siete.

**E9.** Možná príčina: spustila sa ochrana proti prehriatiu. Riešenie: odpojte zariadenie z elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť. Potom vyčistite mriežku a filter (pozri "Čistenie mriežky pre prívod vzduchu a filtra"). Počas prevádzky zariadenia nezakrývajte mriežku pre prívod vzduchu.

Spoločnosť ASBISC si vyhradzuje právo upravovať zariadenie a vykonávať zmeny a doplnenia tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia používateľov.

Záručná doba a životnosť – 2 roky od dátumu predaja zariadenia v maloobchodnej sieti.

Informácie o výrobcovi: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus.

Vyrobené v Číne. Všetky ochranné známky a obchodné značky uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov. Dátum výroby je uvedený na obale.

Aktuálne informácie a podrobný opis zariadenia, ako aj návod na pripojenie, certifikáty, informácie o spoločnostiach, ktoré prijímajú reklamácie kvality a záruky, sú k dispozícii na webovej stránke [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**Smemica RoHS.** Zariadenie spĺňa požiadavky smernice RoHS 2011/65/EU o obmedzení používania nebezpečných látok vrátane požiadaviek smernice RoHS 2015/863/EU.

**SLV** Sušilnik za lase **AHD0004** je namenjen sušenju in oblikovanju las.

### Specifikacije

Napajanje (vhod): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500.0 W (največ). Hitrost motorja: do 110.000 vrt/min. Nastavitve hitrosti: 2. Temperatura pretoka zraka: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Način cirkulacije: Funkcija ionizacije. Upravljanje: ročno. Raven hrupa (na razdalji 1 m):  $\geq 68$  dB. Zaščita pred pregrevanjem. Dolžina napajalnega kabla: 2 m. Barva: bela. Material: plastika ABS, polikarbonat. Velikost (D×Š×V): 97×70×270 mm. Teža (brez dodatne opreme): 570 g. Delovni pogoji: temperatura 0...+40 °C, relativna vlažnost 5–80 % (brez kondenzacije). Pogoji shranjevanja: temperatura -20...+60 °C, relativna vlažnost 5–80 % (brez kondenzacije).

### Vsebina dobave (glejte sliko A)

Sušilnik za lase **AHD0004**, koncentrador, potovalni etui, hitri uporabniški vodnik.

### Elementi naprave in dodatki (glejte sliko A)

1 – koncentrador, 2 – prikazovalnik, 3 – stikalo, 4 – gumb, 5 – napajalni kabel, 6 – rešetka za dovod zraka, 7 – potovalni etui.

### Omejitve in opozorila

Pred uporabo naprave natančno preberite ta dokument. Ta navodila shranite za poznejšo uporabo.

### **POZOR!** Nevarnost električnega udara!

### **POZOR!** Naprave ne uporabljajte v bližini vode v kopalnicah, tuših, bazenih itd.

Ta naprava ni namenjena za uporabo otrokom, mlajšim od 14 let, ali osebam z zmanjšanimi telesnimi, mentalnimi ali intelektualnimi sposobnostmi, razen če imajo dovolj izkušenj in znanja o uporabi naprave in če jih nadzoruje oseba, odgovorna za varnost. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo in dodatki.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave pri uporabi naprave AENO™, se obrnite na ekipo za podporo po e-pošti na naslovu [support@aeno.com](mailto:support@aeno.com) ali v spletnem klepetu na naslovu [aeno.com/service-and-warranty](https://aeno.com/service-and-warranty). Strokovnjaki vam bodo pomagali ugotoviti, kaj je treba storiti, da vam ne bo treba izgubljati časa in truda z obiskom trgovine.



Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Naprave ne uporabljajte na prostem. Napravo uporabljajte le za predvideni namen. Naprave ne spuščajte in ne mečite. Ne uporabljajte naprave, ki je poškodovana ali je padla v vodo. Ne dovolite, da naprava pride v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Prepričajte se, da nazivna napetost in frekvenca, navedena v tehničnih podatkih, ustrežata omrežnemu napajanju. Naprave, priključene na električno omrežje, ne puščajte brez nadzora. Po uporabi napravo izključite iz električnega omrežja. Napravo izključite iz električnega omrežja tako, da držite vtič in ne napajalnega kabla. Napravo upravljajte le s suhimi rokami. Med delovanjem naprave ne pokrivajte rešetke za dovod zraka. Prepričajte se, da napajalni kabel ni zvit, prepognjen, pritisnjen ob karkoli ali v stiku z vročimi predmeti ali viri toplote. Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih in agresivnih čistilnih sredstev, abrazivnih past, izdelkov, ki vsebujejo kisline in topila, ali kovinskih gobic. Uporabljajte samo originalno dodatno opremo. Podroben opis naprave, načinov delovanja in funkcij je na voljo v celotnem uporabniškem priročniku na spletni strani [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### Namen koncentradorja


Koncentrator (I) zbira zrak v en močan tok. Priporočljivo za glajenje las in oblikovanje kompleksnih pričesek.

**Opomba.** Nameščen nastavek se lahko vrti za 360°.

### Funkcije upravljalnikov naprave

Manipulacija	Pomen
<b>Stikalo</b>	
Premaknite v položaj <b>I</b>	Izbira nizke hitrosti
Premaknite v položaj <b>II</b>	Izbira visoke hitrosti
Premaknite v položaj <b>O</b>	Izklop naprave
<b>Gumb</b>	
Enkrat pritisnite	Preklop temperature
	Izklop načina cirkulacije
Pritisnite in držite	Vklop načina cirkulacije

## Indikacija prikazovalnika

	Temperatura pretoka zraka *		Aktivni način cirkulacije		Aktivna funkcija ionizacije **
<b>Hitrost</b>					
	Nizka hitrost		Visoka hitrost		

\* Naprava podpira 5 temperatur (za podrobnosti glejte "Uporaba naprave").

\*\* Funkcija ionizacije se samodejno aktivira ob vsakem vklopu naprave.

### Prilava naprave na delovanje

1. Previdno odprite embalažo ter izvlecite napravo in dodatno opremo.
2. Odstranite embalažni material. S prikazovalnika (2) odstranite zaščitno folijo.
3. Očistite ohišje naprave in nastavek (glejte "Čiščenje in vzdrževanje").

### Uporaba naprave

1. Če želite uporabiti nastavek, ga namestite na napravo, dokler se ne zaskoči. Napravo lahko uporabljate tudi brez nastavkov.

**POZOR!** Ne nameščajte ali odstranjujte nastavka, ko je naprava vklopljena. Če želite namestiti nastavek, morate najprej izklopiti sušilnik. Če želite odstraniti nastavek, izklopite sušilnik za lase in počakajte, da se naprava in nastavek popolnoma ohladita.

2. Vtič napajalnega kabla vstavite v električno vtičnico.
3. Stikalo (3) premaknite v položaj **I** (nizka hitrost) ali **II** (visoka hitrost) in nato z enim pritiskom na gumb (4) nastavite želeno temperaturo:

- 25 °C, 45 °C ali 55 °C za položaj **I**;
- 25 °C, 60 °C ali 70 °C za položaj **II**.

**Opomba.** Funkcija ionizacije se samodejno aktivira ob vsakem vklopu naprave.

4. Posušite lase. Po potrebi si jih oblikujte.
5. Premaknite stikalo v položaj **O**.
6. Odklopite napravo iz napajanja.

## **Način cirkulacije**

Način cirkulacije je namenjen nežnemu sušenju las s samodejnim menjavanjem pretokov zraka različnih temperatur. Način cirkulacije se vklopi na naslednji način:

1. Sledite korakom 1.–3. v poglavju "Uporaba naprave".

**Opomba.** Način cirkulacije ni na voljo pri temperaturi 25 °C.

2. Pritisnite in držite gumb dve sekundi, dokler se ne prikaže indikator aktivnega načina cirkulacije (glejte "Indikacija prikazovalnika").

Ponovno pritisnite gumb, da izklopite način cirkulacije.

## **Čiščenje in vzdrževanje**

**POZOR!** Naprave ne čistite, dokler je ne odklopite iz napajanja in dokler se popolnoma ne ohladi.

**Čiščenje ohišja in nastavka.** Ohišje naprave in nastavek obrišite z mehko krpo, navlaženo v čisti vodi, in nato obrišite do suhega.

**Čiščenje rešetke za dovod zraka in filtra.** Rešetka (6) in filter zadržujeta prah in lase, ki lahko med delovanjem in skladiščenjem vstopijo v napravo. Za stabilno delovanje naprave je potrebno 1–2 krat mesečno očistiti rešetko in filter na naslednji način:

- Rešetko za dovod zraka potegnite navzdol.
- Rešetko in filter očistite z mehko, suho krpo ali mehko krtačo (glejte sliko **B**).

**POZOR!** Rešetke in filtra ne perite z vodo.

- Rešetko namestite nazaj, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

## **Odpravljanje morebitnih težav**

**Naprava se ne vklopi.** Možni vzroki: napajalna vtičnica in/ali napajalni kabel sta okvarjena. Rešitev: preverite vtičnico tako, da priključite drugo napravo, po potrebi pa sušilnik priključite v delujočo vtičnico; preverite, da napajalni kabel ni poškodovan.

**Šibek pretok zraka.** Možni vzroki: napačno izbrana hitrost; tuji predmeti v nastavku. Rešitev: s stikalom nastavite hitrost; izključite napravo iz električnega omrežja, počakajte, da se popolnoma ohladi, nato odstranite in očistite nastavek.

**Premajhen pretok vročega zraka.** Možen vzrok: napačno izbrana temperatura pretoka zraka. Rešitev: nastavite želeno temperaturo (glejte korak 3 v poglavju "Uporaba naprave").

**POZOR!** Če noben od predlaganih načinov ne pomaga odpraviti težave, se obrnite na dobavitelja ali pooblaščen servisni center. Naprave ne razstavljajte in ne poskušajte popraviti sami.

### **Kode napak**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Možen vzrok: motor, grelni element, krmilna/napajalna plošča so okvarjeni. Rešitev: obrnite se na dobavitelja ali pooblaščen servisni center.

**E4, E5.** Možen vzrok: napajalna napetost je prenizka/previsoka. Rešitev: prepričajte se, da nazivna napetost, navedena v tehničnih podatkih, ustreza omrežni napetosti.

**E9.** Možen vzrok: zaščita pred pregrevanjem se je sprožila. Rešitev: napravo izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se popolnoma ohladi. Nato očistite rešetko in filter (glejte "Čiščenje rešetke za dovod zraka in filtra"). Med delovanjem naprave ne pokrivajte rešetke za dovod zraka.

Družba ASBISC si pridržuje pravico do spreminjanja naprave ter do sprememb in dopolnitev tega dokumenta brez predhodnega obvestila uporabnikom.

Garancijski rok in življenjska doba so 2 leti od datuma prodaje naprave v maloprodajo.

Podatki o proizvajalcu: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Ciper). Izdelano na Kitajskem. Vse tukaj omenjene blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov. Datum izdelave je naveden na embalaži.

Najnovejše informacije in podroben opis naprave ter navodila za priključitev, certifikati, informacije o podjetjih, ki sprejemajo pritožbe glede kakovosti, in garancije so na voljo na spletni strani [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**Direktiva RoHS.** Naprava je v skladu z direktivo RoHS 2011/65/EU o omejevanju nevarnih snovi, vključno z Direktivo RoHS 2015/863/EU.

**SPA** El secador de pelo **AHD0004** está diseñado para secar y peinar el cabello.

### **Especificaciones técnicas**

Alimentación eléctrica (entrada): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500,0 W (máx.). Velocidad de rotación del motor: hasta 110 000 r/min. Número de velocidades: 2. Temperatura del flujo de aire: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Modo de circulación. Función de ionización. Control: manual. Nivel de ruido (a 1 m de distancia): ≥ 68 dB. Protección contra el sobrecalentamiento. Longitud del cable de alimentación: 2 m. Color: blanco. Material: plástico ABS, policarbonato. Tamaño (L×An×Al): 97×70×270 mm. Peso (sin accesorios): 570 g. Condiciones de funcionamiento: temperatura 0...+40 °C, humedad relativa 5–80% (sin condensación). Condiciones de almacenamiento: temperatura –20...+60 °C, humedad relativa 5–80% (sin condensación).

### **Lista de equipo** (véase la fig. **A**)

Secador de pelo **AHD0004**, boquilla concentradora, funda de viaje, guía de inicio rápido.

### **Elementos del dispositivo y accesorios** (véase la fig. **A**)

1 – boquilla concentradora, 2 – pantalla, 3 – interruptor, 4 – botón, 5 – cable de alimentación, 6 – rejilla de entrada de aire, 7 – funda de viaje.

### **Restricciones y advertencias**

**¡ATENCIÓN!** ¡Riesgo de descarga eléctrica!

**¡ATENCIÓN!** No utilice el dispositivo cerca del agua en baños, duchas, piscinas, etc.

Si tiene alguna pregunta o dificultad para utilizar el dispositivo AENO™, póngase en contacto con el equipo de asistencia por correo electrónico en **support@aeno.com** o por chat en línea en **aeno.com/service-and-warranty**. Los expertos le ayudarán a resolverlo y no tendrá que perder tiempo ni esfuerzo en ir a la tienda.

Lea atentamente este documento antes de utilizar el dispositivo. Guarde estas instrucciones para futuras referencias. El dispositivo no está destinado a ser utilizado por niños menores de 14 años ni por personas con capacidades físicas, mentales o intelectuales reducidas, si no tienen experiencia o conocimientos suficientes sobre funcionamiento del dispositivo, y si no están bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. No permita que los niños jueguen con el dispositivo y los accesorios. El dispositivo está diseñado solo para uso doméstico. No utilice el dispositivo al aire libre. Utilice el dispositivo solo para los fines previstos. No deje caer ni tire el dispositivo. No utilice el dispositivo que esté dañado o que haya estado en el agua. No permita que el dispositivo entre en contacto con agua u otros líquidos. Asegúrese de que la tensión nominal y la frecuencia especificadas en los datos técnicos se corresponden con los parámetros de la red eléctrica. No deje el dispositivo conectado a la red eléctrica sin vigilancia. Desconecte el dispositivo de la red eléctrica después de utilizarlo. Desconecte el dispositivo de la red eléctrica sujetándolo por la clavija, no por el cable de alimentación. Manipule el dispositivo solo con las manos secas. No cubra la rejilla de entrada de aire mientras el dispositivo esté en funcionamiento. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté retorcido, doblado, presionado contra nada ni en contacto con objetos calientes o fuentes de calor. No utilice detergentes químicos o agresivos, pastas abrasivas, productos que contienen ácidos y solventes o esponjas metálicas para la limpieza. Utilice únicamente accesorios originales. Encontrará una descripción detallada del dispositivo, sus modos y funciones en el manual de instrucciones completo disponible en la página web [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### **Finalidad de la boquilla concentradora**





La boquilla concentradora (1) recoge el aire en un potente chorro. Recomendado para alisar el cabello y crear peinados complejos.

**Nota.** La boquilla instalada puede girar 360°.

## Funciones de los elementos de control del dispositivo

Acción	Significado
<b>Interruptor</b>	
Poner en la posición <b>I</b>	Selección de velocidad baja
Poner en la posición <b>II</b>	Selección de velocidad alta
Poner en la posición <b>O</b>	Apagar el dispositivo
<b>Botón</b>	
Pulsar una vez	Cambio de temperatura
	Desactivar el modo de circulación
Pulsar y mantener pulsado	Activar el modo de circulación

## Indicación en pantalla

	Temperatura del flujo de aire *		Modo de circulación activo		Función de ionización activa **
<b>Velocidad</b>					
	Velocidad baja		Velocidad alta		

\* El dispositivo admite 5 temperaturas (para más información, consulte "Funcionamiento del dispositivo").

\*\* La función de ionización se activa automáticamente cada vez que se enciende el dispositivo.

## Preparación del dispositivo para su uso

1. Abra con cuidado el embalaje y extraiga el dispositivo y los accesorios.
2. Retire el material de embalaje. Retire la película protectora de la pantalla (2).
3. Limpie la carcasa del dispositivo y la boquilla (véase "Limpieza y mantenimiento").

## Funcionamiento del dispositivo

1. Si va a utilizar una boquilla, acóplela al dispositivo hasta que encaje en su sitio. El dispositivo también puede utilizarse sin la boquilla.

**¡ATENCIÓN!** No instale ni retire la boquilla mientras el dispositivo esté encendido. El secador de pelo debe estar apagado previamente para instalar la boquilla. Para retirar la boquilla, apague el secador de pelo y espere a que tanto el dispositivo como la boquilla se enfríen por completo.

2. Inserte la clavija del cable de alimentación en una toma de corriente.
3. Ponga el interruptor (3) en la posición **I** (velocidad baja) o **II** (velocidad alta) y, a continuación, ajuste la temperatura deseada pulsando una vez el botón (4):
  - **25 °C, 45 °C o 55 °C** para la posición **I**;
  - **25 °C, 60 °C o 70 °C** para la posición **II**.

**Nota.** La función de ionización se activa automáticamente cada vez que se enciende el dispositivo.

4. Seque el cabello. Péinelo, si es necesario.
5. Ponga el interruptor en la posición **O**.
6. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación.

## Modo de circulación

El modo de circulación está diseñado para secar suavemente el cabello alternando automáticamente flujos de aire de diferentes temperaturas. El modo de circulación se activa de la siguiente manera:

1. Siga los pasos 1–3 de la sección "Funcionamiento del dispositivo".

**Nota.** El modo de circulación no está disponible para una temperatura de 25 °C.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón durante dos segundos hasta que aparezca el indicador del modo de circulación activa (véase "Indicación en pantalla").

Pulse de nuevo el botón para desactivar el modo de circulación.



## **Limpieza y mantenimiento**

**¡ATTENTION!** No limpie el dispositivo hasta que se haya desconectado de la red eléctrica y se haya enfriado completamente.

**Limpieza de la carcasa y la boquilla.** Limpie la carcasa del dispositivo y la boquilla con un paño suave humedecido en agua limpia y, a continuación, séquelos.

**Limpieza de la rejilla de entrada de aire y del filtro.** La rejilla (6) y el filtro atrapan el polvo y los pelos que puedan entrar en el dispositivo durante su funcionamiento y almacenamiento. Para mantener un funcionamiento estable del dispositivo, la rejilla y el filtro deben limpiarse 1–2 veces al mes, como se indica a continuación:

- Tire de la rejilla de entrada de aire hacia abajo.
- Limpie la rejilla y el filtro con un paño suave y seco o un cepillo suave (véase la fig. B).

**¡ATENCIÓN!** No lave la rejilla y el filtro con agua.

- Vuelva a colocar la rejilla hasta que encaje en su sitio.

## **Solución de posibles problemas de funcionamiento**

**El dispositivo no se enciende.** Posibles causas: la toma de corriente y/o el cable de alimentación están defectuosos. Solución: compruebe la toma de corriente conectando otro aparato, si es necesario, conecte el dispositivo a una toma de corriente en buen estado; compruebe la continuidad del cable de alimentación.

**Flujo de aire débil.** Posibles causas: se ha seleccionado una velocidad incorrecta; objetos extraños en la boquilla. Solución: ajuste la velocidad con el interruptor; desenchufe el dispositivo, deje que se enfríe completamente y, a continuación, retire y limpie la boquilla.

**Flujo de aire insuficientemente caliente.** Posible causa: se ha seleccionado una temperatura de flujo de aire incorrecta. Solución: ajuste la temperatura deseada (véase el paso 3 del apartado "Funcionamiento del dispositivo").

**¡ATENCIÓN!** Si ninguno de los métodos sugeridos ayuda a resolver el problema, póngase en contacto con su proveedor o con un centro de servicio autorizado. No desmonte ni intente reparar el dispositivo usted mismo.

### **Códigos de errores**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Posible causa: motor, elemento calefactor, placa de control/alimentación defectuosa. Solución: póngase en contacto con su proveedor o con un centro de servicio autorizado.

**E4, E5.** Posible causa: la tensión de alimentación es demasiado baja/alta. Solución: asegúrese de que la tensión nominal indicada en las especificaciones técnicas cumpla con los parámetros de la red eléctrica.

**E9.** Posible causa: se ha disparado la protección contra sobrecalentamiento. Solución: desenchufe el dispositivo de la red eléctrica y deje que se enfríe completamente. A continuación, limpie la rejilla y el filtro (véase "Limpieza de la rejilla de entrada de aire y del filtro"). No cubra la rejilla de entrada de aire mientras el dispositivo esté en funcionamiento.

ASBISC se reserva el derecho a modificar el dispositivo y a realizar cambios y adiciones a este documento sin previo aviso a los usuarios.

Período de garantía y vida útil – 3 años a partir de la fecha de venta del dispositivo en la red de distribución.

Información del fabricante: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Chipre). Fabricado en China. Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos dueños. La fecha de producción se indica en el envase.

En [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) encontrará información actualizada y una descripción detallada del dispositivo, así como instrucciones de conexión, certificados, información sobre empresas que aceptan reclamaciones de calidad y garantías.

**Directiva RoHS.** El dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva RoHS 2011/65/EU sobre restricción de sustancias peligrosas, incluidos los requisitos de la Directiva RoHS 2015/863/EU.

**SRP** Fen za kosu **AHD0004** je dizajniran za sušenje i oblikovanje kose.

### Specifikacije

Napajanje (ulaz): 220–240 V (AC), 6,5 A, 50–60 Hz, 1500.0 W (najviše). Brzina rotacije motora: do 110 000 o/min. Broj brzina: 2. Temperatura protoka vazduha: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Režim cirkulacije. Funkcija jonizacije. Upravljanje: ručno. Nivo buke (na udaljenosti od 1 m): ≥ 68 dB. Zaštita od pregrevanja. Dužina kabla za napajanje: 2 m. Boja: bela. Materijal: ABS plastika, polikarbonat. Dimenzije (D×Š×V): 97×70×270 mm. Težina (bez dodatka): 570 g. Uslovi korišćenja: temperatura 0...+40 °C, relativna vlažnost 5–80 % (bez kondenzacije). Uslovi skladištenja: temperatura -20...+60 °C, relativna vlažnost 5–80 % (bez kondenzacije).

### Paket isporuke (v. sliku A)

Fen za kosu **AHD0004**, nastavak-konzentror, putna futrola, kratki korisnički vodič.

### Elementi uređaja i dodaci (v. sliku A)

1 – nastavak-konzentror, 2 – displej, 3 – prekidač, 4 - dugme, 5 – kabl za napajanje, 6 – usisna rešetka, 7 – putna futrola.

### Ograničenja i upozorenja

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja uređaja. Sačuvajte ovo uputstvo za dalju upotrebu.

**PAŽNJA!** Opasnost od strujnog udara!

**PAŽNJA!** Nemojte koristiti uređaj blizu vode u kupatilima, tuševima, bazenima itd.

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane dece mlađe od 14 godina ili osoba sa smanjenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima osim ako imaju dovoljno iskustva i znanja rukovanju uređajem i osim ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Ne dozvolite deci da se igraju

Ako imate bilo kakvih pitanja ili poteškoća sa korišćenjem AENO™ uređaja, kontaktirajte podršku putem e-pošte: [support@aeno.com](mailto:support@aeno.com) ili časkanja uživo na vebu: [aeno.com/service-and-warranty](http://aeno.com/service-and-warranty). Stručnjaci će vam pomoći da rešite vaš problem tako da nećete gubiti vreme da se vraćate u prodavnicu.

sa uređajem i dodacima. Uređaj je namenjen isključivo za upotrebu na zatvorenom. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom. Koristite uređaj samo u svrhu kojoj je namenjen. Nemojte ispuštati ili bacati uređaj. Nemojte koristiti uređaj ako je bio oštećen ili pao u vodu. Pazite da uređaj ne dođe u dodir sa vodom ili drugim tečnostima. Uverite se da nazivni napon i frekvencija navedeni u tehničkim specifikacijama odgovaraju parametrima električne mreže. Ne ostavljajte uređaj priključen na električnu mrežu bez nadzora. Isključite uređaj iz električne mreže nakon upotrebe. Isključite uređaj iz električne utičnice držeći utikač, a ne kabl za napajanje. Dodirujte uređaj samo suvim rukama. Ne pokrivajte usisnu rešetku dok uređaj radi. Uverite se da kabl za napajanje nije uvrnut, savijen, nečim uklešten niti da je u dodiru sa vrućim predmetima ili izvorima toplote. Za čišćenje nemojte koristiti hemijske i agresivne deterđente, abrazivne paste, proizvode koji sadrže kiseline i rastvarače, kao ni metalne suđere. Koristite samo originalne dodatke. Detaljan opis uređaja, režima rada i funkcija može se naći u kompletnom korisničkom priručniku, dostupnom na [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

### **Namena nastavka-koncentratora**






Nastavak-koncentrator (I) sakuplja vazduh u jedan snažan mlaz. Preporučuje se za ravnjanje kose i kreiranje složenih frizura.

**Napomena.** Namešten nastavak može da se rotira za 360°.

### **Funkcije elemenata za upravljanje uređajem**

<b>Manipulacija</b>	<b>Značenje</b>
<b>Prekidač</b>	
Pomerite u položaj <b>I</b>	Izbor male brzine
Pomerite u položaj <b>II</b>	Izbor velike brzine
Pomerite u položaj <b>O</b>	Isključivanje uređaja
<b>Dugme</b>	
Pritisnite jednom	Promena temperature
	Isključivanje režima cirkulacije
Držite pritisnuto	Uključivanje režima cirkulacije

## Indikacija displeja

	Temperatura protoka vazduha *		Aktiviran režim cirkulacije		Aktivirana funkcija jonizacije **
<b>Brzina</b>					
	Mala brzina		Velika brzina		

\* Uređaj podržava 5 temperatura (za više detalja v. "Korišćenje uređaja").

\*\* Funkcija jonizacije se automatski aktivira svaki put kada se uređaj uključi.

### Priprema uređaja za korišćenje

1. Oprezno otvorite pakovanje i izvadite uređaj i dodatke.
2. Uklonite ambalažne materijale. Uklonite zaštitnu foliju sa displeja (2).
3. Očistite kućište uređaja i nastavak (v. "Čišćenje i održavanje").

### Korišćenje uređaja

1. Ako želite da iskoristite nastavak, namestite ga na uređaj dok ne klikne. Uređaj se može koristiti i bez nastavka.

**PAŽNJA!** Nemojte nameštavati odnosno skidati nastavak dok je uređaj uključen. Da stavite nastavak, prvo trebate isključiti fen. Da skinete nastavak, treba da isključite fen i da sačekate dok se uređaj i nastavak potpuno ne ohlade.

2. Priključite kabl za napajanje na električnu utičnicu.
3. Pomerite prekidač (3) u položaj **I** (mala brzina) ili **II** (velika brzina), a zatim podesite željenu temperaturu jednim pritiskom na dugme (4):

- **25 °C, 45 °C** ili **55 °C** za položaj **I**;
- **25 °C, 60 °C** ili **70 °C** za položaj **II**.

**Napomena.** Funkcija jonizacije se automatski aktivira svaki put kada se uređaj uključi.

4. Osušite kosu. Oblikujte je ako je potrebno.
5. Pomerite prekidač u položaj **O**.
6. Odspojite uređaj iz električne mreže.

## Režim cirkulacije

Režim cirkulacije je namenjen delikatnom sušenju kose automatskim naizmeničnim protokom vazduha različitih temperatura. Režim cirkulacije se aktivira na sledeći način:

1. Pratite korake 1.–3. u odeljku "Korišćenje uređaja".

**Napomena.** Režim cirkulacije nije dostupan na 25 °C.

2. Pritisnite i držite dugme dve sekunde dok se ne prikaže indikator aktiviranog režima cirkulacije (v. "Indikacija displeja").

Da onemogućite režim cirkulacije, ponovo pritisnite dugme.

## Čišćenje i održavanje

**PAŽNJA!** Čistite uređaj samo nakon što bude isključen i potpuno ohlađen.

**Čišćenje kućišta i nastavka.** Obrišite kućište uređaja i nastavak mekom krpom navlaženom u čistoj vodi, a zatim obrišite suvom.

**Čišćenje usisne rešetke i filtera.** Rešetka (6) i filter zadržavaju prašinu i kosu koje mogu da se uvuku u uređaj tokom upotrebe i skladištenja. Da biste održali stabilan rad uređaja, treba očistiti rešetku i filter jednom ili dvaput mesečno na sledeći način:

- Povucite usisnu rešetku prema dole.
  - Očistite rešetku i filter mekom, suvom krpom ili mekom četkom (v. sliku **B**).
- PAŽNJA!** Ne perite rešetku i filter u vodi.
- Vratite rešetku na mesto i gurnite dok ne klikne.

## Rešavanje problema

**Uređaj se ne uključuje.** Mogući uzroci: utičnica i/ili kabl za napajanje su neispravni. Rešenje: proverite ispravnost utičnice priključivanjem drugog uređaja; ako je potrebno, povežite uređaj na ispravnu utičnicu; proverite integritet kabla za napajanje.

**Slab protok vazduha.** Mogući uzroci: pogrešno odabrana brzina; nešto se zaglavilo unutar nastavka. Rešenje: podesite brzinu pomoću prekidača; isključite uređaj, ostavite da se potpuno ohladi, a zatim skinite i očistite nastavak.

**Vazduh koji se ispušta nije dovoljno vruć.** Mogući uzrok: pogrešno odabrana temperatura protoka vazduha. Rešenje: podesite potrebnu temperaturu (v. korak 3. u odeljku "Korišćenje uređaja").

**PAŽNJA!** Ako nijedna od navedenih opcija ne pomogne u rešavanju problema, kontaktirajte svog dobavljača ili ovlašćeni servisni centar. Ne rastavljajte uređaj niti ne pokušavajte da ga sami popravite.

### **Kodovi grešaka**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Mogući uzrok: motor, grejni element, upravljačka/napojna ploča su pokvareni. Rešenje: obratite se dobavljaču ili ovlašćenom servisnom centru.

**E4, E5.** Mogući uzrok: prenizak/previsok napon. Rešenje: uverite se da nazivni napon naveden u specifikacijama odgovara parametrima električne mreže.

**E9.** Mogući uzrok: aktivirala se zaštita od pregrevanja. Rešenje: isključite uređaj i ostavite da se potpuno ohladi. Zatim očistite rešetku i filter (v. "Čišćenje usisne rešetke i filtera"). Ne prekrivajte usisnu rešetku dok uređaj radi.

ASBISC zadržava pravo da modifikuje uređaj i da unosi izmene i dopune u ovaj dokument bez prethodnog obaveštenja korisnika.

Garantni i upotrební rok su 2 godine od dana prodaje uređaja preko maloprodaje.

Podaci o proizvođaču: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipar). Proizvedeno u Kini. Svi zaštitni znakovi i trgovačka imena pomenuta ovde su vlasništvo njihovih vlasnika. Datum proizvodnje je naveden na pakovanju.

Aktuelne informacije i detaljan opis uređaja, kao i uputstva za povezivanje, sertifikati, informacije o društvima koja primaju reklamacije u vezi kvaliteta i garancije, dostupne su na [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

**RoHS direktiva.** Uređaj je usaglašen sa zahtevima Direktive RoHS 2011/65/EU o ograničenju opasnih supstanci, uključujući zahteve Direktive RoHS 2015/863/EU.

**UKR** Фен **AHD0004** призначений для сушіння та укладання волосся.

### **Технічні характеристики**

Електроживлення (вхід): 220–240 В (AC), 6,5 А, 50–60 Гц, 1500,0 Вт (макс.). Швидкість обертання мотора: до 110 000 об/хв. Кількість швидкостей: 2. Температура повітряного потоку: 25 °С, 45 °С, 55 °С, 60 °С, 70 °С. Режим циркуляції. Функція іонізації. Управління: ручне. Рівень шуму (на відстані 1 м):  $\geq 68$  дБ. Захист від перегріву. Довжина кабелю живлення: 2 м. Колір: білий. Матеріал: АБС-пластик, полікарбонат. Розмір (Д×Ш×В): 97×70×270 мм. Вага (без комплектуючих): 570 г. Умови експлуатації: температура 0...+40 °С, відносна вологість 5–80 % (без конденсації). Умови зберігання: температура -20...+60 °С, відносна вологість 5–80 % (без конденсації).

### **Комплект постачання** (див. мал. А)

Фен **AHD0004**, насадка-концентратор, дорожній чохол, короткий посібник користувача.

### **Елементи пристрою та комплектуючі** (див. мал. А)

1 – насадка-концентратор, 2 – дисплей, 3 – перемикач, 4 – кнопка, 5 – кабель живлення, 6 – решітка повітрязабірника, 7 – дорожній чохол.

### **Обмеження та попередження**

Перед використанням пристрою уважно ознайомтеся з цим документом. Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.

### **УВАГА! Ризик ураження електричним струмом!**

**УВАГА!** Не використовуйте пристрій поблизу води у ванних кімнатах, душових, басейнах тощо.

Пристрій не призначений для використання дітьми до 14 років або особами з обмеженими фізичними, психічними або розумовими здібностями за відсутності у них достатнього досвіду або знань щодо експлуатації пристрою, і якщо вони не перебувають під контролем особи, яка відповідає за їхню безпеку. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм і

Якщо у вас виникли запитання чи труднощі під час використання пристрою AENO™, будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки ел. поштою [support@aeno.com](mailto:support@aeno.com) або в онлайн-чаті на вебсторінці [aeno.com/service-and-warranty](http://aeno.com/service-and-warranty). Фахівці допоможуть вам розібратися, і вам не потрібно витрачати час та зусилля на відвідування магазину.



аксесуарами. Пристрій призначений лише для використання у побутових умовах. Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням. Не впускайте і не кидайте пристрій. Не використовуйте пристрій, якщо він був пошкоджений або перебував у воді. Не допускайте контакту пристрою з водою або іншими рідинами. Переконайтеся, що номінальна напруга та частота, зазначені у технічних характеристиках, відповідають параметрам електромережі. Не залишайте пристрій без нагляду, коли він під'єднаний до електромережі. Від'єднуйте пристрій від електромережі після закінчення використання. Від'єднуйте пристрій від електромережі, тримаючись за штепсель, а не за кабель живлення. Працюйте з пристроєм лише сухими руками. Не закривайте решітку повітрязабірника під час роботи пристрою. Слідкуйте, щоб кабель живлення не перекручувався, не перегинався, не притискався будь-чим, не контактував із гарячими предметами та джерелами тепла. Не використовуйте для очищення хімічні та агресивні миючі засоби, абразивні пасти, засоби, що містять кислоти та розчинники, а також металеві губки. Використовуйте лише оригінальні комплектуючі. Детальний опис пристрою, його режимів та функцій можна знайти у повному посібнику користувача, доступному на веб-сторінці [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

#### **Призначення насадки-концентратора**

Насадка-концентратор (1) збирає повітря в один потужний потік. Рекомендується для випрямлення волосся і створення складних укладок.

**Примітка.** Встановлена насадка може повертатися на 360°.

#### **Функції елементів керування пристроєм**

<b>Дія</b>	<b>Значення</b>
<b>Перемикач</b>	
Перевести у положення <b>I</b>	Вибір низької швидкості
Перевести у положення <b>II</b>	Вибір високої швидкості
Перевести у положення <b>O</b>	Вимкнення пристрою
<b>Кнопка</b>	
Натиснути один раз	Перемикач температури
	Вимкнення режиму циркуляції
Натиснути та утримувати	Увімкнення режиму циркуляції

## Індикація дисплея

	Температура повітряного потоку *		Активний режим циркуляції		Активна функція іонізації **
<b>Швидкість</b>					
	Низька швидкість		Висока швидкість		

\* Пристрій підтримує 5 температур (докладніше див. «Експлуатація пристрою»).

\*\* Функція іонізації активується автоматично під час кожного увімкнення пристрою.

## Підготовка пристрою до роботи

1. Обережно відкрийте упаковку та вийміть пристрій та комплектуючі.
2. Видаліть пакувальні матеріали. Зніміть захисну плівку з дисплея (2).
3. Проведіть очищення корпусу пристрою та насадки (див. «Очищення та догляд»).

## Експлуатація пристрою

1. Якщо необхідно використовувати насадку, приєднайте її до пристрою до клацання. Пристрій можна використовувати без насадки.  
**УВАГА!** Забороняється встановлювати або знімати насадку, коли пристрій увімкнено. Для встановлення насадки необхідно попередньо вимкнути фен. Для зняття насадки необхідно вимкнути фен і дочекатися повного охолодження як пристрою, так і насадки.
2. Вставте штепсель живлення в розетку.
3. Переведіть перемикач (3) у положення **I** (низька швидкість) або **II** (висока швидкість), а потім встановіть необхідну температуру одноразовими натисканнями на кнопку (4):
  - **25 °C, 45 °C** або **55 °C** для положення **I**;
  - **25 °C, 60 °C** або **70 °C** для положення **II**.**Примітка.** Функція іонізації активується автоматично під час кожного увімкнення пристрою.
4. Висушіть волосся. Укладіть їх, якщо потрібно.
5. Переведіть перемикач у положення **O**.
6. Від'єднайте пристрій від електромережі.

## Режим циркуляції

Режим циркуляції призначений для дбайливого сушіння волосся завдяки автоматичному чергуванню повітряних потоків різних температур. Режим циркуляції вмикається таким чином:

1. Виконайте кроки 1–3 розділу «Експлуатація пристрою».

**Примітка.** Режим циркуляції недоступний для температури 25 °С.

2. Натисніть і утримуйте кнопку протягом двох секунд до появи індикатора активного режиму циркуляції (див. «Індикація дисплея»).

Для вимкнення режиму циркуляції натисніть на кнопку ще раз.

## Очищення та догляд

**УВАГА!** Проводьте очищення тільки після від'єднання пристрою від електромережі та його повного остигання.

**Очищення корпусу та насадки.** Протріть корпус пристрою та насадку м'якою тканиною, змоченою у чистій воді, а потім витріть насухо.

**Очищення решітки повітрязабірника та фільтра.** Решітка (6) і фільтр затримують пил і волосся, які можуть потрапити в пристрій під час його експлуатації та зберігання. Для підтримки стабільної роботи пристрою необхідно проводити очищення решітки та фільтра 1–2 рази на місяць таким чином:

- Потягніть решітку повітрязабірника вниз.
- Очистіть решітку і фільтр м'якою сухою тканиною або м'якою щіткою (див. мал. В).

**УВАГА!** Забороняється мити решітку і фільтр водою.

- Встановіть решітку на місце до кляцання.

## Усунення можливих несправностей

**Пристрій не вмикається.** Можливі причини: розетка та/або кабель живлення несправні. Рішення: перевірте справність розетки, під'єднавши до неї інший пристрій, за необхідності під'єднайте пристрій до справної розетки; перевірте цілісність кабелю живлення.

**Слабкий потік повітря.** Можливі причини: обрано неправильну швидкість; наявність сторонніх предметів у насадці. Рішення: налаштуйте швидкість за допомогою перемикача; від'єднайте пристрій від електромережі, дайте йому повністю охолонути, потім зніміть і очистіть насадку.

**Недостатньо гарячий потік повітря.** Можлива причина: обрано неправильну температуру повітряного потоку. Рішення: встановіть необхідну температуру (див. крок 3 розділу «Експлуатація пристрою»).

**УВАГА!** Якщо жоден із запропонованих способів не допоміг розв'язати проблему, зверніться до постачальника або до авторизованого сервісного центру. Не розбирайте пристрій і не намагайтеся відремонтувати його самостійно.

#### **Коди помилок**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Можлива причина: мотор, нагрівальний елемент, плата управління/живлення несправні. Рішення: зверніться до постачальника або в авторизований сервісний центр.

**E4, E5.** Можлива причина: занадто низька/висока напруга живлення. Рішення: переконайтеся, що номінальна напруга, зазначена в технічних характеристиках, відповідає параметрам електромережі.

**E9.** Можлива причина: спрацював захист від перегріву. Рішення: відключіть пристрій від електромережі та дайте йому повністю охолонути. Потім очистіть решітку та фільтр (див. «Очищення решітки повітрязабірника та фільтра»). Не закривайте решітку повітрязабірника під час роботи пристрою.

Компанія ASBISC залишає за собою право модифікувати пристрій та вносити зміни та доповнення до цього документу без попереднього повідомлення користувачів.

Гарантійний термін та термін служби – 2 роки з дати продажу пристрою в роздрібній мережі. Відомості про виробника: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кіпр). Вироблено в Китаї. Усі товарні знаки та торгові марки, згадані у цьому документі, є власністю відповідних власників. Дата виробництва вказана на упаковці.

Актуальні відомості та детальний опис пристрою, а також інструкція з підключення, сертифікати, відомості про компанію, які приймають претензії щодо якості та гарантії, доступні за посиланням [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)

**Директива RoHS.** Пристрій відповідає вимогам Директиви RoHS 2011/65/EU щодо обмеження вмісту шкідливих речовин, включаючи вимоги Директиви RoHS 2015/863/EU.

**UzB** Fen **AHD0004** sochlarni quritish va turmaklash uchun mo'ljallangan.

### **Texnik xususiyatlari**

Elektr ta'minoti (kirish): 220-240 V (AC), 6,5 A, 50-60 Gs, 1500,0 Vt (maks.). Yuritgich aylantirish tezligi: 110 000 ay/min gacha. Tezlik soni: 2. Havo oqimi harorati: 25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C. Ionizatsiya funksiyasi. Boshqarish: qo'lda. Shovqin darajasi (1 m masofada): ≥ 68 dB. Qizib ketishdan himoya. Ta'minot kabeli uzunligi: 2 m. Rang: oq. Material: ABS plastmassa, polikarbonat. O'lchami (U×K×B): 97×70×270 mm. Og'irligi (butlovchi qismlarsiz): 570 g. Ishlatish shartlari: harorat 0...+40 °C, nisbiy namlik 5-80 % (kondensatsiyasiz). Saqlash shartlari: harorat -20...+60 °C, nisbiy namlik 5-80 % (kondensatsiyasiz).

### **Yetkazib berish komplekti (A-rasmga qar.)**

Fen **AHD0004**, konsentrator nasadka, olib yurish uchun g'ilof, qisqacha foydalanuvchi qo'llanmasi.

### **Qurilma elementlari va tarkibiy qismlari (A-rasmga qar.)**

1 – konsentrator nasadka, 2 – displey, 3 – almashlab ulagich, 4 – tugma, 5 – ta'minot kabeli, 6 – havo olish panjarasi, 7 – olib yurish uchun g'ilof.

### **Cheklovlar va ogohlantirishlar**

Qurilmani ishlatishdan oldin ushbu hujjatni diqqat bilan o'qib chiqing. Kelajakda foydalanish uchun ushbu qo'llanmani saqlab qo'ying.

**DIQQAT!** Elektr toki urishi xavfi mavjud!

**DIQQAT!** Qurilmani hammom, dush, basseyn va hokazolarda suv yaqinida ishlatmang.

Qurilma, 14 yoshgacha bo'lgan bolalar yoki jismoniy, ruhiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan shaxslar tomonidan, ularda qurilmadan foydalanish bo'yicha yetarli malaka yoki bilimlar mavjud bo'lmagan va agar ularning xavfsizligi uchun mas'ul shaxsning nazorati ostida bo'lmasa, foydalanish uchun mo'ljallanmagan. Bolalarga qurilma va uning butlovchi qismlari bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Qurilma faqat maishiy sharoitda foydalanish uchun

Agar sizda AENO™ qurilmasidan foydalanish bo'yicha savollaringiz yoki qiyinchiliklar yuzaga kelgan bo'lsa, iltimos, **support@aeno.com** elektron pochta manzili yoki **aeno.com/service-and-warranty** onlayn-chat sahifasi orqali qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. Mutaxassislar muammoni hal qilishga yordam beradi va siz do'konga borishga vaqt va kuch sarflashingiz shart emas.

mo'ljallangan. Qurilmani ochiq havoda ishlatish ta'qiqlanadi. Qurilmadan faqat u belgilangan maqsad uchun foydalaning. Qurilmani tushurib yubormang yoki tashlamang. Suvga tushgan yoki shikastlangan qurilmadan foydalanmang. Qurilmaning suv yoki boshqa suyuqliklar bilan aloqa qilishiga yo'l qo'ymang. Texnik spetsifikatsiyalarda ko'rsatilgan nominal kuchlanish va chastota elektr tarmog'ining parametrlariga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Elektr tarmog'iga ulangan qurilmani qarovsiz qoldirmang. Foydalanishdan keyin qurilmani elektr tarmog'idan uzing. Qurilmani elektr tarmog'idan uzganda kabelidan emas, vilkasidan ushlab uzing. Qurilmani faqat quruq qo'llar bilan ishlating. Qurilma ishlayotgan vaqtda havo olish panjarasini yopmang. Elektr ta'minoti kabeli buralmagan, egilmagan, hech narsa tomonidan bosilmagan yoki issiq narsalar va issiqlik manbalari bilan aloqa qilmasligiga ishonch hosil qiling. Tozalash uchun kimyoviy va agressiv yuvish vositalarini, abraziv pastalarni, tarkibida kislotalar va erituvchilar mavjud bo'lgan vositalarni, shuningdek, metall gubkalarni ishlatmang. Faqat original komponentlardan foydalaning. Qurilmaning batafsil tavsifi, uning rejimlari va vazifalari [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) saytida mavjud bo'lgan foydalanuvchi to'liq qo'llanmasida mavjud.

### **Konsentrator nasadkalarining belgilanish maqsadi**






Konsentrator nasadka (I) havoni bitta kuchli oqimga to'playdi. Sochlarni tekislash va murakkab turmaklarni yaratish uchun tavsiya etiladi.

**Eslatma.** O'rnatilgan nasadka 360° ga burilishi mumkin.

### **Qurilmani boshqarish elementlari funksiyalari**

<b>Harakat</b>	<b>Ma'nosi</b>
<b>Almashlab ulagich</b>	
I holatiga o'tkazish	Past tezlikni tanlash
II holatiga o'tkazish	Yuqori tezlikni tanlash
○ holatiga o'tkazish	Qurilmani o'chirish
<b>Tugma</b>	
Bir marta bosish	Haroratni almashtirish
	Sirkulyatsiya rejimini o'chirish
Bosish va ushlab turish	Sirkulyatsiya rejimini yoqish

## Display indikatsiyasi

 70 °C	Havo oqimi harorati *		Faol sirkulyatsiya rejimi		Faol ionlash funksiyasi **
<b>Tezlik</b>					
	Past tezlik		Yuqori tezlik		

\* Qurilma 5 ta haroratni qo'llab-quvvatlaydi (batafsil ma'lumot olish uchun "Qurilmani ishlatish"ni q.)

\*\* Ionlash funksiyasi qurilma har safar yoqilganda avtomatik ravishda faollashtiriladi.

### Qurilmani ishlashga tayyorlash

1. Qadoqni ehtiyotkorlik bilan oching va qurilma va butlovchi qismlarni chiqarib oling.
2. Oram materiallarini olib tashlang. Displaydan himoya plyonkasini olib tashlang (2).
3. Qurilma korpusini va nasadkani tozalang ("Tozalash va parvarishlash"ga qar.).

### Qurilmani ishlatish

1. Agar nasadkadan foydalanish kerak bo'lsa, uni qurilmaga chertish ovozi eshitinguncha ulang. Qurilmadan nasadkasiz ham foydalanish mumkin.  
**DIQQAT!** Qurilma yoqilgan vaqtda nasadkani o'rnatish yoki uni yechib olish taqiqlanadi. Nasadkalarni o'rnatish uchun birinchi navbatda fenni o'chirish kerak. Nasadkani yechib olish uchun fenni o'chirish va qurilma hamda nasadkaning to'liq sovishini kutish kerak.
2. Ta'minot kabeli vilkasini rozetkaga ulang.
3. (3) almashlab ulagichini **I** (past tezlik) yoki **II** (yuqori tezlik) holatiga o'tkazing, keyin esa, (4) tugmani bir marta bosib kerakli haroratni o'rnating:
  - **I** holat uchun **25 °C, 45 °C** yoki **55 °C**;
  - **II** holat uchun **25 °C, 60 °C** yoki **70 °C**.

**Eslatma.** Ionlash funksiyasi qurilma har safar yoqilganda avtomatik ravishda faollashadi.

4. Sochingizni quriting. Agar kerak bo'lsa, uni turmaklang.
5. Almashlab ulagichni **O** holatiga o'tkazing.
6. Qurilmani elektr tarmoqdan uzing.

## Sirkulyatsiya rejimi

Sirkulyatsiya rejimi turli haroratdagi havo oqimlarini avtomatik ravishda navbatlash orqali sochlarni avaylab quritish uchun mo'ljallangan. Sirkulyatsiya rejimi quyidagicha yoqiladi:

1. "Qurilmani ishlatish" bo'limidagi 1–3-bosqichlarni bajaring.

**Eslatma.** 25 °C harorati uchun sirkulyatsiya rejimi mavjud emas.

2. Faol sirkulyatsiya rejimi indikatorini paydo bo'lguncha tugmani ikki soniya bosib turing ("Display indikatsiyasi"ga qar.).

Sirkulyatsiya rejimini o'chirish uchun tugmani yana bosing.

## Tozalash va parvishlash

**DIQQAT!** Qurilmani elektr tarmog'idan uzib, to'liq sovutgandan keyingina tozalang.

**Korpus va nasadkani tozalash.** Qurilma korpusini va nasadkani toza suvda namlangan yumshoq mato bilan arting, so'ngra quruq qilib oling.

**Havo olish panjarasi va filtrini tozalash.** Panjara (6) va filtr ishlatish va saqlash vaqtida qurilmaga tushishi mumkin bo'lgan chang va sochlarni ushlab qoladi. Qurilmaning barqaror ishlashini ta'minlash uchun panjara va filtrni oyiga 1–2 marta quyidagi tarzda tozalash kerak:

- Havo olish panjarasini pastga torting.
- Panjara va filtrni yumshoq, quruq mato yoki yumshoq cho'tka bilan tozalang (**B**-rasmga qar.).

**DIQQAT!** Panjara va filtrni suv bilan yuvish taqiqlanadi.

- Panjarani joyiga chertish ovozi eshitilgunigacha joylashtiring.

## Mumkin bo'lgan nosozliklarni bartaraf etish

**Qurilma yoqilmayapti.** Ehtimoliy sabablar: rozetka va/yoki ta'minot kabeli nosoz. Yechim: rozetkaning sozligini unga boshqa qurilmani ulash orqali tekshiring, agar kerak bo'lsa, qurilmani ishlaydigan rozetkaga ulang; elektr ta'minoti kabelining yaxlitligini tekshiring.

**Kuchsiz havo oqimi.** Ehtimoliy sabablar: noto'g'ri tezlik tanlangan; nasadkada begona narsalarning mavjudligi. Yechim: almashlab ulagich yordamida tezlikni



sozlang; qurilmani elektr tarmog'idan uzing, to'liq sovushini kuting, so'ngra nasadkani yechib oling va tozalang.

**Havo oqimi yetarli darajada issiq emas.** Ehtimoliy sabab: noto'g'ri havo oqimining harorati tanlangan. Yechim: kerakli haroratni o'rnatish ("Qurilmani ishlatish" bo'limidagi 3-bosqichga q.).

**DIQQAT!** Taklif etilgan usullarning hech biri muammoni hal qilishga yordam bermagan bo'lsa, yetkazib beruvchiga yoki vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Qurilmani qismlarga ajratmang yoki uni o'zingiz ta'mirlashga urinmang.

### **Xato kodlari**

**E1, E2, E6, E7, E8.** Ehtimoliy sabab: yuritgich, isitish elementi, boshqaruv/ta'minot platasi nosoz. Yechim: yetkazib beruvchiga yoki vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

**E4, E5.** Ehtimoliy sabab: ta'minot kuchlanishi juda past/yuqori. Yechim: texnik xususiyatlarda keltirilgan kuchlanish darajasi elektr tarmog'iga mosligiga ishonch hosil qiling.

**E9.** Ehtimoliy sabab: haddan tashqari qizib ketishdan himoyalaniq ishlab ketdi. Yechim: qurilmani elektr tarmog'idan o'chiring va to'liq sovushini kuting. Keyin panjara va filtrni tozalang ("Havo olishni panjarasi va filtrini tozalash"ga qar.). Qurilma ishlayotgan vaqtda havo olish panjarasini yopmang.

ASBISC kompaniyasi foydalanuvchilarni oldindan ogohlantirmasdan qurilmani rivojlantirish, o'zgartirishlar kiritish, ushbu hujjatga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Kafolat va xizmat muddati – qurilma chakana savdo tarmog'ida sotilgan kundan boshlab 2 yil.

Ishlab chiqaruvchi haqida ma'lumot: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipr). Xitoyda ishlab chiqarilgan. Ushbu hujjatda keltirib o'tilgan barcha tovar belgilari va savdo markalari tegishli egalari qiling mulki hisoblanadi. Ishlab chiqarish sanasi o'ramda ko'rsatilgan.

Qurilmaning dolzarb ma'lumotlari va batafsil tavsifi, shuningdek ulanish bo'yicha ko'rsatmalar, sertifikatlar, sifat va kafolatlar bo'yicha da'volarni qabul qiladigan kompaniyalar haqidagi ma'lumotlar [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) sahifasida mavjud.

**RoHS direktivasi.** Qurilma xavfli moddalar miqdorini cheklash bo'yicha RoHS 2011/65/EU direktivasi, shu jumladan RoHS 2015/863/EU direktivasi talablariga javob beradi.



**ENG Recycling information.** This symbol indicates that you must follow the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and Waste Battery and Battery Regulations when disposing of the device, its batteries and accumulators, and its electrical and electronic accessories. According to the rules, this equipment must be disposed of separately at the end of its service life. Do not dispose of the device, its batteries and accumulators, or its electrical and electronic accessories together with unsorted municipal waste, as this will harm the environment. To dispose of this equipment, it must be returned to the point of sale or turned in to a local recycling facility. You should contact your local household waste disposal service for details.

**ARA معلومات التخلص** هذا الرمز يعني أنه عند التخلص من الجهاز وبطارياته القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن وكذلك من إكسسواراته الكهربائية والإلكترونية، يجب اتباع قواعد التعامل مع نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وقواعد التعامل مع نفايات البطاريات القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن. تخضع هذه المعدات للتخلص منها بشكل منفصل في نهاية فترة خدمتها. ولا يسمح بالتخلص من الجهاز وبطارياته القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن وكذلك من إكسسواراته الكهربائية والإلكترونية مع النفايات الحضرية غير المصنفة حيث سيضر ذلك البيئة. للتخلص من هذه المعدات، يجب إعادتها إلى نقطة البيع أو تسليمها إلى نقطة إعادة تدوير محلية للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالخدمة المحلية للتخلص من النفايات المنزلية.

**BOS Informacije o odlaganju.** Ovaj simbol označava da se proizvod, njegove baterije i akumulatori, te njegov električni i elektronski pribor trebaju odlagati u skladu sa smjernicama za otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE) i pravilima za odlaganje otpadnih baterija. Propisi zahtijevaju da se ova oprema odvojeno odlaže na kraju njenog upotrebnoг roka. Nemojte odlagati uređaj, njegove baterije i akumulatorе, te njegov električni i elektronički pribor s nerazvrstanim komunalnim otpadom, jer će to naštetiti okolišu. Za uredno odlaganje ove opreme treba je vratiti na prodajno mjesto ili predati lokalnom centru za reciklažu. Za detalje obratite se lokalnoj službi za zbrinjavanje komunalnog otpada.

**BUL Информация за рециклиране.** Този символ означава, че при изхвърлянето на устройството, неговите батерии и акумулатори, както и на електрическите и електронните му принадлежности, трябва да се спазват разпоредбите за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) и за отпадъците от батерии и акумулатори. Съгласно правилата, това оборудване в края на експлоатационния живот подлежи на отделно изхвърляне. Не изхвърляйте устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите това оборудване, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране. За подробности трябва да се обърнете към местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

**CES Informace o recyklaci.** Tento symbol znamená, že při likvidaci zařízení, jeho baterií a akumulátorů a jeho elektrického a elektronického příslušenství se musíte řídit nařízenímí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a nařízenímí o

odpadních bateriích a akumulátorech. Podle předpisů musí být toto zařízení po skončení životnosti zlikvidováno odděleně. Přístroj, baterie a akumulátory ani elektrické a elektronické příslušenství nelikvidujte společně s netříděným komunálním odpadem, protože by to bylo škodlivé pro životní prostředí. Chcete-li toto zařízení zlikvidovat, můžete jej vrátit na prodejní místo nebo odevzdat v místním recyklačním centru. Podrobnosti vám sdělí místní služba pro likvidaci domovního odpadu.

**DEU Informationen über Recycling.** Dieses Symbol bedeutet, dass Sie bei der Entsorgung des Geräts, seiner Batterien und Akkus sowie seines elektrischen und elektronischen Zubehörs die Vorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und für Altbatterien und -akkus beachten müssen. Gemäß den Vorschriften müssen diese Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät, seine Batterien und Akkus sowie sein elektrisches und elektronisches Zubehör nie zusammen mit unsortiertem Siedlungsabfall, da dies umweltschädlich ist. Um dieses Gerät zu entsorgen, muss es im Geschäft zurückgegeben oder bei einem örtlichen Recyclingzentrum abgegeben werden. Nähere Informationen zum örtlichen Müllentsorgungssystem erhalten Sie auch direkt beim zuständigen Gemeindeamt.

**ELL Πληροφορίες για την ανακύκλωση.** Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) και τα απόβλητα μπαταριών και συσσωρευτών κατά την απόρριψη της συσκευής, των μπαταριών και των συσσωρευτών της, καθώς και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων της. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να απορρίπτεται χωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην πετάτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές της ή τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματά της μαζί με τα αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα, καθώς αυτό θα ήταν επιβλαβές για το περιβάλλον. Για να απορρίψετε αυτόν τον εξοπλισμό, πρέπει να τον επιστρέψετε σε ένα σημείο πώλησης ή να τον παραδώσετε σε ένα τοπικό κέντρο ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων για λεπτομέρειες.

**EST Teave ringlussevõtu kohta.** Need sümbolid näitavad, et seadme, selle patareide ja akude ning elektrivi- ja elektroonikaseadmete kõrvaldamisel tuleb järgida elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) ning patarei- ja akujäätmete määrust. Vastavalt eeskirjale tuleb need seadmed nende kasutaja jaoks lõppedes eraldi kõrvaldada. Ärge visake seadet, selle patareisid ja akusid ega elektriliisi ja elektroonilisi lisaseadmeid koos sorteerimata olmejäätmetega, sest see oleks keskkonnale kahjulik. Selle seadme kõrvaldamiseks tuleb see tagastada müügikohta või anda kohalikule ringlussevõtukeskusele. Täpsemate üksikasjade saamiseks peaksite võtma ühendust oma kohaliku olmejäätmete kõrvaldamise teenusega.

**FRA Informations sur l'utilisation.** Ce symbole signifie que vous devez respecter la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE) et aux piles et accumulateurs usagés lorsque vous mettez au rebut l'appareil, ses piles et accumulateurs et ses accessoires électriques et électroniques. Conformément à la réglementation, cet équipement doit être éliminé séparément à la fin de sa vie utile.

N'utilisez pas l'appareil, ses piles et accumulateurs ou ses accessoires électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, car cela serait nuisible à l'environnement. Pour mettre au rebut cet équipement, il faut le retourner au point de vente ou le remettre à un centre de recyclage local. Vous devez contacter votre service local d'élimination des déchets ménagers pour plus de détails.

**HRV Informacije o odlaganju.** Ovaj simbol znači da se proizvod, njegove baterije i akumulatori te električni i elektronički dodaci trebaju zbrinuti u skladu sa smjernicama za otpadnu električnu i elektroničku opremu (WEEE) i smjernicama za zbrinjavanje otpadnih baterija. Prema propisima, ova oprema podliježe posebnom prikupljanju na kraju radnog vijeka. Uređaj, njegove baterije i akumulatori te njegov električni i elektronički pribor ne smiju se odlagati skupa s nerazvrstanim komunalnim otpadom jer to nanosi štetu okolišu. U svrhu urednog odlaganja ovakve opreme, morate je vratiti na prodajno mjesto ili u vaš lokalni centar za reciklažu. Za detaljne informacije obratite se lokalnoj službi za zbrinjavanje komunalnog otpada.

**HUN Ártalmatlanításál kapcsolatos információk.** Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a készülék, annak elemei és akkumulátorai, valamint elektromos és elektronikus tartozékai ártalmatlanításakor be kell tartania az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) és az elem- és akkumulátorhulladékokra vonatkozó előírásokat. Az előírások szerint ez a berendezés élettartama végén külön ártalmatlanítást igényel. Ártalmatlanításkor ne dobja ki a készüléket, annak elemeit és akkumulátorait, valamint elektromos és elektronikus tartozékait a válogatatlan kommunális hulladékkal együtt, mivel ez káros a környezetre. Az adott berendezés ártalmatlanításához vissza kell juttatni azt az eladás helyére, vagy le kell adni egy helyi újrahasznosító központban. A részletekért forduljon a helyi háztartási hulladékkezelő szolgálatához.

**HYE Տեղեկատվություն ուտիլիզացիայի վերաբերյալ.** Այս խորհրդանիշը նշանակում է, որ սարքը, նրա մարտկոցներն ու կուտակիչները, ինչպես նաև նրա էլեկտրական և էլեկտրոնային պարագաները ուտիլիզացիայի պետք է հետևել էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների արտադրողական թափոնների (WEEE) և մարտկոցի ու կուտակիչների թափոնների հետ վարվելու կանոնակարգերին: Համաձայն կանոնների, տվյալ սարքավորումը ծառայության ժամկետի ավարտից հետո ենթակա է բաժանն ուտիլիզացիայի: Սարքը, մարտկոցները և կուտակիչները, ինչպես նաև էլեկտրական և էլեկտրոնային պարագաները չի կարելի ուտիլիզացնել չտեսակավորված քաղաքային թափոնների հետ, քանի որ դա կվնասի շրջակա միջավայրին: Այս սարքի ուտիլիզացիայի համար, այն պետք է վերադարձվի վաճառքի կետ կամ հասնմնվի տեղական վերամշակման կետ: Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել տեղական կենցաղային թափոնների ոչնչացման ծառայության:

**ITA Informazioni sul riciclaggio.** Il simbolo indica che è necessario seguire i regolamenti sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) e sui rifiuti di pile e batterie quando si smaltisce l'apparecchio, le sue batterie e accumulatori e i suoi accessori elettrici ed elettronici. Secondo le norme questo dispositivo deve essere smaltito separatamente alla fine della sua vita utile. Non smaltire il dispositivo, le sue

batterie e accumulatori o i suoi accessori elettrici ed elettronici insieme ai rifiuti urbani non differenziati, poiché ciò sarebbe dannoso per l'ambiente. Per smaltire questo dispositivo deve essere restituito al punto vendita o consegnato a un centro di riciclaggio locale. Dovresti contattare il tuo servizio locale di smaltimento dei rifiuti domestici per i dettagli.

**KAT** **ნარჩენების თავიდან მოშორების შესახებ ინფორმაცია.** ეს სიმბოლო ნიშნავს, რომ მოწყობილობის, მისი ზატარეების და აკუმულატორების, აგრეთვე მისი ელექტრო და ელექტრონული აქსესუარების წანადგურებისას საჭიროა ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების წარმოების ნარჩენებთან მოპყრობის წესების (WEEE) და ზატარეების და აკუმულატორების ნარჩენებთან მოპყრობის რეგულაციების დაევა. რეგულაციების თანახმად, ეს მოწყობილობა ექვემდებარება ცალ-ცალკე გადაყრას მისი სარგებლიანობის ვადის ზოლოს. არ გადავადოთ მოწყობილობა, მისი ზატარეები და აკუმულატორები, ასევე მისი ელექტრო და ელექტრონული აქსესუარები არასორტიზებულ მუნიციპალურ ნაგავსაყრებზე, რადგან ეს ზიანს აყენებს გარემოს. ამ აღჭურვილობის თავიდან მოშორების მიზნით, ის უნდა დაბრუნდეს გაყიდვის ადგილას ან გაიზიაროს თქვენს ადგილობრივ გადამამუშავების ცენტრში. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის სამსახურს დეტალებისთვის.

**KAZ** **Көдеге жарату туралы ақпарат.** Бұл таңба өнімді, оның батареялары мен аккумуляторларын, сондай-ақ оның электрлік және электрондық керек-жарақтарын электрлік және электронды жабдықтың (WEEE) қалдықтары туралы нұсқауларға және батарея қалдықтарын жою нұсқауларына сәйкес көдеге жарату керектігін көрсетеді. Нормативтік құжаттар бұл жабдықты пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бөлек жинауды талап етеді. Құрылығны, оның батареялары мен аккумуляторларын, сондай-ақ оның электрлік және электронды керек-жарақтарын сұрыпталмаған қалалық қалдықтармен бірге тастамаңыз, себебі бұл қоршаған ортаға зиян тигізеді. Бұл жабдықты тастау үшін оны сату орнына немесе жергілікті қайта өңдеу орталығына қайтару қажет.

**LAV** **Informācija par pārstrādi.** Šis simbols nozīmē, ka, atbrīvojoties no ierīces, tās baterijām un akumulatoriem, kā arī tās elektriskajiem un elektroniskajiem piederumiem, jāievēro elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) un bateriju un akumulatoru atkritumu noteikumi. Noteikumi paredz, ka šīs iekārtas, beidzoties to kalpošanas laikam, ir jālikvidē atsevišķi. Neizmetiet ierīci, tās baterijas un akumulatorus, kā arī elektriskos un elektroniskos piederumus kopā ar nešķīrotiem sadzīves atkritumiem, jo tas kaitētu videi. Lai atbrīvotos no šo iekārtu, tā ir jānodod atpakaļ tā tirdzniecības vai nodot vietējo uz pārstrādi. Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu.

**LT** **Informacija apie perdirbimą.** Šis simbolis reiškia, kad šalinant prietaisą, jo baterijas ir akumulatorius bei elektrinius ir elektroninius priedus būtina laikyti elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) ir baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo

taisyklių. Pagal teisės aktus, pasibaigus šios įrangos naudojimo laikui, ji turi būti utilizuojama atskirai. Negalima išmesti su prietaisu, jo baterijas ir akumulatorius, o taip pat jo elektriniai ir elektroniniai priedai kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, nes tai būtų kenksminga aplinkai. Norint atsikratyti šios įrangos, ją reikia gražinti į pardavimo vietą arba atiduoti į vietinį perdavimo centrą. Norėdami gauti daugiau informacijos, turėtų kreiptis į vietos klientų aptarnavimo atliekų šalinimo.

**NLD Informatie over utilisatie.** Dit symbol betekent dat de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en afgedankte batterijen en accu's moeten worden opgevolgd bij het weggooiën van het apparaat, de batterijen en accu's en de elektrische en elektronische accessoires. Volgens de regels is deze apparatuur aan het einde van de levensduur apart te verwijderen. Het is niet toegestaan om het apparaat, de batterijen en accu's ervan, evenals de elektrische en elektronische accessoires samen met ongesorteerd huishoudelijk afval te verwijderen, omdat dit schadelijk is voor het milieu. Om deze apparaat af te voeren, moet deze worden ingeleverd bij een verkooppunt of worden afgeleverd bij een plaatselijk recyclingcentrum. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie.

**POL Informacje dotyczące recyklingu.** Ten symbol oznacza, że podczas utylizacji urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych należy przestrzegać przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz zużytych baterii i akumulatorów. Zgodnie z przepisami to urządzenie podlega selektywnej utylizacji po zakończeniu okresu użytkowania. Nie wolno wyrzucać urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ może to być szkodliwe dla środowiska. Aby utylizować urządzenie, należy je zwrócić do punktu sprzedaży lub przekazać do lokalnego centrum recyklingu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnymi służbami zajmującymi się usuwaniem odpadów z gospodarstw domowych.

**POR Informações de descarte.** Este símbolo significa que, ao descartar um dispositivo, as suas baterias e acumuladores e os seus acessórios elétricos e eletrônicos, as regras de gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) e as regras de gestão de resíduos de baterias e acumuladores devem ser seguidas. Os regulamentos exigem que este equipamento seja descartado separadamente no final da sua vida útil. O dispositivo, as suas baterias, acumuladores e os seus acessórios elétricos e eletrônicos não devem ser descartados como lixo municipal indiferenciado, pois isso prejudicará o meio ambiente. Para descartar este equipamento, ele deve ser devolvido ao ponto de venda ou entregue a um centro de reciclagem local. Para obter detalhes, entre em contacto com o serviço local de descarte de lixo doméstico.

**RON Informații privind reciclarea** Aceste simboluri indică faptul că trebuie să respectați Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

(WEEE) și Regulamentul privind deșeurile de baterii și acumulatori atunci când aruncați aparatul, bateriile și acumulatorii acestuia, precum și accesoriile electrice și electronice ale acestuia. Conform reglementărilor acest echipament trebuie eliminat separat la sfârșitul duratei sale de viață. Nu aruncați aparatul, bateriile și acumulatorii acestuia sau accesoriile electrice și electronice împreună cu deșeurile municipale nesortate, deoarece acest lucru ar fi dăunător pentru mediu. Pentru a elimina acest echipament acesta trebuie returnat la punctul de vânzare sau predat la un centru de reciclare local. Pentru detalii contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere.

**RUS Информация об утилизации.** Этот символ означает, что при утилизации устройства, его батарей и аккумуляторов, а также его электрических и электронных аксессуаров необходимо следовать правилам обращения с отходами производства электрического и электронного оборудования (WEEE) и правилам обращения с отходами батарей и аккумуляторов. Согласно правилам, данное оборудование по окончании срока службы подлежит раздельной утилизации. Не допускается утилизировать устройство, его батареи и аккумуляторы, а также его электрические и электронные аксессуары вместе с неотсортированными коммунальными отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде. Для утилизации данного оборудования его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт переработки. Для получения подробных сведений следует обратиться в местную службу ликвидации коммунальных отходов.

**SLK Informácie o recyklácii.** Tento symbol znamená, že pri likvidácii zariadenia, jeho batérií a akumulátorov a jeho elektrického a elektronického príslušenstva sa musia dodržiavať predpisy o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a o odpade z batérií a akumulátorov. Podľa predpisov sa toto zariadenie musí po skončení životnosti zlikvidovať oddelene. Prístroj, jeho batérie a akumulátory ani jeho elektrické a elektronické príslušenstvo nevyhadzujte spolu s netriedeným komunálnym odpadom, pretože by to bolo škodlivé pre životné prostredie. Ak chcete toto zariadenie zlikvidovať, musíte ho vrátiť na miesto predaja alebo odovzdať do miestneho recyklačného centra.

**SLV Informacije o odstranjevanju** Ta simbol pomeni, da je treba pri odstranjevanju naprave, njenih baterij in akumulatorjev ter električnega in elektronskega pribora upoštevati predpise o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) in odpadnih baterijah in akumulatorjih. Predpisi zahtevajo, da se ta oprema ob koncu njene življenjske dobe odstrani ločeno. Naprave, baterij in akumulatorjev ter električnega in elektronskega pribora ne odlagajte skupaj z nesortiranimi komunalnimi odpadki, saj bi to škodovalo okolju. Če želite to opremo odstraniti, jo morate vrniti na prodajno mesto ali oddati v lokalnem centru za recikliranje. Za podrobnosti se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

**SPA Información de reciclaje** Este símbolo significa que debe seguir la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) y sobre residuos de pilas y baterías al eliminar el aparato, sus pilas y acumuladores y sus accesorios eléctricos y

electrónicos. Según la normativa, estos equipos deben eliminarse por separado al final de su vida útil. No elimine el aparato, sus baterías y acumuladores, ni sus accesorios eléctricos y electrónicos junto con los residuos urbanos no clasificados, ya que esto sería perjudicial para el medio ambiente. Para la eliminación de este equipo hay que devolverlo al punto de venta o entregarlo a un centro de reciclaje local. Debe ponerse en contacto con el servicio local de eliminación de residuos domésticos para obtener más información.

**SRP Informacije o odlaganju** Ovaj simbol znači da se proizvod, njegove baterije i akumulatori, kao i njegov električni i elektronski pribor moraju odlagati u skladu sa smernicama za otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE) i regulativama za odlaganje otpadnih baterija. Propisi zahtevaju da se ova oprema selektivno odlaže na kraju njenog upotrebnoг века. Uredaj, njegove baterije i akumulatori, kao i njegov električni i elektronski pribor ne smeju se odlagati zajedno sa nerazvrstanim komunalnim otpadom jer će to naneti štetu životnoj sredini. Za uredno odlaganje ove opreme, trebate je vratiti u prodajno mesto ili predati lokalnom centru za reciklažu. Za detalje obratite se lokalnoj službi za odlaganje kućnog otpada.

**UKR Інформація про утилізацію.** Цей символ означає, що при утилізації пристрою, його батарей та акумуляторів, а також його електричних та електронних аксесуарів необхідно дотримуватися правил поводження з відходами виробництва електричного та електронного обладнання (WEEE) та правил поводження з відходами батарей та акумуляторів. Згідно з директивами, дане обладнання після закінчення терміну служби підлягає окремій утилізації. Не допускається утилізацію пристрою, його батарей та акумуляторів, а також його електричні і електронні аксесуари разом з несорттованими міськими відходами, оскільки це завдасть шкоди навколишньому середовищу. Для утилізації даного устаткування, його необхідно повернути в пункт продажу або здати в місцевий пункт переробки. Для отримання детальної інформації слід звернутися в місцеву службу ліквідації побутових відходів.

**UZB Utilizatsiya qilish haqida ma'lumotlar** Bu belgi qurilmani, uning batareyalari va akkumulyatorlarini hamda elektr va elektron aksessuarlarni utilizatsiya qilishda siz elektr va elektron jihozlarning chiqindisi (WEEE) va batareya va akkumulyator chiqindilari qoidalarga rioya qilishingiz kerakligini bildiradi. Qoidalarga ko'ra, ushbu uskunaning ishlash muddati tugagandan so'ng alohida utilizatsiyaga yotadi. Qurilmani, uning batareyalari va akkumulyatorlari, shuningdek, uning elektrik va elektron aksessuarlarini shahar chiqindilari bilan bir qatorda utilizatsiya qilishga yo'l qo'yilmaydi, chunki bu atrof-muhitga zarar etkazadi. Ushbu uskunani utilizatsiya qilish uchun uni sotish yoki mahalliy qayta ishlash nuqtalariga qaytarish kerak. Batafsil tafsilotlarni olish uchun maishiy chiqindilarni yo'qotish xizmatiga murojaat qilish kerak.





# A E N O

## Device name:


**ARA** اسم الجهاز **BOS** Naziv uređaja **BUL** Име на устройството **CES** Název zařízení  
**DEU** Geräte name **ELL** Όνομα συσκευής **EST** Seadme nimi **FRA** Nom de l'appareil **HRV** Naziv uređaja  
**HUN** Eszköz neve **HYE** Արարի մոդելը **ITA** Nome del dispositivo **KAT** Թվային կոդի  
ճանաչողը **KAZ** Құрылғыны атауы **LAV** Ierīces nosaukums **LIT** Įrenginio pavadinimas  
**NLD** Apparaatnaam **POL** Nazwa urządzenia **POR** Nome do dispositivo **RON** Descrierea dispozitivului  
**RUS** Наименование устройства **SLK** Označenie zariadenia **SLV** Ime naprave  
**SPA** Denominación del dispositivo **SRP** Ime uređaja **UKR** Назва пристрою  
**UZB** Qurilma nomi

## Serial number:

**ARA** الرقم التسلسلي **BOS** Serijski broj **BUL** Сериен номер **CES** Sériové číslo **DEU** Seriennummer  
**ELL** Σειριακός αριθμός **EST** Seerianumber **FRA** Numéro de série **HRV** Serijski broj  
**HUN** Sorozatszám **HYE** Արտիկալի համարը **ITA** Numero di serie **KAT** Երկրորդ կոդ  
**KAZ** Сериялық нөмірі **LAV** Sērijas numurs **LIT** Serijinis numeris **NLD** Seriennummer  
**POL** Numer seryjny **POR** Número de série **RON** Numar serial **RUS** Серийный номер  
**SLK** Sériové číslo **SLV** Serijska številka **SPA** Número de serie **SRP** Serijski broj **UKR** Серійний номер  
**UZB** Seriya raqami

## Purchase date:

**ARA** تاريخ الشراء **BOS** Datum kupovine **BUL** Дата на закупуване **CES** Datum prodeje  
**DEU** Kaufdatum **ELL** Ημερομηνία αγοράς **EST** Müügikuupäev **FRA** Date de vente **HRV** Datum prodaje  
**HUN** Az eladás dátuma **HYE** Գնման ամսաթիվը **ITA** Data di vendita **KAT** Թվյին  
տարի **KAZ** Сатылған күні **LAV** Pārdošanas datums **LIT** Pardavimo data **NLD** Datum van aankoop  
**POL** Data sprzedaży **POR** Data de compra **RON** Data cumparării **RUS** Дата покупки  
**SLK** Dátum predaja **SLV** Datum nakupa **SPA** Fecha de venta **SRP** Datum kupovine  
**UKR** Дата купівлі **UZB** Sotib olish sanasi



## Seller stamp:

**ARA** خدم البتاع **BOS** Pečat prodavca **BUL** Печат на продавача **CES** Razítko prodejce **DEU** Stempel des Verkäufers **ELL** Σφραγίδα του πωλητή **EST** Müüja pitser  
**FRA** Cachet du vendeur **HRV** Pečat prodavača  
**HUN** Eladó bélyegzője **HYE** Կանաթողի կնիքը  
**ITA** Sigillo del venditore **KAT** გამციფველის ზეჭმედი  
**KAZ** Сатушы мәрі **LAV** Pārdevēja zīmogs  
**LIT** Pardavėjo antspaudas **NLD** Zegel van de verkoper **POL** Pieczęć sprzedawcy **POR** Selo do vendedor  
**RON** Ștampila cumparatorului  
**RUS** Печать продавца **SLK** Pečiatka predávajúceho  
**SLV** Pečat prodajalca **SPA** Sello del vendedor  
**SRP** Pečat prodavca **UKR** Печатка продавця  
**UZB** Sotuvchining muhri

**ENG** Download the full warranty card on aeno.com **ARA** aeno.com من بطاقة الضمان الكاملة **ARM** ամբողջական ապահովագրական քարտը aeno.com **BOS** Preuzmite kompletni garantni list na aeno.com **BUL** Изтеглете пълната гаранционна карта от aeno.com **CES** Úplný záruční list ke stažení na aeno.com **DEU** Die vollständige Garantiekarte steht unter dem Link aeno.com zum Download bereit **ELL** Κατεβάστε την πλήρη κάρτα εγγύησης στο aeno.com **EST** Laadige täielik garantiikaart alla aadressil aeno.com **FRA** Télécharger la carte de garantie complète sur aeno.com **HRV** Preuzmite potpuni jamstveni list s aeno.com **HUN** A teljes jótállási jegy az aeno.com weboldalon letölthető **HYE** ներբեռնել ամբողջական ապահովագրական քարտը aeno.com -ում **ITA** Scaricare il certificato di garanzia completo su aeno.com **KAT** სრული საგარანტო ტალონის ჩამოტვირთვა aeno.com-ზე **KAZ** Толық кепілдік талонын сайттан aeno.com жүктен алы **LAV** Lejupielādēt pilnu garantijas karti vietnē aeno.com **LIT** Atsisųskite visą garantijos kortelę iš aeno.com **NLD** Download de volledige garantiekaart op aeno.com **POL** Pobierz pełną kartę gwarancyjną na stronie aeno.com **POR** Descarregar cartão de garantia completo em aeno.com **RON** Descărcați cardul de garanție complet la aeno.com **RUS** Скачать полный гарантийный талон на aeno.com **SLK** Úplný záručný list na stiahnutie na aeno.com **SLV** Prenesite celoten garantjski list aeno.com **SPA** Descargue la tarjeta de garantía completa en aeno.com **SRP** Preuzmite kompletan garantni list sa aeno.com **UKR** Завантажити повний гарантійний талон на aeno.com **UZB** To'liq kafolat talonini aeno.com saytdan yuklab olish





FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENT(S)  
D'EMBALLAGE



FR



CE EAC



**Please contact our online support team if you have any questions or issues with your AENO device.**

This is a better option than visiting the store and will save you time and effort



**Get support**



[aeno.com/service-and-warranty](https://aeno.com/service-and-warranty)

**UKR** Отримати підтримку **BOS** Dobijte podršku **BUL** Получаване на поддръжка **CES** Ziskejte podporu **DEU** Support erhalten **ELL** Αψφή υποστήριξης **EST** Saama toetuse **FRA** Obtenir de l'aide **HRV** Tražite pomoć na **HUN** Támogatás megszerzése **HYE** Աջակցություն ստանալ **ITA** Ottieni supporto **KAT** Ծնարձաբերնի միղեծն **KAZ** Қолдау алу **LAV** Saņemt atbalstu **LIT** Gauti palaikymą **NLD** Ondersteuning krijgen **POL** Uzyskać pomoc **POR** Obter apoio **RON** Obțineți asistență **RUS** Получить поддержку **SLK** Získať podporu **SLV** Pridobite podporo **SPA** Obtener apoyo **SRP** Tražite pomoć na **UZB** Qo'llab quvvatlash xizmatidan foydalanish **ARA** الحصول على الدعم